

Schneider Electric Industries SAS

en

If you have technical questions, please contact the Customer Care Center in your country.
www.schneider-electric.com

nl

Neem bij technische vragen a.u.b. contact op met de centrale klantenservice in uw land.
www.schneider-electric.com

es

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente central de su país.
www.schneider-electric.com

pt

No caso de questões técnicas queira contactar o serviço central de assistência ao cliente no seu país
www.schneider-electric.com

sv

Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i ditt land.
www.schneider-electric.com

no

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.
www.schneider-electric.com

fi

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun.
www.schneider-electric.com

CONNECT universal radio remote control

Universele RF-afstandsbediening CONNECT

Mando a distancia vía radio universal CONNECT

Telecomando universal rádio CONNECT

Radiouniversalfjärrkontroll CONNECT

Radio-universalfjernkontroll CONNECT

Yleiskäyttöinen kauko-ohjain CONNECT

EN

NL


ES

PT

SV

NO

FI



MTN5051-0000

Operating instructions	1
Gebruiksaanwijzing	23
Instrucciones de servicio	45
Instruções de serviço	69
Bruksanvisning	91
Käyttöohjeet	113
Käyttöohjeet	135
IR Codes	157

EN**NL****ES****PT****SV****NO****FI**

Getting to know the remote control	8
First steps	8
Scope of delivery	8
Display and operating elements of the CONNECT radio system	9
The CONNECT radio system	10
Configuration of a CONNECT radio system	10
Prerequisites	10
Remote control key pairs	10
Adding radio receivers to the CONNECT radio system	11
Assigning a key pair to the radio receiver	11
Assigning a scene to a key pair and setting it up	12
Resetting key pairs	12
Deleting radio receivers from the CONNECT radio system	12
Resetting the CONNECT settings to the factory settings	12
EASY Tool	13
Transferring system administration to configuration tools	13
Configuring the remote control with configuration tools	13
Extended functions for experienced users	14
Deleting the connection between a radio receiver and the key pair	14
Connecting a radio push-button to a radio receiver via the remote control	14
Display and operating elements for AV devices ...	15
Setting up and operating AV devices	16
Teaching an AV device on the remote control	16
Teaching a Merten device with IR functions into the remote control ...	16
Selecting an AV device via a library search	17
Teaching IR commands into the remote control	17
Operating AV devices via the remote control	17
Direct switching of channel or volume	18
Macro-power function	18
Extended operation of AV devices	18
Resetting the remote control to the factory settings (factory reset)	18
Faults	19
Faults when operating devices from the CONNECT radio system	19
Faults when operating IR devices	19



Changing the batteries..... 20

Technical data 20

Notes for experienced users 21

Disposal 21

Getting to know the remote control


The CONNECT radio universal remote control (referred to below as the **remote control**) is a radio **and** infrared remote control that can be used for remotely operating the following devices:

- Devices from the CONNECT radio system (e. g. radio sensor surface, radio plug adapters, scenes, groups etc.)
- Devices with an IR receiver (e. g. TELE sensor cover, blind push-buttons with IR receiver, etc.)
- Up to 4 different IR AV devices (e.g. TV, DVD, etc.)

First steps


- ① Check the contents of the delivered package for completeness (see chapter "Scope of delivery").
- ② Read the operating instructions first to familiarise yourself with the remote control.
- ③ Insert the batteries provided into the remote control (see chapter "Changing batteries").
- ④ Teach your radio or IR receivers into the remote control.

Scope of delivery



- ① 1 x CONNECT radio universal remote control
- ② 3x batteries (type: AAA/1.5 V)
- ③ Operating instructions

Display and operating elements of the CONNECT radio system



- Ⓐ Status LED
 - Green: OK
 - Red: Error
 - Orange: Z-Wave mode
- Ⓑ **[Z]** key: press 1x = Z-wave mode activated
- Ⓒ Configuration keys
 - **[Add]** key for adding a device
 - **[Remove]** key for removing a device
 - **[Delete]** key for deleting a device
 - **[Device]** key can only be used in combination with [Add] and [Delete]
 - **[Group]** key can only be used in combination with [Add], [Remove] and [Delete]
 - **[Scene]** key can only be used in combination with [Add], [Remove] and [Delete]
- Examples:**
 - Adding a device: **[Z] + [Add] + [Device]**
 - Removing a device: **[Z] + [Delete] + [Device]**
 - Setting up a scene: **[Z] + [Add] + [Scene]**
- Ⓓ Numeric keypad.
 - **On/Off:** used for controlling the different Z-wave groups and scenes
 - 1 - 6: number of the key pairs (e. g. key 1/4 = key pair 1 **or** [Shift] + 1/4 = key pair 7) or program keys in IR mode
- Ⓔ **[All On]/[All Off]** key: press 1x = switch on or off all Z-wave devices in the device database
- Ⓕ **[Assoc]** key
- Ⓖ **[Conf]** key: press 3 times = learning mode of radio configuration tool is activated
- Ⓗ **[Shift]** key
 - Press 1x + new key simultaneously: activates the key's sub-function
 - Press and hold 1x (3 s): permanently activates sub-functions for all keys. Press 1x again: sub-function deactivated

The *CONNECT* radio system

The *CONNECT* radio system is an intelligent, flexible radio network in which the individual devices do not only transmit and receive one-way signals but also communicate with one another. The system uses functions such as routing and alternative radio transmission paths (e.g. in the event of temporary faults).

The device-specific addressing of the radio commands also enables multiple radio systems to operate side by side.

This range of functions makes the *CONNECT* radio system very reliable, interference-resistant and flexible.



Each Z-wave compatible device can be added to a Z-wave system and then also acts as a router, if the routing of commands is supported. Configuration of a Z-wave system is described in the description of devices with system administration function (e. g. *CONNECT* radio push-button). Some functions are only possible with devices which are compatible with the *CONNECT* radio system.

Configuration of a *CONNECT* radio system

To control building functions by radio (e.g. switch lights on and off or open and close roller shutter), you first need to set up a *CONNECT* radio system and then teach and configure the various devices.

The remote control offers a number of easy and convenient ways of doing this.

Prerequisites

- All receivers must be installed and connected in their final installation locations.
- Connect a corresponding load to the receivers (some receivers use the connected devices to confirm commands during the learning mode/configuration procedure).
- You must be able to set the devices to learning mode.

Activating the learning mode of the radio receiver



With *CONNECT* devices the learning mode is activated as follows:

Press the key surface/programming key or sensor surface (depending on the device) 3 times quickly (within 1.5 s). More information is provided in the "*CONNECT* radio system" system description.

Notes on configuration using the remote control



First radio receiver on the first numeric key, second radio receiver on the second key, and so on. Make a note of the assignment of the numeric keys so that you do not delete a key or assign it to more than one receiver accidentally.

Remote control key pairs



The following two steps must be performed in order to operate a radio receiver using the remote control:

- Teach the radio receiver into the remote control.
- Assign a key pair to the radio receiver.

Adding radio receivers to the **CONNECT** radio system

- ① Install and connect the radio receivers that you want to set up for the remote control.
- ② Press the **[Z]** key:
 - The status LED lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ③ Press the **[Add]** key.
- ④ Press the **[Device]** key:
 - The status LED slowly flashes orange.
- ⑤ Activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times): the remote control establishes the connection to the receiver automatically.
 - The status LED quickly flashes green 2x and then continuously lights up orange: the connection was successful.

Assigning a key pair to the radio receiver

The following section describes how to assign a key pair to the function = On/Off for a radio receiver.

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Add]** key.
- ③ Press the **[Group]** key.
- ④ Press the **[On]** key (numeric keys 1, 2, 3, 7, 8 and 9).
 - The status LED slowly flashes orange: key pair selected.
- ⑤ Activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times): the remote control establishes the connection to the receiver automatically.
- ⑥ Repeat steps 1 to 5 for all desired radio receivers.

Operation	Function
Press the [On] key	Switch on or stop roller shutter
Hold the [On] key pressed	Dim brighter or raise roller shutter
Press the [Off] key	Switch off or stop roller shutter
Hold the [Off] key pressed	Dim darker or lower roller shutter



Up to a maximum of 12 receivers per key pair can be taught. If you wish to activate key pairs 7-12 then you must first always press and hold the **[Shift]** key (e. g. **[Shift]** + 1/4 = 7) since this activates the respective sub-function for each key.



Activating additional radio receiver channels (e.g. 2-way switch actuator): Follow steps ① to ④.

Then press numeric key **2** for channel "2" of the receiver and then confirm with the **[OK]** key. Then proceed with step ⑤.

Assigning a scene to a key pair and setting it up



A scene switches several radio receivers to pre-defined states at the push of a single button; (e.g. switching a number of lamps to different brightness levels).

The following steps describe how to set up a scene on the remote control.

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Add]** key.
- ③ Press the **[Scene]** key.
- ④ Press the **[On]** key (numeric keys 1, 2, 3, 7, 8 and 9).
 - The status LED slowly flashes orange: key pair selected.
- ⑤ Activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times): the remote control establishes the connection to the receiver automatically.
- ⑥ Repeat steps 1 to 5 for all desired radio receivers.
- ⑦ Setting all radio receivers to the desired scene values.
- ⑧ Press the **[Z]** key.
 - The status LED lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ⑨ Hold the **[On]** key pressed for 2 s.
 - The status LED lights up red: the values were not saved for all receivers.
 - The status LED continuously lights up green: The values have been successfully saved, the scene is now set up.



The radio receivers are now operated as follows: Press the **[Z]** key and then press **1** = Retrieve scene (retrieve saved values) or press **4** = OFF (= switch off all receivers).



Up to a maximum of 12 receivers per key pair can be taught. If you wish to activate key pairs 7-12 then you must first always press and hold the **[Shift]** key (e. g. **[Shift] + 1/4 = 7**) since this activates the respective sub-function for each key.



Activating additional radio receiver channels (e. g. 2-way switch actuator): Follow steps ① to ④.

Then: press numeric key **2** for channel "2" of the receiver and then confirm with the **[OK]** key. After this, activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times). The connection is established automatically.

Resetting key pairs

The following steps describe how to delete all connections for a key pair (= restore key pair to factory settings).

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Delete]** key.
- ③ Press the **[Group]** key.
 - The status LED flashes orange.
- ④ Press the **[On]** key (numeric keys 1, 2, 3, 7, 8 and 9).
 - The status LED quickly flashes green 1x and then continuously lights up orange: the key pair was successfully deleted.

Deleting radio receivers from the CONNECT radio system

Always delete radio receivers via the remote control as described below.



Local deletion at the radio receiver (press 3x + hold pressed) can cause malfunctions because although the receiver itself has been deleted it is still registered in the internal list of the remote control.

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Delete]** key.
- ③ Press the **[Device]** key.
 - The status LED flashes orange.
- ④ Press the **[On]** key:
 - The status LED quickly flashes green 1x and then continuously lights up orange: the radio receiver was successfully deleted.

Resetting the CONNECT settings to the factory settings

This function deletes all CONNECT settings on the remote control, i. e. it resets them to the factory settings.

- ① Press the **[Z]** key.
- ② Press and hold the **[Conf]** and **[Remove]** keys for at least 3 s: the LED flashes orange.
- ③ Enter the 4-digit code **8761**:
 - The LED first quickly flashes orange and then goes out: the CONNECT settings have been reset.

EASY Tool

You or your electrician can also configure the remote control using other configuration tools (e.g. the "CONNECT radio configurator" PC software).



The remote control can perform the following functions:

- System administration
- "Normal" radio participant

Transferring system administration to configuration tools

- ① Press the **[Z]** key
- ② Press and hold the **[Conf]** and **[Remove]** keys for at least 3 s: the LED flashes orange.
- ③ Enter the 4-digit code **8361**:
 - The LED goes out: the system administration has been transferred.
- ④ Perform settings in the configuration tool.

Configuring the remote control with configuration tools

- ① Press the **[Z]** key.
- ② Press the **[Conf]** key 3 times.
 - The status LED flashes orange and then lights up green: connection to the radio configurator is established.

Extended functions for experienced users

Deleting the connection between a radio receiver and the key pair

The following section explains how to remove the assignment of a key pair. This can be important if, for example, you want to save different radio receivers onto a numeric key that is already assigned.

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Remove]** key.
- ③ Press the **[Group]** key.
- ④ Press the **[On]** key.
 - The status LED flashes orange.
- ⑤ Activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times). The remote control automatically establishes the connection to the receiver:
 - The status LED quickly flashes green 1x and then continuously lights up orange: the connection has been successfully deleted.



Activating additional radio receiver channels (e. g. 2-way switch actuator):


Follow steps ① to ④.

Then: press numeric key **2** for channel "2" of the receiver and then confirm with the **[OK]** key. After this, activate the learning mode of the radio receiver (press 3 times). The connection is established automatically.

Connecting a radio push-button to a radio receiver via the remote control

The following section describes how to connect a radio push-button to a radio receiver via the remote control.

- ① Press the **[Z]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ② Press the **[Add]** key.
- ③ Press the **[Device]** key.
 - The status LED continuously lights up orange: Z-Wave mode activated.
- ④ Press **[Assoc]** key?
- ⑤ Numeric key 1 = left rocker of the radio push-button (or 3 = right rocker)
- ⑥ Activate the learning mode of the radio receiver.
- ⑦ Activate the learning mode of the radio push-button.



- Ⓐ **[On/Off]** key: press 1x = switch the connected AV devices on and off
- Ⓑ **Status LED** (green = OK / red = error)
- Ⓒ **[Shift]** key
 - Press 1x + new key simultaneously: activates the key's sub-function
 - Press and hold 1x (3 s): permanently activates sub-functions for all keys. Pressing the key again deactivates the sub-functions.
- Ⓓ **[Macro]** key: press 1x = Macro-power function (see p. 18)
[SHIFT] + [Macro]: wide-screen display for TV
- Ⓔ **[VCR]** key: press 1x = VCR mode
- Ⓕ **[Navigation]** keys for navigating in the respective menu
[OK] key: confirms the selection
- Ⓖ **[AUX]** key: press 1x = activates a different multimedia device (e. g. camcorder, MP3 player, iPod)
- Ⓗ **[Channel]** key: + = next channel / - = previous channel
- Ⓘ **[Mute]** key for TV, SAT, DVD, VCR, AUX
- Ⓙ **[Fast forward]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: exit the menu
- Ⓚ **[SHIFT]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: opens the electronic television program guide
- Ⓛ **[Record]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Record]: switch back to last channel
- Ⓜ **[Pause]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:??
- Ⓝ **[Numeric]** keys: direct selection of channels (0-9)
- Ⓞ **[ENTER]** key:
- Ⓟ Videotext keys (red, green, yellow, blue)
- Ⓠ **[DASH]** key: switches between one and two digit channel number selection
- Ⓡ **[Stop]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: display channel information on the screen
- Ⓢ **[Rewind]** key for DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: switch the menu of the respective AV device on or off
- Ⓣ **[Volume]** key: + = louder / - = quieter
- Ⓤ **[DVD]** key: press 1x = DVD mode
- Ⓥ **[TV]** key: press 1x = TV mode
- Ⓦ **[AUDIO]** key: press 1x = Audio device (e. g. CD player, record player, tuner) activated
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: Box Office for SAT
- Ⓧ **[INPUT]** key: press 1x = select input source
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: subtitle function

Setting up and operating AV devices

Teaching an AV device on the remote control

- i** The remote control can learn up to a maximum of 4 IR-capable AV devices. Please be aware of this when you wish to teach KNX devices with IR receivers into the remote control, because only the **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]**, or **[STB]** keys are available.
- ① Select the 4-digit code corresponding to the IR device to be taught (e. g. television) from the IR code manual supplied.
 - ② Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
 - ③ Press and hold the **[CH +]** and **[VOL -]** keys for at least 3 s at the same time:
 - The status LED lights up green.
 - ④ Use the numeric keys **0 - 9** to enter the corresponding code:
 - The status LED quickly flashes green 2x and then goes out: code accepted.
 - The status LED flashes red 6x and then goes out: an incorrect code was entered.
- i** After successfully entering the code, switch on the taught device and press the function keys on the remote control. If the device correctly responds to the commands then you have entered the correct code.
- i** Multiple 4-digit codes exist for some manufacturers. Try these codes one after another if necessary in order to teach the device into the remote control. If the selected device does not react after several attempts (or does not react to all key commands) then a suitable code does not exist for this device. You can then teach this device into the remote control using the learning function.

Teaching a Merten device with IR functions into the remote control

- i** With a KNX device the IR range can be set in the ETS. For this reason, always first check which range is activated.

IR range	1	2	3	4	5
Code	0008	0018	0028	0038	0048

Selecting an AV device via a library search

If you cannot find the correct code for your AV device then you can search the internal library of the remote control.

- ① Manually switch on the device (e. g. television).
- ② Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ③ Press and hold the **[CH +]** and **[VOL -]** keys for at least 3 s at the same time: the status LED lights up green.
- ④ Use the numeric keys **0 - 9** to enter the so-called "Magic Code" according to the following table:
 - The status LED quickly flashes green 2x and then goes out.
- ⑤ Repeat step ②.
- ⑥ Press and hold the **[CH +]** and **[VOL -]** keys for at least 3 s at the same time:
 - The status LED lights up green and the remote control begins the search.
- ⑦ Point the remote control at the AV device and slowly repeatedly press the **[On/Off]** key until the device switches off.
- ⑧ When this happens, immediately press the desired device key (e.g. TV) on the remote control:
 - The status LED goes out: the code has been saved.

Selecting a device from the internal library	Magic Code
--	------------

TV	0001
VCR (video recorder)	0002
SAT/DVB-T (Satellite / digital terrestrial TV receiver)	0003
CTV	0004
DVD (DVD player)	0005



Simply repeat these steps for all AV devices. Make sure that you have selected the correct "Magic Code" from the table.



If the switch on/off function of the AV device does not function via IR then follow steps ① to ⑥ and then perform one of the following steps:

- Either press the **[On/Off]** key & numeric key 1 or
- Press the **[On/Off]** key & the **[Play]** key.

Teaching IR commands into the remote control

The remote control is equipped with a learning function. This allows you to "teach" the remote control up to 300 different functions of the original IR remote control for any device.

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[CH +]** and **[VOL -]** keys for at least 3 s at the same time.
 - The status LED lights up green.
- ③ Enter the 4-digit code **0000**.
 - The status LED flashes green 1x and then continuously lights up green: the learning mode is activated.
- ④ Place both remote controls frontally facing each other on a flat surface (distance: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Press the key that is to be taught on the remote control 1x (e. g. **[CH +]**).
 - The status LED flashes green 1x and then continuously lights up green.
- ⑥ On the original remote control, press and hold the key corresponding to the function that is to be learnt (**[CH+]**).
 - The status LED flashes green twice and then continuously lights up green: the command has been successfully learnt and the key on the original remote control can be released.
 - The status LED flashes red 6x and then goes out: error during teaching. Re-align the two remote controls and repeat steps ⑤ and ⑥.
- ⑦ After successfully teaching one command, repeat steps ⑤ and ⑥ for all commands that are to be learnt.



When at step ⑤, if a key is not pressed within 8 s the status LED lights up red 6x and the learning mode is ended automatically.



Each key can only be assigned a single command. If you assign a new command to a key that has already been taught then the previous command is deleted and overwritten.



When the status LED lights up green 6x consecutively during the signal transfer, this means that the maximum number of 100 saved commands has been exceeded. Then press the device key (e. g. TV) again to return to normal operation.



All unique device keys (e. g. TV, DVD, Aux, etc.), and the **[Shift]** key cannot be used for teaching commands.

Operating AV devices via the remote control

After setting up the remote control for your AV device(s) the remote control behaves in a similar fashion to the original remote control(s) for the device(s).

- ① Point the remote control at the device and press the corresponding device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Execute the desired command using the corresponding key (e. g.: "1 channel up" via the **[CH +]** key).
- ③ The status LED briefly lights up green: the command has been sent.

Direct switching of channel or volume

"Direct switching of channel or volume" allows you to directly increase/reduce the channel or volume of an IR-capable AV device (e. g. SAT) despite the fact that the remote control is currently in a different device mode (e. g. TV).

Activating direct channel switching

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[CH +]** key.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[CH +]** key.
 - The status LED briefly lights up green 1x: every subsequent actuation of the **[CH +]** key in TV mode is executed in SAT mode.



After activating direct switching, pressing the **[CH +]** key in TV mode causes the remote control to behave as if you had pressed the **[CH +]** key in SAT mode.

Deactivating direct channel switching

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[CH -]** key.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[CH -]** key.
 - The status LED lights up green 2x: direct channel switching has been deactivated.

Activating direct volume switching

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[VOL +]** key.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[VOL +]** key.
 - The status LED briefly lights up green 1x: every subsequent actuation of the **[VOL +]** key in TV mode is executed in SAT mode.



After activating direct switching, pressing the **[VOL +]** key in TV mode causes the remote control to behave as if you had pressed the **[VOL +]** key in SAT mode.

Deactivating direct volume switching

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[VOL -]** key.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[VOL -]** key.
 - The status LED lights up green 2x: direct channel switching has been deactivated.

Macro-power function

The macro-power function allows you to simultaneously switch 2 AV devices on and off using the remote control.

Activating the macro-power function

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[On/Off]** key on the remote control.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[On/Off]** key.
 - The status LED lights up green 1x: the function is activated.

Deactivating the macro-power function

- ① Press the desired device key (e.g. TV) on the remote control.
- ② Press and hold the **[On/Off]** key on the remote control.
- ③ Press the desired device key (e.g. SAT) on the remote control.
- ④ Release the **[On/Off]** key.
 - The status LED lights up green 1x: the function is deactivated.

Extended operation of AV devices

Pressing the **[Shift]** key allows you to access the sub-function structure of some keys.

- ① Press the **[Shift]** key.
- ② Press the next key: sub-function is activated.
 - After a single activation of the sub-function the key returns to the original function level.



Pressing the **[Shift]** key for longer than 3 s permanently activates the sub-function level for all keys. Pressing the **[Shift]** key again deactivates this state.

Resetting the remote control (factory reset)

- ① Press and hold the **[CH +]** and **[VOL -]** keys for at least 3 s at the same time.
 - The status LED flashes green 1x and then continuously lights up green.
- ② Enter the 4-digit code **9999**.
 - The status LED goes out and the remote control is once more configured with the factory settings.

Faults

Faults when operating devices from the *CONNECT* radio system.

Fault	Cause/Solution
The radio push-button/receiver cannot be taught	<ul style="list-style-type: none">– Batteries inserted? -> Insert the batteries– Batteries empty? -> Replace the batteries– Receiver in learning mode? -> Activate the learning mode in the receiver


Faults when operating *IR* devices

Fault	Cause/Solution
The device that you wish to operate does not react when a key is pressed.	<ul style="list-style-type: none">– Point the remote control at the device. Remove any obstructions between the remote control and the device.– Is the selected function available on the device?– Check the batteries and replace if necessary.
The device you want to operate does not respond correctly when a key is pressed.	<ul style="list-style-type: none">– Correct code used when setting up the remote control for the device? -> Set up the remote control for the device again.– Check the batteries and replace if necessary.
The videotext keys do not work.	<ul style="list-style-type: none">– Is the TV equipped with videotext? If YES -> Set up the remote control for the device again.– Check the batteries and replace if necessary.
No additional functions can be added for the selected device.	<ul style="list-style-type: none">– The remote control memory is full. -> Restore all original functions on your remote control in order to clear space in the memory. See also the chapter "Reset remote control" on page 15. This will also delete all user settings.
Only four devices can be selected during set-up.	<ul style="list-style-type: none">– The maximum number of devices (4) for the remote control has already been defined. Further device types cannot be selected.

Changing the batteries



All user settings are retained when the batteries are replaced.



Dispose of your used batteries according to statutory regulations (see also chapter "Disposal").

Batteries should not be placed in normal household waste.

Technical data

Radio network

Radio frequency:	868.42 MHz
Radio protocol:	Z-wave
CONNECT device type:	Controller
Areas of application:	Transmitter

Range

Free field:	Up to approx. 100 m
Building:	Up to approx. 30 m (depending on building materials and installation type)

IR

IR frequency:	Up to 455 kHz
IR commands:	Maximum of 100 commands

Ambient temperature

Operation:	0-40° C
Maximum humidity:	Approximately 85 %, non-condensing

Device

Dimensions (HxWxD):	15x45x218.8 mm
Weight (without batteries):	100 g
Battery:	3x 1.5 V (type: AAA, IEC R03X3)

Notes for experienced users

Information for experienced users who want to use the remote control with Z-wave compatible devices from other manufacturers:

Z-wave device type	Controller
Learning mode (for integration into Z-wave systems from other manufacturers)	Press and hold the [Z] key + press the [Conf] key 3 times: the status LED flashes orange and then continuously lights up green
Send "Node info frame"	
Key pairs 1-6	Association Group 1..6 Parameter no. = 1-6
[Shift] + key pair 1-6	Association Group 7..12 Parameter no. = 7-12

List of functions	Parameter value
On/Off	1
Scene	2

Z-wave designation	CONNECT term
Inclusion	Learning/programming (transmits node info frame)
Exclusion	Reset to factory settings; complete programming
Primary	Device with system administration

Disposal

The device has been developed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and re-used.



If this symbol (crossed-out rubbish bin on wheels) is on the device, it means that the device is subject to European Directive 2002/96/EC.

Find out about the regulations applicable in your country for separate collection of used electric and electronic devices.

Please follow the applicable regulations in your country and do not dispose of old devices in your normal household waste. Correct disposal of your old devices protects the environment and other

people from possible negative effects.

Kennismaken met de afstandsbediening.	25
Eerste stappen	25
Inhoud van de levering.	25
Display- en bedieningselementen van het CONNECT RF systeem	26
Het CONNECT RF systeem	28
Configuratie van een CONNECT RF systeem	28
Voorwaarden	28
RF ontvangers toevoegen aan het CONNECT RF systeem	29
Afstandsbediening toetsenparen	29
Een toetsenpaar toewijzen aan de RF ontvanger	29
Een scène toewijzen aan een toetsencombinatie en deze instellen	30
Toetsenparen resetten.	31
RF ontvangers wissen uit het CONNECT RF systeem	31
De CONNECT-fabrieksinstellingen herstellen	31
EASY Tool.	31
Uitgebreide functies voor ervaren gebruikers	32
De verbinding tussen een RF ontvanger en het toetsenpaar wissen	32
Een RF toets met een RF ontvanger verbinden via de afstandsbediening.	32
Display en bedieningselementen voor AV apparaten	34
AV apparaten instellen en bedienen.	36
Een AV apparaat op de afstandsbediening programmeren	36
Een Merten apparaat met IR functies in de afstandsbediening programmeren	36
Een AV apparaat selecteren via zoeken in de bibliotheek	37
IR commando's in de afstandsbediening programmeren	38
AV apparaten bedienen via de afstandsbediening	38
Direct schakelen van kanaal of volume	39
Macro-power functie	40
Uitgebreide bediening van AV apparaten.	40
De afstandsbediening resetten (terugzetten naar fabrieksinstellingen)	40
Storingen	41
Storingen tijdens het bedienen van apparaten die deel uitmaken van het CONNECT RF systeem.	41
Storingen bij het bedienen van IR apparaten.	41

<i>De batterijen vervangen</i>	42
<i>Technische gegevens</i>	42
<i>Opmerkingen voor ervaren gebruikers</i>	43
<i>Afvoer</i>	43

Kennismaken met de afstandsbediening


De CONNECT universele RF afstandsbediening (hierna aangeduid als de **afstandsbediening**) is een RF en IR afstandsbediening die gebruikt kan worden om volgende apparaten van op afstand te bedienen:

- Apparaten van het CONNECT RF systeem (bijv. RF sensorvlak, RF tussenstekkers, scènes, groepen, enz.)
- Apparaten met een IR ontvanger (bijv. TELE-sensorvlak, jaloezie-impulsdrukken met IR ontvanger, enz.)
- Tot 4 verschillende IR AV apparaten (bijv. TV, DVD, enz.)

Eerste stappen


- ① Controleer de inhoud van het geleverde pakket op volledigheid (zie hoofdstuk "Inhoud van de levering").
- ② Lees eerst de gebruiksaanwijzing om u vertrouwd te maken met de afstandsbediening.
- ③ Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening (zie hoofdstuk "Batterijen vervangen").
- ④ Programmeer uw RF of IR ontvangers in de afstandsbediening.

Inhoud van de levering



- Ⓐ 1 x CONNECT universele RF afstandsbediening
- Ⓑ 3x batterijen (type: AAA/1,5 V)
- Ⓒ Gebruiksaanwijzing

Display- en bedieningselementen van het CONNECT RF systeem



- Ⓐ Statusled
 - Groen: OK
 - Rood: Storing
 - Oranje: Z-Wave-modus
- Ⓑ **[Z]** toets: 1x indrukken = Z-Wave-modus geactiveerd
- Ⓒ Configuratie-toetsen
 - **[Add]** toets voor het toevoegen van een apparaat
 - **[Remove]** toets voor het verwijderen van een apparaat
 - **[Delete]** toets voor het wissen van een apparaat
 - **[Device]** toets kan alleen gebruikt worden in combinatie met **[Add]** en **[Delete]**
 - **[Group]** toets kan alleen gebruikt worden in combinatie met **[Add]**, **[Remove]** en **[Delete]**
 - **[Scene]** toets kan alleen gebruikt worden in combinatie met **[Add]**, **[Remove]** en **[Delete]**
- Voorbeelden:**
 - Een apparaat toevoegen: **[Z]** + **[Add]** + **[Device]**
 - Een apparaat verwijderen: **[Z]** + **[Delete]** + **[Device]**
 - Een scène instellen: **[Z]** + **[Add]** + **[Scene]**
- Ⓓ Nummertoeetsenbord.
 - **On/Off:** gebruikt voor het controleren van de verschillende Z-Wave groepen en scènes
 - 1 - 6: nummer van de toetsenparen (bijv. toets 1/4 = toetsenpaar 1 of **[Shift]** + 1/4 = toetsenpaar 7) of programmatoetsen in IR modus
- Ⓔ **[All On]/[All Off]** toets: 1x indrukken = schakel alle in of uit Z-Wave apparaten in de apparaten-databank
- Ⓕ **[Assoc]** toets
- Ⓖ **[Conf]** toets: 3 keer indrukken = leermodus van RF configurator wordt geactiveerd
- Ⓗ **[Shift]** toets
 - Druk 1x + nieuwe toets gelijktijdig in: activeert de sub-functie van de toets
 - Druk 1x en houd ingedrukt (3 s): activeert permanent de sub-functies voor alle toetsen. Druk opnieuw 1x in: sub-functie gedeactiveerd

Het CONNECT RF systeem

Het CONNECT RF systeem is een intelligent en flexibel RF netwerk waarin de afzonderlijke apparaten niet alleen signalen één richting uit sturen of vanuit één richting ontvangen, maar ook onderling communiceren. Het systeem maakt gebruik van functies zoals routing en alternatieve RF zendtrajecten (bijv. in het geval van tijdelijke storingen). Het apparaatspecifieke aanspreken van de RF opdrachten maakt het ook mogelijk om verschillende RF systemen naast elkaar te bedienen.

Dit scala aan functies zorgt ervoor dat het CONNECT RF systeem uiterst betrouwbaar, storingsbestendig en flexibel is.



Elk Z-Wave-compatibel apparaat kan aan een Z-Wave-systeem worden toegevoegd en werkt dan ook als router als het doorgeven van opdrachten wordt ondersteund. Configuratie van een Z-Wave-systeem is in de beschrijving van apparaten met systeembeheerfunctie (bijv. CONNECT RF toets) beschreven. Enkele functies zijn alleen mogelijk met apparaten die compatibel zijn met het CONNECT RF systeem.

Configuratie van een CONNECT RF systeem

Om gebouwfuncties per RF te besturen (bijv. lichten aan- en uitschakelen of rolluik openen en sluiten) moet u eerst het CONNECT RF systeem instellen en dan de verschillende apparaten programmeren en configureren.

De afstandsbediening biedt een aantal makkelijke en handige manieren om dit te doen.

Voorwaarden

- Alle ontvangers moeten zijn geïnstalleerd en aangesloten op hun uiteindelijke installatieplaats.
- Sluit een overeenkomstige last aan op de ontvangers (sommige ontvangers gebruiken de aangesloten apparaten om commando's te bevestigen tijdens de leermodus/configuratieprocedure).
- U moet de apparaten in leermodus kunnen zetten.

De leermodus van de RF ontvanger activeren



Bij CONNECT apparaten wordt de leermodus als volgt geactiveerd:
Druk 3 keer snel (binnen 1,5 s) op het toetsoppervlak/de programmatoets of het sensoroppervlak (afhankelijk van het apparaat). Meer informatie vindt u in de "CONNECT RF systeem" systeembeschrijving.

Opmerkingen over configuratie met de afstandsbediening



Eerste RF ontvanger op de eerste nummertoes, tweede RF ontvanger op de tweede toes, enz. Maak een notitie van de toewijzing van de nummertoesen zodat u niet per ongeluk een toes wist of aan de toes meerdere ontvangers toewijst.

RF ontvangers toevoegen aan het CONNECT RF systeem

Om een RF ontvanger te bedienen via de afstandsbediening moet de ontvanger eerst in het RF systeem geïntegreerd worden.

- ① Installeer de RF ontvangers die u voor de afstandsbediening wilt configureren en sluit ze aan.
- ② Druk de **[Z]** toets in:
 - De statusled licht oranje op: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ③ Druk de **[Add]** toets in.
- ④ Druk de **[Device]** toets in:
 - De statusled knippert traag oranje.
- ⑤ Activeer de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer): de afstandsbediening maakt automatisch verbinding met de ontvanger.
 - De statusled knippert snel 2x groen en brandt dan continu oranje: de verbinding is geslaagd.

Afstandsbediening toetsenparen

Een toetsenpaar toewijzen aan de RF ontvanger

Het volgende gedeelte beschrijft hoe een toetsenpaar kan worden toegewezen aan de functie = Aan/Uit voor een RF ontvanger.

- ① Controleer of de ontvanger geïntegreerd is in het RF systeem (zie "RF ontvangers toevoegen aan het CONNECT RF systeem").
- ② Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ③ **Druk de [Add] toets in.**
- ④ Druk de **[Group]** toets in.
- ⑤ Druk de **[On]** toets in (nummertoeetsen 1, 2, 3, 7, 8 en 9).
 - De statusled knippert traag oranje: toetsenpaar geselecteerd.
- ⑥ Activeer de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer): de afstandsbediening maakt automatisch verbinding met de ontvanger.
- ⑦ Herhaal stappen 1 tot 5 voor alle gewenste RF ontvangers.

Bediening	Functie
Druk de [On] toets in	Inschakelen of stoppen van het rolluik
Houd de [On] toets ingedrukt	Omhoog dimmen of rolluik ophalen
Druk de [Off] toets in	Uitschakelen of stoppen van het rolluik
Houd de [Off] toets ingedrukt	Omlaag dimmen of rolluik neerlaten



Tot een maximum van 12 ontvangers kan aangeleerd worden per toetsenpaar. Als u toetsenparen 7-12 wenst te activeren moet u steeds eerst de **[Shift]** toets indrukken en ingedrukt houden (bijv. **[Shift] + 1/4 = 7**) aangezien dit voor elke toets de respectievelijke sub-functie activeert.



Bijkomende RF ontvangerkanalen activeren (bijv. tweewegschakelactor): Volg stappen ① tot ④.
Druk dan nummertoeets **2** in voor kanaal "2" van de ontvanger en bevestig dan met de **[OK]** toets. Ga daarna verder met stap ⑤.

Een scène toewijzen aan een toetsencombinatie en deze instellen



Een scène schakelt verschillende RF ontvangers naar vooraf gedefinieerde toestanden door te drukken op een enkele knop; (bijv. een aantal lampen op een andere lichtsterkte brengen).

De volgende stappen beschrijven hoe een scène wordt ingesteld op de afstandsbediening.

- ① Controleer of de ontvanger geïntegreerd is in het RF systeem (zie "RF ontvangers toevoegen aan het CONNECT RF systeem").
- ② Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ③ Druk de **[Add]** toets in.
- ④ Druk de **[Scene]** toets in.
- ⑤ Druk de **[On]** toets in (nummertoeetsen 1, 2, 3, 7, 8 en 9).
 - De statusled knippert traag oranje: toetsenpaar geselecteerd.
- ⑥ Activeer de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer): de afstandsbediening maakt automatisch verbinding met de ontvanger.
- ⑦ Herhaal stappen 1 tot 5 voor alle gewenste RF ontvangers.
- ⑧ Alle RF ontvangers op de gewenste scènewaarden instellen.
- ⑨ Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled licht oranje op: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ⑩ Houd de **[On]** toets 2 s. **ingedrukt**.
 - De statusled licht rood op: de waarden zijn niet voor alle ontvangers opgeslagen.
 - De statusled brandt continu groen: De waarden zijn correct opgeslagen, de scène is nu ingesteld.



De RF ontvangers worden nu als volgt bediend: Druk de **[Z]** toets in en druk dan op **1** = Scène oproepen (opgeslagen waarden oproepen) of druk **4** = UIT (= alle ontvangers uitschakelen).



Tot een maximum van 12 ontvangers kan aangeleerd worden per toetsenpaar. Als u toetsenparen 7-12 wenst te activeren moet u steeds eerst de **[Shift]** toets indrukken en ingedrukt houden (bijv. **[Shift] + 1/4 = 7**) aangezien dit voor elke toets de respectievelijke sub-functie activeert.



Bijkomende RF ontvangerkanalen activeren (bijv. tweewegs schakelactor): Volg stappen ① tot ④.
Dan: druk nummertoeets **2** in voor kanaal "2" van de ontvanger en bevestig dan met de **[OK]** toets. Activeer vervolgens de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer). De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

Toetsenparen resetten

De volgende stappen beschrijven hoe alle verbindingen voor een toetsenpaar te wissen (= toetsenpaar terugzetten naar fabrieksinstellingen).

- ① Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ② Druk de **[Delete]** toets in.
- ③ Druk de **[Group]** toets in.
 - De statusled knippert oranje.
- ④ Druk de **[On]** toets in (nummertoeetsen 1, 2, 3, 7, 8 en 9).
 - De statusled knippert snel 1x groen en brandt dan continu oranje: het wissen van het toetsenpaar is geslaagd.

RF ontvangers wissen uit het CONNECT RF systeem

Wis RF ontvangers steeds via de afstandsbediening zoals hieronder beschreven.



Lokaal wissen op de RF ontvanger (druk 3x + houd ingedrukt) kan storingen veroorzaken omdat hoewel de ontvanger zelf gewist is, deze nog steeds geregistreerd staat in de interne lijst van de afstandsbediening.

- ① Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ② Druk de **[Delete]** toets in.
- ③ Druk de **[Device]** toets in:
 - De statusled knippert oranje.
- ④ Druk de **[On]** toets in
 - De statusled knippert snel 1x groen en brandt dan continu oranje: het wissen van de RF ontvanger is geslaagd.

De CONNECT-fabrieksinstellingen herstellen

Deze functie wist alle CONNECT instellingen op de afstandsbediening, d.w.z. zet deze terug naar de fabrieksinstellingen.

- ① Druk de **[Z]** toets in.
- ② Druk de **[Conf]** en **[Remove]** toetsen en houd deze minstens 3 s ingedrukt: de statusled knippert oranje.
- ③ Voer de 4-cijfer code **8761** in:
 - De LED knippert eerst snel oranje en gaat dan uit: de CONNECT instellingen zijn teruggezet.

EASY Tool

U of uw electricien kunnen de afstandsbediening ook configureren met andere configuratiehulpmiddelen (bijv. de "CONNECT RF configurator PC software").

- ① Druk 3 keer op de **[Z]** toets.
 - De statusled knippert oranje. de leermodus is geactiveerd.

De verbinding tussen een RF ontvanger en het toetsenpaar wissen

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe de toewijzing van een toetsenpaar ongedaan kan worden gemaakt. Dit kan belangrijk zijn wanneer u, bijvoorbeeld, verschillende RF ontvangers wil opslaan op een nummertoes die al is toegewezen.

- ① Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ② Druk de **[Remove]** toets in.
- ③ Druk de **[Group]** toets in.
- ④ Druk de **[On]** toets in
 - De statusled knippert oranje.
- ⑤ Activeer de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer):
De afstandsbediening maakt automatisch verbinding met de ontvanger:
 - De statusled knippert snel 1x groen en brandt dan continu oranje: het wissen van de verbinding is geslaagd.



Bijkomende RF ontvangerkanalen activeren (bijv. tweewegs schakelactor):

Volg stappen ① tot ④.


Dan: druk nummertoes **2** in voor kanaal "2" van de ontvanger en bevestig dan met de **[OK]** toets. Activeer vervolgens de leermodus van de RF ontvanger (druk 3 keer). De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

Een RF toets met een RF ontvanger verbinden via de afstandsbediening

In het volgende gedeelte wordt beschreven hoe een RF toets met een RF ontvanger kan worden verbonden via de afstandsbediening.

- ① Druk de **[Z]** toets in.
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ② Druk de **[Add]** toets in.
- ③ Druk de **[Device]** toets in:
 - De statusled brandt continu oranje: Z-Wave-modus geactiveerd.
- ④ Druk de **[Assoc]** toets in
- ⑤ Nummertoes 1 = linker impulsdrukkerwip van de RF toets (of 3 = rechter impulsdrukkerwip)
- ⑥ De leermodus van de RF ontvanger activeren
- ⑦ De leermodus van de RF toets activeren.

Display en bedieningselementen voor AV apparaten



- Ⓐ **[On/Off]** toets: druk 1x = schakel de aangesloten AV apparaten in en uit
- Ⓑ **Statusled** (groen = OK / rood = fout)
- Ⓒ **[Shift]** toets
 - Druk 1x + nieuwe toets gelijktijdig in: activeert de sub-functie van de toets
 - Druk 1x en houd ingedrukt (3 s): activeert permanent de sub-functies voor alle toetsen. Het opnieuw indrukken van de toets deactiveert de sub-functies.
- Ⓓ **[Macro]** toets: 1x indrukken = Macro-power functie (zie p. 18)
[SHIFT] + [Macro]: breedbeeld-display voor TV
- Ⓔ **[VCR]** toets: 1x indrukken = VCR modus
- Ⓕ **[Navigation]** toetsen voor door het betreffende menu te navigeren
[OK] toets: bevestigt de selectie
- Ⓖ **[AUX]** toets: 1x indrukken = activeert een ander multimedia-apparaat (bijv. camcorder, MP3-speler, iPod)
- Ⓗ **[Channel]** toets: + = volgend kanaal / - = vorig kanaal
- Ⓘ **[Mute]** toets voor TV, SAT, DVD, VCR, AUX
- Ⓙ **[Fast forward]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: verlaat het menu
- Ⓚ **[SHIFT]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: opent de elektronische televisieprogrammagids
- Ⓛ **[Record]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Record]: schakel terug naar het laatste kanaal
- Ⓜ **[Pause]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:??
- Ⓝ **[Numeric]** toetsen: directe selectie van kanalen (0-9)
- Ⓞ **[ENTER]** toets:
- Ⓟ Teletekst toetsen (rood, groen, geel, blauw)
- Ⓠ **[DASH]** toets: hiermee wordt geschakeld tussen een- en tweecijferige kanaalnummerkeuze
- Ⓡ **[Stop]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: hiermee wordt kanaalinformatie op het scherm weergegeven
- Ⓢ **[Rewind]** toets voor DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: hiermee wordt het menu van het betreffende AV apparaat in- of uitgeschakeld
- Ⓣ **[Volume]** toets: + = luider / - = stiller
- Ⓤ **[DVD]** toets: 1x indrukken = DVD-modus
- Ⓥ **[TV]** toets: 1x indrukken = TV-modus
- Ⓦ **[AUDIO]** toets: 1x indrukken = Audio-apparaat (bijv. CD-speler, platenspeler, tuner) geactiveerd
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: Box Office voor SAT
- Ⓧ **[INPUT]** toets: 1x indrukken = invoerbron selecteren
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: ondertitel-functie

AV apparaten instellen en bedienen

Een AV apparaat op de afstandsbediening programmeren

- i** De afstandsbediening laat toe om tot een maximum van 4 voor IR geschikte AV apparaten te programmeren. Wees u hiervan bewust wanneer u KNX apparaten met IR ontvangers wenst te programmeren in de afstandsbediening, want alleen de **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]**, of **[STB]** toetsen zijn beschikbaar.
- ① Selecteer de 4-cijfer code die overeenkomt met het te programmeren IR apparaat (bijv. televisie) uit de meegeleverde IR codehandleiding.
 - ② Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
 - ③ Druk gelijktijdig de **[CH +]** en **[VOL -]** toetsen in en houd deze minstens 3 s ingedrukt:
 - De statusled licht groen op.
 - ④ Gebruik de nummertoeetsen **0 - 9** om de overeenkomstige code in te voeren:
 - De statusled knippert snel 2x groen en gaat dan uit: code aanvaard.
 - De statusled knippert 6x rood en gaat dan uit: er werd een incorrecte code ingevoerd.

i Schakel nadat de code correct is ingevoerd het geprogrammeerde apparaat in en druk de functietoetsen op de afstandsbediening in. Wanneer het apparaat correct reageert op de commando's heeft u de correcte code ingevoerd.

i Voor sommige fabrikanten bestaan meerdere 4-cijfer codes. Probeer deze codes indien nodig een voor een uit om het apparaat in de afstandsbediening te programmeren. Indien het geselecteerde apparaat na verschillende pogingen niet reageert (of niet op alle toetscommando's reageert) dan bestaat er geen geschikte code voor dat apparaat. U kunt dan het apparaat in de afstandsbediening programmeren door middel van de leerfunctie.

Een Merten apparaat met IR functies in de afstandsbediening programmeren

i Met een KNX apparaat kan het IR bereik ingesteld worden in de ETS. Controleer daarom altijd eerst welk bereik geactiveerd is.

IR bereik:	1	2	3	4	5
Code	0008	0018	0028	0038	0048

Een AV apparaat selecteren via zoeken in de bibliotheek

Indien u de correcte code voor uw AV apparaat niet kunt vinden kunt u zoeken in de interne bibliotheek van de afstandsbediening.

- ① Schakel het apparaat (bijv. televisie) handmatig in.
- ② Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ③ Druk gelijktijdig de **[CH +]** en **[VOL -]** toetsen in en houd deze minstens 3 s ingedrukt: de statusled licht groen op.
- ④ Gebruik de nummertoeetsen **0 - 9** om de zogenaamde "Magic Code" in te voeren volgens de volgende tabel:
 - De statusled knippert snel 2x groen en gaat dan uit:
- ⑤ Herhaal stap ②.
- ⑥ Druk gelijktijdig de **[CH +]** en **[VOL -]** toetsen in en houd deze minstens 3 s ingedrukt:
 - De statusled licht groen op en de afstandbediening start het zoeken.
- ⑦ Richt de afstandsbediening naar het AV apparaat en druk langzaam herhaaldelijk de **[On/Off]** toets tot het apparaat uitgeschakeld is.
- ⑧ Druk zodra dit gebeurt op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening:
 - De statusled gaat uit: de code is opgeslagen.

Een apparaat selecteren uit de interne bibliotheek

Magic Code

TV	0001
VCR (video recorder)	0002
SAT/DVB-T (Satelliet / digitale terrestrische TV-ontvanger)	0003
CTV	0004
DVD (DVD-speler)	0005



Herhaal gewoon deze stappen voor alle AV apparaten. Controleer dat u de correcte "Magic Code" heeft geselecteerd uit de tabel.



Als de schakel in/uit-functie van het AV apparaat niet werkt via IR, volg dan stappen ① tot ⑥ en voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

- Druk of de **[On/Off]** toets & nummertoeets 1 in of
- Druk de **[On/Off]** toets & de **[Play]** toets in.

IR commando's in de afstandsbediening programmeren

De afstandsbediening is uitgerust met een leerfunctie. Deze laat toe om op de afstandsbediening tot 300 verschillende functies van de originele IR afstandsbediening te programmeren voor gelijk welk apparaat.

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk gelijktijdig de **[CH +]** en **[VOL -]** toetsen in en houd deze minstens 3 s ingedrukt.
 - De statusled licht groen op.
- ③ Voer de 4-cijfer code **0000** in.
 - De statusled knippert 1x groen en brandt dan continu groen: de leermodus is geactiveerd.
- ④ Plaats beide afstandsbedieningen frontaal tegenover elkaar op een horizontaal oppervlak (afstand: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Druk 1x op de toets die geprogrammeerd moet worden op de afstandsbediening (bijv. **[CH +]**).
 - De statusled knippert 1x groen en brandt dan continu groen.
- ⑥ Druk op de originele afstandsbediening op de toets die overeenkomt met de functie die moet geprogrammeerd worden en houd deze ingedrukt (**[CH+]**).
 - De statusled knippert tweemaal groen en brandt dan continu groen: het commando is correct geprogrammeerd en de toets op de originele afstandsbediening mag worden losgelaten.
 - De statusled knippert 6x rood en gaat dan uit: fout tijdens het programmeren. Plaats de twee afstandsbedieningen opnieuw tegenover elkaar en herhaal stappen ⑤ en ⑥.
- ⑦ Nadat een commando correct is geprogrammeerd, herhaal stappen ⑤ en ⑥ voor alle commando's die moeten worden geprogrammeerd.



Indien bij stap ⑤ geen toets wordt gedrukt binnen 8 s, licht de statusled 6x rood op en wordt de leermodus automatisch beëindigd.



Aan elke toets kan slechts één commando worden toegewezen. Wanneer u een nieuw commando toewijst aan een toets die al is geprogrammeerd wordt het vorige commando gewist en overschreven.



Wanneer de statusled 6x na elkaar groen oplicht tijdens de signaaloverdracht betekent dit dat het maximum aantal van 100 opgeslagen commando's is overschreden. Druk dan opnieuw op de toets van het apparaat (bijv. TV) om terug te gaan naar normaalbedrijf.



Alle unieke apparaat-toetsen (bijv. TV, DVD, Aux, enz.) en de **[Shift]** toets kunnen niet gebruikt worden om commando's te programmeren.

AV apparaten bedienen via de afstandsbediening

Nadat de afstandsbediening is ingesteld voor uw AV apparaten functioneert deze op een gelijkaardige manier als de originele afstandsbediening(en) voor het apparaat/de apparaten.

- ① Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk op de overeenkomstige toets voor het apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Voer het gewenste commando uit door middel van de overeenkomstige toets (bijv. : "1 kanaal verder" via de **[CH +]** toets).
- ③ De statusled licht kort groen op: het commando is verstuurd.

Direct schakelen van kanaal of volume

"Direct schakelen van kanaal of volume" laat u toe om het kanaal of volume van een voor IV geschikt AV apparaat (bijv. SAT) direct hoger of lager te zetten ongeacht het feit dat de afstandsbediening momenteel in een andere apparaat-modus staat (bijv. TV).

Direct kanaal-schakelen activeren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[CH +]** toets en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[CH +]** toets los.
 - De statusled licht kort 1x groen op: elk volgend bedienen van de **[CH +]** toets in TV-modus wordt uitgevoerd in SAT-modus.



Na het activeren van direct schakelen zorgt het indrukken van de **[CH +]** toets in TV-modus ervoor dat de afstandsbediening zich gedraagt alsof u de **[CH +]** toets in SAT-modus had ingedrukt.

Het direct kanaalschakelen deactiveren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[CH -]** toets en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[CH -]** toets los.
 - De statusled licht 2x groen op: direct kanaalschakelen is gedeactiveerd.

Direct volumeschakelen activeren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[VOL +]** toets en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[VOL +]** toets los.
 - De statusled licht kort 1x groen op: elk volgend bedienen van de **[VOL +]** toets in TV-modus wordt uitgevoerd in SAT-modus.



Na het activeren van direct schakelen zorgt het indrukken van de **[VOL +]** toets in TV-modus ervoor dat de afstandsbediening zich gedraagt alsof u de **[VOL +]** toets in SAT-modus had ingedrukt.

Direct volumeschakelen deactiveren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[VOL -]** toets en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[VOL -]** toets los.
 - De statusled licht 2x groen op: direct volumeschakelen is gedeactiveerd.

Macro-power functie

De macro-power functie laat toe om gelijktijdig 2 AV apparaten in- en uit te schakelen met de afstandsbediening.

De macro-power functie activeren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[On/Off]** toets op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[On/Off]** toets los.
 - De statusled licht 1x groen op: de functie is geactiveerd.

De macro-power functie deactiveren

- ① Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. TV) op de afstandsbediening.
- ② Druk de **[On/Off]** toets op de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt.
- ③ Druk op de toets voor het gewenste apparaat (bijv. SAT) op de afstandsbediening.
- ④ Laat de **[On/Off]** toets los.
 - De statusled licht 1x groen op: de functie is geactiveerd.

Uitgebreide bediening van AV apparaten

Het indrukken van de **[Shift]** toets geeft u toegang tot de sub-functiestructuur van sommige toetsen.

- ① Druk op de **[Shift]** toets.
- ② Druk op de volgende toets: sub-functie is geactiveerd.
 - Na een eenmalige activering van de sub-functie gaat de toets terug naar het originele functieniveau.



Het indrukken van de **[Shift]** toets gedurende langer dan 3 s activeert het sub-functieniveau permanent voor alle toetsen. Het opnieuw indrukken van de **[Shift]** toets deactiveert deze status.

De afstandsbediening resetten (terugzetten naar fabrieksinstellingen)

- ① Druk gelijktijdig de **[CH +]** en **[VOL -]** toetsen in en houd deze minstens 3 s ingedrukt.
 - De statusled knippert 1x groen en brandt dan continu groen.
- ② Geef de 4-cijfer code **9999** in.
 - De statusled gaat uit en de afstandsbediening is opnieuw ingesteld volgens de fabrieksinstellingen.

Storingen

Storingen tijdens het bedienen van apparaten die deel uitmaken van het CONNECT RF systeem.

Storing	Oorzaak/Oplossing
De RF toets/ontvanger kan niet worden geprogrammeerd	<ul style="list-style-type: none">– Batterijen geplaatst? -> Plaats de batterijen– Batterijen leeg? -> Vervang de batterijen– Ontvanger in leermodus? -> Activeer de leermodus in de ontvanger


Storingen bij het bedienen van IR apparaten

Storing	Oorzaak/Oplossing
Het apparaat dat u wenst te bedienen reageert niet wanneer een toets wordt ingedrukt.	<ul style="list-style-type: none">– Richt de afstandsbediening naar het apparaat. Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.– Is de geselecteerde functie beschikbaar op het apparaat?– Controleer de batterijen en vervang indien nodig.
Het apparaat dat u wilt bedienen reageert niet zoals het hoort als er op een knop wordt gedrukt.	<ul style="list-style-type: none">– Correcte code gebruikt tijdens het instellen van de afstandsbediening voor het apparaat? -> Stel de afstandsbediening opnieuw in voor het apparaat.– Controleer de batterijen en vervang indien nodig.
De teletekst toetsen werken niet.	<ul style="list-style-type: none">– Is de TV uitgerust met teletekst? Indien JA -> Stel de afstandsbediening opnieuw in voor het apparaat.– Controleer de batterijen en vervang indien nodig.
Er kunnen geen bijkomende functies toegevoegd worden voor het geselecteerde apparaat.	<ul style="list-style-type: none">– Het geheugen van de afstandsbediening is vol. -> Herstel alle oorspronkelijke functies op uw afstandsbediening om ruimte in het geheugen vrij te maken. Zie ook het hoofdstuk "Afstandsbediening resetten" op pagina 15. Dit wist eveneens alle gebruikersinstellingen.
Slechts vier apparaten kunnen geselecteerd worden tijdens het instellen.	<ul style="list-style-type: none">– Het maximum aantal apparaten (4) voor de afstandsbediening is reeds gedefinieerd. Er kunnen niet meer apparaattypes worden geselecteerd.

De batterijen vervangen



Alle gebruikersinstellingen blijven behouden wanneer de batterijen vervangen worden.



Voer gebruikte batterijen af volgens de geldende wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk "Afvoer").
Batterijen mogen niet worden afgevoerd via het normale huishoudelijke afval.

Technische gegevens

RF netwerk

RF frequentie:	868.42 MHz
RF protocol:	Z-Wave
CONNECT-apparaattype:	Controller
Toepassingsgebieden:	Zender

Bereik

Vrije veld:	Tot ca. 100 m
Gebouw:	Tot ca. 30 m (afhankelijk van bouw materiaal en inbouw wijze)

IR

IR frequentie:	Tot 455 kHz
IR commando's:	Maximum van 100 commando's

Omgevingstemperatuur

Bediening:	0-40° C
Maximale luchtvochtigheid:	Ca. 85 %, niet-condenserend

Apparaat

Afmetingen (hxbxd):	15x45x218.8 mm
Gewicht (zonder batterijen):	100 g
Batterij:	3x 1,5 V (type: AAA, IEC R03X3)

Opmerkingen voor ervaren gebruikers

Aanwijzingen voor ervaren gebruikers die de afstandsbediening willen gebruiken met Z-wave-compatibele apparatuur van andere fabrikanten:

Z-Wave-apparaatype

Controller

Leermodus (voor integratie in Z-Wave-systemen van andere fabrikanten)

Druk de **[Z]** toets in en houd deze ingedrukt + druk 3 keer op de **[Conf]** toets: de statusled knippert oranje en brandt dan continu groen

Verstuur "Node info frame"

Toetsenparen 1-6

Association Group 1..6
Parameternr. = 1-6

[Shift] + toetsenpaar 1-6

Association Group 7..12
Parameternr. = 7-12

Funcitelijsť

Parameterwaarde

Aan/Uit

1

Scène

2

Z-Wave-term

CONNECT-term

Inclusion

Leren/programmeren (verstuurť Node Info Frame)

Exclusion

Terugzetten naar de fabrieksinstellingen;
programmeren voltooien

Primary

Apparaat met systeembeheer

Afvoer

Uw apparaat is ontwikkeld en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die geschikt zijn voor recycling en hergebruik.



Als op het apparaat dit symbool (afvalbak op wielen met kruis erdoor) staat afgebeeld, betekent dit dat de Europese Richtlijn 2002/96/EG op het apparaat van toepassing is.

Ga na welke regels in uw land gelden ten aanzien van gescheiden inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Neem de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in uw land in acht en voer de oude apparaten niet af via het normale huishoudelijke afval. Door uw oude

apparaten op correcte wijze af te voeren voorkomt u dat het milieu en andere mensen er schadelijke effecten van ondervinden.

Conocer el mando a distancia	47
Primeros pasos	47
Volumen de suministro	47
Indicador y elementos de mando del sistema de radio CONNECT	48
El sistema de radio CONNECT	50
Configuración de un sistema de radio CONNECT	50
Requisitos previos	50
Añadir receptores de radio en el sistema de radio CONNECT	51
Combinaciones de teclas del mando a distancia	51
Asignación de una combinación de teclas al receptor de radio	51
Asignación de una escena a una combinación de teclas y configuración de la misma	53
Reset de las combinaciones de teclas	54
Borrar receptores de radio del sistema de radio CONNECT	54
Reset de los ajustes CONNECT a los ajustes de fábrica	54
EASY Tool	54
Funciones avanzadas para usuarios experimentados	55
Borrar la conexión entre un receptor de radio y una combinación de teclas	55
Conexión de un radiopulsador a un receptor de radio mediante mando a distancia	55
Indicador y elementos de mando para dispositivos de AV	56
Configuración y control de dispositivos de AV	58
Memorización de un dispositivo de AV en el mando a distancia	58
Memorización de un dispositivo Merten con funciones de infrarrojos en el mando a distancia	58
Selección de un dispositivo de AV a través de búsqueda en la biblioteca	59
Memorización de comandos de infrarrojos en el mando a distancia	60
Control de los dispositivos de AV a través del mando a distancia	61
Actuación directa del canal o el volumen	62
Función macro-power	63
Control avanzado de dispositivos de AV	63
Restablecimiento del mando a distancia (a los ajustes de fábrica)	63
Interferencias	64
Interferencias durante el control de dispositivos desde el sistema de radio CONNECT	64
Interferencias durante el control de dispositivos de infrarrojos	64

<i>Cambio de las pilas</i>	65
<i>Datos técnicos.</i>	65
<i>Indicaciones para los usuarios experimentados</i> ..	66
<i>Eliminación</i>	66

Conocer el mando a distancia


El mando a distancia universal de radiofrecuencia CONNECT (en adelante **mando a distancia**) es un mando a distancia de radiofrecuencia e infrarrojos que puede usarse para el control remoto de los siguientes dispositivos:

- Dispositivos del sistema de radio CONNECT (p. ej. pulsadores de radiofrecuencia, adaptadores enchufables de radiofrecuencia, escenas, grupos, etc.)
- Dispositivos con un receptor de infrarrojos (p. ej. Pulsadores con receptor IR, pulsadores para persianas con receptor IR, etc.)
- Hasta 4 dispositivos con receptor de IR (p. ej. televisión, DVD, etc.)

Primeros pasos


- ① Compruebe el contenido del paquete suministrado (véase el capítulo "Volumen de suministro").
- ② En primer lugar, lea el manual de funcionamiento para familiarizarse con el mando a distancia.
- ③ Introduzca las pilas suministradas en el mando a distancia (véase el capítulo "Cambio de las pilas").
- ④ Memorice sus receptores de radio o infrarrojos en el mando a distancia.

Volumen de suministro



- Ⓐ 1 x mando a distancia universal de radiofrecuencia CONNECT
- Ⓑ 3x pilas (tipo: AAA/1,5 V)
- Ⓒ Manual de funcionamiento

**Indicador y elementos de mando del sistema de radio
CONNECT**



- Ⓐ LED de estado
 - Verde: OK
 - Rojo: error
 - Naranja: modo Z-wave
- Ⓑ Tecla **[Z]**: pulsar 1x = modo Z-wave activado
- Ⓒ Teclas de configuración
 - Tecla **[Add]** para añadir un dispositivo
 - Tecla **[Remove]** para eliminar un dispositivo
 - Tecla **[Delete]** para borrar un dispositivo
 - La tecla **[Device]** solo puede utilizarse en combinación con [Add] y [Delete]
 - La tecla **[Group]** solo puede utilizarse en combinación con [Add], [Remove] y [Delete]
 - La tecla **[Scene]** solo puede utilizarse en combinación con [Add], [Remove] y [Delete]

Ejemplos:

- Añadir un dispositivo: **[Z] + [Add] + [Device]**
- Eliminar un dispositivo: **[Z] + [Delete] + [Device]**
- Configurar una escena: **[Z] + [Add] + [Scene]**
- Ⓓ Teclado numérico.
 - **On/Off**: se utiliza para controlar las diferentes escenas y grupos Z-wave
 - 1 - 6: números de las combinaciones de teclas (p. ej. tecla 1/4 = combinación de teclas 1 **o** **[Shift]** + 1/4 = combinación de teclas 7) o teclas de programación en modo de infrarrojos
- Ⓔ Tecla **[All On]/[All Off]**: pulsar 1x = encender o apagar todo dispositivos Z-wave en la base de datos del dispositivo
- Ⓕ Tecla **[Assoc]**
- Ⓖ Tecla **[Conf]**: pulsar 3 veces = modo de memorización de la herramienta de configuración de radiofrecuencia activada
- Ⓗ Tecla **[Shift]**
 - Pulsar 1x + nueva tecla al mismo tiempo: activa la función secundaria de la tecla
 - Pulsar y mantener 1x (3 s): activa de forma permanente las funciones secundarias de todas las teclas. Pulsar de nuevo 1x: función secundaria desactivada

El sistema de radio CONNECT

El sistema de radio CONNECT es una red de radio inteligente y versátil en la que cada uno de los dispositivos no solo transmiten y reciben señales unidireccionales, sino que también se comunican entre ellos. El sistema utiliza funciones como router o para buscar las trayectorias de emisión alternativas (p. ej. en caso de interferencias temporales).

El direccionamiento específico de los comandos de radio del dispositivo permite incluso el funcionamiento simultáneo de varios sistemas de radio.

Este alcance de las funciones hace que el sistema de radio CONNECT sea fiable, versátil y libre de interferencias.



Todos los dispositivos compatibles con la tecnología Z-wave se pueden incluir en un sistema Z-wave, para posteriormente actuar también como un router si soportan el enrutamiento de comandos. La configuración de un sistema Z-wave se detalla en la descripción de dispositivos con función de administración del sistema (p. ej. radiopulsador CONNECT). Algunas funciones solo son posibles con dispositivos que sean compatibles con el sistema de radio CONNECT.

Configuración de un sistema de radio CONNECT

Para controlar funciones de edificio mediante radiofrecuencia (p. ej. encendido y apagado de luces o subida y bajada de persianas), en primer lugar debe instalar un sistema de radio CONNECT y, a continuación, memorizar y configurar los diferentes dispositivos.

El mando a distancia ofrece multitud de formas fáciles y prácticas de hacerlo.

Requisitos previos

- Todos los receptores deben estar instalados y conectados en sus lugares de instalación definitivos.
- Conecte la carga correspondiente en los receptores (algunos receptores utilizan los dispositivos conectados para confirmar comandos durante el modo de memorización/configuración)
- Posibilidad de ajustar los dispositivos en modo de memorización.

Activación del modo de memorización del receptor de radio



El modo de memorización de los dispositivos CONNECT se activa como sigue:

Pulse la superficie de la tecla/tecla de programación o la superficie sensora (dependiendo del dispositivo) rápidamente 3 veces (en 1,5 s). Para más información, consulte la descripción del "Sistema de radio CONNECT".

Indicaciones sobre la configuración usando el mando a distancia



Primer receptor de radio en la primera tecla numérica, segundo receptor de radio en la segunda tecla, y así sucesivamente. Anote la asignación de las teclas numéricas para evitar borrar una tecla o asignársela por equivocación a más de un receptor.

Añadir receptores de radio en el sistema de radio CONNECT

Para controlar un receptor de radio mediante el mando a distancia es necesario, en primer lugar, integrar el receptor en el sistema de radio.

- ① Instale y conecte los receptores de radio que desee configurar en el mando a distancia.
- ② Pulse la tecla **[Z]**:
 - El LED de estado se ilumina en naranja: modo Z-wave activado.
- ③ Pulse la tecla **[Add]**.
- ④ Pulse la tecla **[Device]**:
 - El diodo LED de estado parpadea lentamente en naranja.
- ⑤ Active el modo de memorización del receptor de radio (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor.
 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 2x y cambia a naranja de manera permanente: la conexión se ha efectuado con éxito.

Combinaciones de teclas del mando a distancia

Asignación de una combinación de teclas al receptor de radio

El siguiente apartado describe cómo asignar una combinación de teclas a la función = On/Off de un receptor de radio.

- ① Compruebe si el receptor está integrado en el sistema de radio (véase "Incluir receptores de radio en el sistema de radio CONNECT").
- ② Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ③ **Pulse la tecla [Add].**
- ④ **Pulse la tecla [Group].**
- ⑤ **Pulse la tecla [On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 y 9).
 - El diodo LED de estado parpadea lentamente en naranja: combinación de teclas seleccionada.
- ⑥ Active el modo de memorización del receptor de radio (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor.
- ⑦ Repita los pasos 1 a 5 con todos los receptores de radio que desee.

Operación	Función
Pulse la tecla [On] .	Activa o detiene la persiana
Mantenga pulsada la tecla [On]	Aumenta la intensidad de la luz o sube la persiana
Pulse la tecla [Off] .	Desactiva o detiene la persiana
Mantenga pulsada la tecla [Off]	Disminuye la intensidad de la luz o baja la persiana



Es posible memorizar hasta un máximo de 12 receptores por cada combinación de teclas. Si desea activar las combinaciones de teclas 7-12, pulse siempre la tecla **[Shift]** y manténgala pulsada (p. ej. **[Shift] + 1/4 = 7**), ya que de esta forma se activa la función secundaria correspondiente de cada tecla.



Activación de canales adicionales de los receptores de radio (p. ej. actuador bidireccional) Lleve a cabo los pasos ① a ④. A continuación, pulse la tecla numérica **2** para el canal "2" del receptor y confirme con la tecla **[OK]**. Prosiga con el paso ⑤.

Asignación de una escena a una combinación de teclas y configuración de la misma



Una escena conmuta varios receptores de radio a estados predefinidos simplemente pulsando un botón; (p. ej. conectar varias lámparas a diferentes niveles de luminosidad).

Los siguientes pasos describen cómo configurar una escena en el mando a distancia.

- ① Compruebe si el receptor está integrado en el sistema de radio (véase "Incluir receptores de radio en el sistema de radio CONNECT").
- ② Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ③ Pulse la tecla **[Add]**.
- ④ Pulse la tecla **[Scene]**.
- ⑤ Pulse la tecla **[On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 y 9).
 - El diodo LED de estado parpadea lentamente en naranja: combinación de teclas seleccionada.
- ⑥ Active el modo de memorización del receptor de radio (pulse 3 veces): el mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor.
- ⑦ Repita los pasos 1 a 5 con todos los receptores de radio que desee.
- ⑧ Ajuste de todos los receptores de radio a los valores de escena deseados.
- ⑨ Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina en naranja: modo Z-wave activado.
- ⑩ Mantenga pulsada la tecla **[On]** durante 2 s.
 - El diodo LED de estado se ilumina en rojo: no se han guardado los valores de todos los receptores.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en verde: Los valores se han guardado con éxito, la escena ha sido configurada.



Los receptores de radio se controlan ahora de la siguiente forma: pulse la tecla **[Z]** y después pulse **1** = activar escena (activar los valores guardados) o pulse **4** = OFF (= desconexión de todos los receptores).



Es posible memorizar hasta un máximo de 12 receptores por cada combinación de teclas. Si desea activar las combinaciones de teclas 7-12, pulse siempre en primer lugar la tecla **[Shift]** y manténgala pulsada (p. ej. **[Shift]** + **1/4** = **7**), ya que de esta forma se activa la función secundaria correspondiente de cada tecla.



Activación de canales adicionales de los receptores de radio (p. ej. actuador bidireccional): Lleve a cabo los pasos ① a ④. A continuación: pulse la tecla numérica **2** para el canal "2" del receptor y confirme con la tecla **[OK]**. Posteriormente, active el modo de memorización del receptor de radio (pulse 3 veces). La conexión se establece automáticamente.

Reset de las combinaciones de teclas

Los siguientes pasos describen cómo borrar todas las conexiones de una combinación de teclas (= reset de la combinación de teclas al estado de fábrica).

- ① Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ② Pulse la tecla **[Delete]**.
- ③ Pulse la tecla **[Group]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en naranja.
- ④ Pulse la tecla **[On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 y 9).
 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 1x y cambia a naranja de manera permanente: la combinación de teclas ha sido borrada con éxito.

Borrar receptores de radio del sistema de radio CONNECT

Borre los receptores de radio siempre a través del mando a distancia, tal y como se describe más abajo.



El borrado local del receptor de radio (pulsando 3x + manteniendo presionado) puede provocar fallos de funcionamiento, ya que, aunque el receptor haya sido borrado, aún permanece registrado en la lista interna del mando a distancia.

- ① Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ② Pulse la tecla **[Delete]**.
- ③ Pulse la tecla **[Device]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en naranja.
- ④ Pulse la tecla **[On]**:
 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 1x y cambia a naranja de manera permanente: el receptor de radio ha sido borrado con éxito.

Reset de los ajustes CONNECT a los ajustes de fábrica

Esta función borra todos los ajustes CONNECT del mando a distancia, es decir, restablece los ajustes de fábrica.

- ① Pulse la tecla **[Z]**.
- ② Mantenga pulsadas las teclas **[Conf]** y **[Remove]** durante al menos 3 s: el diodo LED de estado parpadea en naranja.
- ③ Introduzca el código de 4 dígitos **8761**:
 - El diodo LED parpadea rápidamente en naranja y a continuación se apaga: los ajustes CONNECT han sido restablecidos.

EASY Tool

Usted o su electricista también pueden configurar el mando a distancia usando otras herramientas de configuración (p. ej. el software para ordenador "Configurador de radio CONNECT").

- ① Pulse la tecla **[Z]** 3 veces.
 - El diodo LED de estado parpadea en naranja: ha sido activado el modo de memorización.

Borrar la conexión entre un receptor de radio y una combinación de teclas

El siguiente apartado explica cómo eliminar la asignación de una combinación de teclas. Puede ser muy útil si, por ejemplo, desea guardar varios receptores de radio en una tecla numérica que ya ha sido asignada.

- ① Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ② Pulse la tecla **[Remove]**.
- ③ Pulse la tecla **[Group]**.
- ④ Pulse la tecla **[On]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en naranja.
- ⑤ Active el modo de memorización del receptor de radio (pulse 3 veces).

El mando a distancia establece automáticamente la conexión con el receptor:

 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 1x y cambia a naranja de manera permanente: la conexión ha sido borrada con éxito.



Activación de canales adicionales de los receptores de radio (p. ej. actuador bidireccional):

Lleve a cabo los pasos ① a ④.


A continuación: pulse la tecla numérica **2** para el canal "2" del receptor y confirme con la tecla **[OK]**. Posteriormente, active el modo de memorización en el receptor de radio (pulse 3 veces). La conexión se establece automáticamente.

Conexión de un radiopulsador a un receptor de radio mediante mando a distancia

El siguiente apartado describe cómo conectar un radiopulsador a un receptor de radio mediante el mando a distancia.

- ① Pulse la tecla **[Z]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ② Pulse la tecla **[Add]**.
- ③ Pulse la tecla **[Device]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina permanentemente en naranja: modo Z-wave activado.
- ④ Pulse la tecla **[Assoc]**
- ⑤ Tecla numérica 1 = tecla izquierda del radiopulsador (o 3 = tecla derecha)
- ⑥ Active el modo de memorización del receptor de radio.
- ⑦ Active el modo de memorización del radiopulsador.

Indicador y elementos de mando para dispositivos de AV



- Ⓐ Tecla **[On/Off]**: pulsar 1x = encender y apagar los dispositivos de AV conectados
- Ⓑ Diodo LED de estado (verde = OK / rojo = error)
- Ⓒ Tecla **[Shift]**
 - Pulsar 1x + nueva tecla al mismo tiempo: activa la función secundaria de la tecla
 - Pulsar y mantener 1x (3 s): activa de forma permanente las funciones secundarias de todas las teclas. Pulsando la tecla de nuevo se desactivan las funciones secundarias.
- Ⓓ Tecla **[Macro]**: pulsar 1x = función macro-power (véase la pág. 18)
[SHIFT] + [Macro]: indicador de pantalla panorámica para televisión
- Ⓔ Tecla **[VCR]**: pulsar 1x = modo VCR
- Ⓕ Teclas **[Navigation]** para navegar por el menú correspondiente
Tecla **[OK]**: confirma la selección
- Ⓖ Tecla **[AUX]**: pulsar 1x = activa un dispositivo multimedia diferente (p. ej. cámara de vídeo, reproductor de MP3, iPod)
- Ⓗ Tecla **[Channel]**: + = siguiente canal / - = canal anterior
- Ⓘ Tecla **[Mute]** para TV, SAT, DVD, VCR, AUX
- Ⓢ Tecla **[Fast forward]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: salir del menú
- Ⓚ Tecla **[SHIFT]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: abre la guía de programas de televisión
- Ⓛ Tecla **[Record]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Record]: regresar al último canal
- Ⓜ Tecla **[Pause]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:
- Ⓝ Teclas **[Numeric]**: selección directa de los canales (0-9)
- Ⓞ Tecla **[ENTER]**:
- Ⓟ Teclas de teletexto (rojo, verde, amarillo, azul)
- Ⓠ Tecla **[DASH]**: conmuta entre selecciones de números de canal de uno o dos dígitos
- Ⓡ Tecla **[Stop]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: muestra información del canal en la pantalla
- Ⓢ Tecla **[Rewind]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: conectar y desconectar el menú del dispositivo de AV correspondiente
- Ⓣ Tecla **[Volume]**: + = más alto / - = más bajo
- Ⓤ Tecla **[DVD]**: pulsar 1x = modo DVD
- Ⓥ Tecla **[TV]**: pulsar 1x = modo TV
- Ⓦ Tecla **[AUDIO]**: pulsar 1x = dispositivo de audio (p. ej. reproductor de CD, radio) activado
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: taquilla de SAT
- Ⓧ Tecla **[INPUT]**: pulsar 1x = seleccionar fuente de entrada
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: función de subtítulos

Configuración y control de dispositivos de AV

Memorización de un dispositivo de AV en el mando a distancia



El mando a distancia puede memorizar hasta un máximo de 4 dispositivos de AV compatibles con infrarrojos. Tenga esto en cuenta cuando desee memorizar dispositivos KNX con receptores de infrarrojos en el mando a distancia, ya que solo están disponibles las teclas **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]**, o **[STB]**.

- ① Busque el código de 4 dígitos que corresponde al dispositivo de infrarrojos que desea memorizar (p. ej. una televisión) en el manual de códigos de infrarrojos suministrado.
- ② Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ③ Pulse y mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **[CH +]** y **[VOL -]** durante al menos 3 s:
 - El diodo LED de estado se ilumina en verde.
- ④ Use las teclas numéricas **0 - 9** para introducir el código correspondiente:
 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 2x y a continuación se apaga: código aceptado.
 - El diodo LED de estado parpadea en rojo 6x y a continuación se apaga: el código introducido es incorrecto.



Tras introducir el código correctamente, encienda el dispositivo memorizado y pulse las teclas de función del mando a distancia. Si el dispositivo responde correctamente a los comandos, el código introducido es correcto.



Para algunos fabricantes se encuentran a disposición varios códigos de 4 dígitos. Pruebe con cada uno de ellos en caso necesario con el fin de memorizar el dispositivo en el mando a distancia. Si el dispositivo seleccionado no reacciona después de varios intentos (o no reacciona a todos los comandos de las teclas), quiere decir que no cuenta con un código apropiado. Es posible memorizar este dispositivo en el mando a distancia utilizando la función de memorización.

Memorización de un dispositivo Merten con funciones de infrarrojos en el mando a distancia



En el caso de dispositivos KNX, el rango de infrarrojos puede ajustarse en el ETS. Por este motivo, compruebe en primer lugar cuál es el rango activado.

Rango de infrarrojos	1	2	3	4	5
Código	0008	0018	0028	0038	0048

Selección de un dispositivo de AV a través de búsqueda en la biblioteca

Si no puede encontrar el código correcto del dispositivo de AV, busque en la biblioteca interna del mando a distancia.

- ① Encienda manualmente el dispositivo (p. ej. televisión).
- ② Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ③ Pulse y mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **[CH +]** y **[VOL -]** durante al menos 3 s: el diodo LED de estado se ilumina en verde.
- ④ Utilice las teclas numéricas **0 - 9** para introducir el llamado "código mágico" de acuerdo con la siguiente tabla:
 - El diodo LED de estado parpadea rápidamente en verde 2x y a continuación se apaga.
- ⑤ Repita el paso ②.
- ⑥ Pulse y mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **[CH +]** y **[VOL -]** durante al menos 3 s:
 - El diodo LED de estado se ilumina en verde y el mando a distancia comienza a buscar.
- ⑦ Apunte hacia el dispositivo de AV con el mando a distancia y pulse repetidamente la tecla **[On/Off]** hasta que el dispositivo se apague.
- ⑧ Cuando esto ocurra, pulse inmediatamente la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia:
 - El diodo LED de estado se apaga: el código se ha guardado.

Selección de un dispositivo de la biblioteca interna Código mágico

TV	0001
VCR (grabador de vídeo)	0002
SAT/DVB-T (satélite / receptor de televisión digital terrestre)	0003
CTV	0004
DVD (reproductor de DVD)	0005



Repita estos pasos con todos los dispositivos de AV. Asegúrese de haber seleccionado de la tabla el "código mágico" correcto.



Si la función de encendido/apagado del dispositivo de AV no reacciona a través de infrarrojos, siga los siguientes pasos del ① al ⑥ y, a continuación, efectúe uno de los siguientes procedimientos:

- Pulse la tecla **[On/Off]** & la tecla numérica 1 o
- Pulse la tecla **[On/Off]** & la tecla **[Play]**.

Memorización de comandos de infrarrojos en el mando a distancia

El mando a distancia está equipado con una función de memorización. Esto le permite "memorizar" en el mando a distancia un máximo de 300 funciones diferentes equivalentes a las de los mandos a distancia de infrarrojos de cualquier dispositivo.

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **[CH +]** y **[VOL -]** durante al menos 3 s.
 - El diodo LED de estado se ilumina en verde.
- ③ Introduzca el código de 4 dígitos **0000**.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 1x y pasa a iluminarse en verde de manera permanente: el modo de memorización está activado.
- ④ Coloque los dos mandos a distancia uno frente al otro sobre una superficie plana (distancia: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Pulse 1x la tecla que desea memorizar en el mando a distancia (p. ej. **[CH +]**).
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 1x y pasa a iluminarse en verde de manera permanente.
- ⑥ Pulse y mantenga pulsada en el mando a distancia original la tecla que se corresponde con la función que desea memorizar (**[CH+]**).
 - El diodo LED de estado parpadea en verde dos veces y pasa a iluminarse en verde de manera permanente: el comando se ha memorizado correctamente. Puede soltar la tecla del mando a distancia original.
 - El diodo LED de estado parpadea en rojo 6x y a continuación se apaga: ha ocurrido un error durante la memorización. Vuelva a colocar los dos mandos a distancia y repita los pasos ⑤ y ⑥.
- ⑦ Después de memorizar correctamente un comando, repita los pasos ⑤ y ⑥ para proceder con los demás comandos.



En el paso ⑤, si no pulsa una tecla en menos de 8 s, el diodo LED de estado parpadea en rojo 6x y el modo de memorización finaliza automáticamente.



Cada tecla es asignada a un solo comando. Si asigna un nuevo comando a una tecla que ya ha sido memorizada, el comando anterior será eliminado o sobrescrito.



Cuando el diodo LED de estado parpadea en verde 6x durante la transferencia de señal, quiere decir que se ha excedido el número máximo de 100 comandos memorizados. Pulse de nuevo la tecla del dispositivo (p. ej. televisión) para regresar al control normal.



Todas las teclas exclusivas de los dispositivos (p. ej. TV, DVD, Aux, etc.), así como la tecla **[Shift]**, no pueden usarse para comandos de memorización.

Control de los dispositivos de AV a través del mando a distancia

Después de configurar el mando a distancia para su/s dispositivo/s de AV, este se comporta de forma similar al/a los mando/s a distancia original/es del/de los dispositivo/s.

- ① Apunte hacia el dispositivo con el mando a distancia y pulse la tecla del dispositivo correspondiente (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Lleve a cabo el comando deseado mediante la tecla correspondiente (p. ej.: "1 canal arriba" a través de la tecla **[CH +]**).
- ③ El diodo LED de estado se ilumina brevemente en verde: el comando ha sido enviado.

Actuación directa del canal o el volumen

La "actuación directa del canal o el volumen" le permite aumentar/reducir directamente el número de canal o el volumen de un dispositivo de AV compatible con infrarrojos (p. ej. SAT), a pesar de que el mando a distancia se encuentra en un modo diferente de dispositivo (p. ej. televisión).

Activación del cambio directo de canal

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[CH +]**.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[CH +]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina brevemente en verde 1x: todas las acciones siguientes de la tecla **[CH +]** en modo TV se llevan a cabo en modo SAT.



Tras activar el cambio directo, pulsar la tecla **[CH +]** en modo TV provoca que el mando a distancia actúe como si se hubiera pulsado la tecla **[CH +]** en modo SAT.

Desactivación del cambio directo de canal

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[CH -]**.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[CH -]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 2x: el cambio directo de canal ha sido desactivado.

Activación de la modificación directa del volumen

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[VOL +]**.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[VOL +]**.
 - El diodo LED de estado se ilumina brevemente en verde 1x: todas las acciones siguientes de la tecla **[VOL +]** en modo TV se llevan a cabo en modo SAT.



Tras activar la modificación directa, pulsar la tecla **[VOL +]** en modo TV provoca que el mando a distancia actúe como si se hubiera pulsado la tecla **[VOL +]** en modo SAT.

Desactivación de la modificación directa del volumen

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[VOL -]**.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[VOL -]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 2x: la modificación directa del volumen ha sido desactivada.

Función macro-power

La función macro-power le permite encender y apagar al mismo tiempo 2 dispositivos de AV mediante el mando a distancia.

Activación de la función macro-power

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[On/Off]** del mando a distancia.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[On/Off]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 1x: la función está activada.

Desactivación de la función macro-power

- ① Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. televisión) en el mando a distancia.
- ② Pulse y mantenga pulsada la tecla **[On/Off]** del mando a distancia.
- ③ Pulse la tecla del dispositivo que desee (p. ej. SAT) en el mando a distancia.
- ④ Suelte la tecla **[On/Off]**.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 1x: la función está desactivada.

Control avanzado de dispositivos de AV

Pulsar la tecla **[Shift]** le permite acceder a las funciones secundarias de algunas teclas.

- ① Pulse la tecla **[Shift]**.
- ② Pulse la tecla siguiente: función secundaria activada.
 - Después de cada activación de la función secundaria, la tecla regresa al funcionamiento original.



Pulsando la tecla **[Shift]** durante más de 3 s se activa permanentemente el nivel de funciones secundarias de todas las teclas. Pulsando de nuevo la tecla **[Shift]** desactiva este estado.

Restablecimiento del mando a distancia (a los ajustes de fábrica)

- ① Pulse y mantenga pulsadas simultáneamente las teclas **[CH +]** y **[VOL -]** durante al menos 3 s.
 - El diodo LED de estado parpadea en verde 1x y pasa a iluminarse en verde de manera permanente.
- ② Introduzca el código de 4 dígitos **9999**.
 - El diodo LED de estado se apaga y el mando a distancia vuelve a configurarse de acuerdo con los ajustes de fábrica.

Interferencias

Interferencias durante el control de dispositivos desde el sistema de radio CONNECT.

Interferencia	Causa/solución
El radiopulsador/receptor de radio no se puede memorizar	<ul style="list-style-type: none">- ¿Pilas colocadas? -> Coloque las pilas- ¿Pilas gastadas? -> Sustituya las pilas- ¿Receptor en modo de memorización? -> Active el modo de memorización en el receptor


Interferencias durante el control de dispositivos de infrarrojos

Interferencia	Causa/solución
El dispositivo que desea controlar no reacciona al presionar una tecla.	<ul style="list-style-type: none">- Apunte con el mando a distancia hacia el dispositivo. Retire cualquier objeto situado entre el mando a distancia y el dispositivo.- ¿Está disponible en el dispositivo la función seleccionada?- Compruebe las pilas y sustitúyalas si fuera preciso.
El dispositivo que desea controlar no responde correctamente al pulsar una tecla.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Ha utilizado el código correcto al configurar el mando a distancia para el dispositivo? -> Vuelva a configurar el mando a distancia para el dispositivo.- Compruebe las pilas y sustitúyalas si fuera preciso.
Las teclas de teletexto no funcionan.	<ul style="list-style-type: none">- ¿Cuenta la televisión con teletexto? En caso AFIRMATIVO > Vuelva a configurar el mando a distancia para el dispositivo.- Compruebe las pilas y sustitúyalas si fuera preciso.
No pueden incluirse más funciones adicionales para el dispositivo seleccionado.	<ul style="list-style-type: none">- La memoria del mando a distancia está llena. -> Restablezca todas las funciones originales de su mando a distancia para disponer de memoria libre Consulte también el capítulo "Restablecimiento del mando a distancia" de la página 15. Se eliminarán también todos los ajustes de usuario.
Únicamente cuatro dispositivos pueden seleccionarse durante la configuración.	<ul style="list-style-type: none">- El número máximo de dispositivos (4) del mando a distancia ya ha sido definido. No pueden seleccionarse más dispositivos.

Cambio de las pilas



Todos los ajustes de usuario se mantienen durante la sustitución de las pilas.



Elimine las pilas usadas de acuerdo con la regulación legal (véase también el capítulo "Eliminación"). No deseche las pilas en la basura convencional.

Datos técnicos

Red de radio

Radiofrecuencia:	868.42 MHz
Protocolo de radio:	Z-wave
Tipo de dispositivo CONNECT:	Controlador
Áreas de aplicación:	Emisor

Alcance

Exterior:	Hasta aprox. 100 m
Edificios:	Hasta aprox. 30 m (en función de los materiales de construcción y del tipo de instalación)

Infrarrojos

Frecuencia de infrarrojos:	Hasta 455 kHz
Comandos de infrarrojos:	Máximo 100 comandos

Temperatura ambiente

Control:	0-40° C
Humedad máxima:	Aproximadamente 85 %, sin condensación

Dispositivo

Dimensiones (altura x anchura x fondo):	15x45x218.8 mm
Peso (sin las pilas):	100 g
Pila:	3x 1,5 V (tipo: AAA, IEC R03X3)

Indicaciones para los usuarios experimentados

Información para usuarios experimentados que deseen usar el mando a distancia con dispositivos compatibles con tecnología Z-wave de otros fabricantes:

Tipo de dispositivo Z-wave	Controlador
Modo de memorización (para la integración en sistemas Z-wave de otros fabricantes)	Pulse y mantenga pulsada la tecla [Z] + pulse la tecla [Conf] 3 veces: el diodo LED de estado parpadea en naranja y pasa a iluminarse en verde de manera permanente

Envío de "Trama de información de nodo"

Combinaciones de teclas 1-6	Grupo de asociación 1..6 Nº parámetro = 1-6
[Shift] + combinación de teclas 1-6	Grupo de asociación 7..12 Nº parámetro = 7-12

Lista de funciones	Valor de parámetro
On/Off	1
Escena	2

Designación Z-wave	Término CONNECT
Inclusión	Memorización/programación (transmisión de trama de información de nodo)
Exclusión	Restablecimiento de los ajustes de fábrica; programación completa
Primario	Dispositivo con administración del sistema

Eliminación

El dispositivo ha sido concebido y fabricado usando materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Si el dispositivo presenta este símbolo (contenedor de basura con ruedas tachado), quiere decir que está sujeto a la Directiva Europea 2002/96/CE.

Infórmese acerca de la regulación aplicable en su país para la recogida especial de dispositivos eléctricos y electrónicos usados.

Respete la regulación aplicable en su país y no deseche los dispositivos inservibles en la basura convencional. La eliminación adecuada de los dispositivos inservibles protege a las personas y al

medio ambiente de posibles efectos negativos.

Familiarizar-se com o telecomando	71
Primeiros passos	71
Âmbito da entrega	71
Display e elementos de operação do sistema RF CONNECT	72
Premir 1x novamente	74
Configuração de um sistema rádio CONNECT	74
Pré-requisitos	74
Adicionar receptores RF ao sistema RF CONNECT	75
Pares de teclas do telecomando	75
Atribuir um par de teclas ao receptor RF	75
Atribuir um cenário ao par de teclas e confirmar	76
Reajustar os pares de teclas	77
Apagar receptores rádio do sistema RF CONNECT	77
Repor os ajustes de fábrica RF CONNECT	77
Ferramenta EASY 77	
Funções ampliadas para utilizadores experientes	78
Apagar a ligação entre o receptor rádio e o par de teclas	78
Ligar um botão de pressão RF a um receptor rádio com o telecomando	78
Display e elementos de operação para componentes AV	80
Programar e operar componentes AV	82
Programar um componente AV no telecomando	82
Programação de um componente Schneider Electric com funções de IV no telecomando	82
Seleccionar um componente AV com a busca de biblioteca	83
Programar comandos IV no telecomando	84
Operar componentes AV via telecomando	84
Comutar directamente o canal ou o volume	85
Função macro-power	86
Operação avançada de componentes AV	86
Fazer o RESET ao telecomando (repor os ajustes de fábrica)	86
Interferências	87
Interferências ao operar componentes do sistema RF CONNECT	87
Interferências ao operar componentes IV	87

<i>Substituir as pilhas</i>	88
<i>Informação técnica</i>	88
<i>Notas para utilizadores experientes</i>	89
<i>Descarte</i>	89

Familiarizar-se com o telecomando


O telecomando RF CONNECT universal (a seguir referido como **telecomando**) é um telecomando de RF e infra-vermelhos que pode ser utilizado para comandar os seguintes componentes à distância:

- componentes do sistema RF CONNECT (p. ex. da tecla sensora RF, Tomadas adaptadoras RF, cenários, grupos, etc.)
- componentes com um receptor IV (p. ex. tecla sensora IV, teclas de estores com receptor IV, etc.)
- Até 4 componentes IV AV (p. ex. TV, DVD, etc.)

Primeiros passos


- ① Verifique se a embalagem contém todos os componentes (ver capítulo "Âmbito da entrega").
- ② Leia primeiro as instruções de utilização para familiarizar-se com o telecomando.
- ③ Coloque as pilhas fornecidas no telecomando (ver capítulo "Substituir pilhas").
- ④ Programe os receptores RF e/ou IV para comunicarem com o telecomando.

Âmbito da entrega



- ① 1 x telecomando RF CONNECT universal
- ② 3x pilhas (tipo: AAA/1.5 V)
- ③ Instruções de utilização

Display e elementos de operação do sistema RF CONNECT



- Ⓐ LED de estado
 - Verde: OK
 - Vermelho: erro
 - Laranja: modo de Z-wave
- Ⓑ Tecla **[Z]**: premir 1x= modo de Z-wave activado
- Ⓒ Teclas de configuração
 - Tecla **[Add]** para adicionar um componente
 - Tecla **[Remove]** para remover um componente
 - Tecla **[Delete]** para apagar um componente
 - A tecla **[Device]** só pode ser utilizada em combinação com [Add] e [Delete]
 - A tecla **[Group]** só pode ser utilizada em combinação com [Add], [Remove] e [Delete]
 - A tecla **[Scene]** só pode ser utilizada em combinação com [Add], [Remove] e [Delete]

Exemplos:

- Adicionar um componente: **[Z] + [Add] + [Device]**
- Remover um componente: **[Z] + [Delete] + [Device]**
- Configurar um cenário: **[Z] + [Add] + [Scene]**
- Ⓓ Teclado numérico.
 - **On/Off**: para controlar os vários grupos de Z-wave e cenários
 - 1 - 6: número de pares de teclas (p. ex. tecla 1/4 = par de teclas 1 ou **[Shift]** + 1/4 = par de teclas 7) ou teclas de programação no modo IV
- Ⓔ Tecla **[All On]/[All Off]**: premir 1x= ligar ou desligar tudo componentes de Z-wave na base de dados de componentes
- Ⓕ Tecla **[Assoc]**
- Ⓖ Tecla **[Conf]**: premir 3 vezes = modo de aprendizagem da ferramenta de configuração RF activada
- Ⓗ Para controlar funções do edifício por RF (p. ex. ligar e desligar as luzes ou abrir e fechar estores), precisa primeiro de instalar um sistema RF CONNECT e depois configurar os vários componentes.
 - Premir 1x+ nova tecla em simultâneo Configuração de um sistema RF CONNECT
 - Para controlar funções do edifício por RF (p. ex. ligar e desligar as luzes ou abrir e fechar estores), precisa primeiro de instalar um sistema RF CONNECT e depois configurar os vários componentes. Premir 1x + nova tecla em simultâneo Premir 1x novamente: sub-função desactivada
- Ⓘ Para controlar funções do edifício por RF (p. ex. ligar e desligar as luzes ou abrir e fechar estores), precisa primeiro de instalar um sistema RF CONNECT e depois configurar os vários componentes.

Premir 1x novamente:

O sistema rádio CONNECT é uma rede de rádio flexível e inteligente na qual os componentes individuais não só transmitem e recebem sinais unilaterais, mas também comunicam entre si. O sistema utiliza funções como o encaminhamento e trajectórias de transmissão rádio alternativas (p. ex. no caso de interferências temporárias). O sistema RF CONNECT

O sistema RF CONNECT é uma rede de rádio flexível e inteligente na qual os componentes individuais não só transmitem e recebem sinais unilaterais, mas também comunicam entre si.



Cada dispositivo compatível de Z-wave pode ser adicionado a um sistema de Z-wave e depois também actua como um encaminhador, se o encaminhamento de comandos for suportado. O sistema RF CONNECT O sistema RF CONNECT é uma rede rádio flexível e inteligente na qual os componentes individuais não só transmitem e recebem sinais unilaterais, mas também comunicam entre si.

Configuração de um sistema rádio CONNECT

A configuração de um sistema de Z-wave está indicada na descrição de dispositivos com função de administração do sistema (p. ex., botão de pressão RF CONNECT).

Esta gama de funções torna o sistema RF CONNECT muito fiável, resistente a interferências e flexível.

Pré-requisitos

- Todos os receptores devem ser instalados e ligados nos locais de instalação final.
- Ligar uma carga correspondente aos receptores (alguns receptores usam os componentes ligados para confirmar os comandos durante o modo de aprendizagem/procedimento de configuração).
- Deve estar apto a ajustar os componentes para o modo de aprendizagem.

Activar o modo de aprendizagem do receptor RF



Com os componentes CONNECT, o modo de aprendizagem é activado da seguinte forma:
Prima a tecla/tecla de programação ou tecla sensora (conforme o componente) 3 vezes rapidamente (dentro de 1,5 seg.). Para mais informações, consulte a descrição do sistema em "Sistema RF CONNECT".

Notas de configuração com o telecomando



Primeiro receptor RF na primeira tecla numérica, segundo receptor RF na segunda tecla e assim por diante. Anote a atribuição das teclas numéricas de modo a não apagar uma tecla ou atribuí-la a mais de um receptor inadvertidamente.

Adicionar receptores RF ao sistema RF CONNECT

Para operar um receptor RF com o telecomando é necessário integrar primeiro o receptor no sistema RF.

- ① Instale e ligue os receptores RF que pretende configurar para o telecomando.
- ② Prima a tecla **[Z]**:
 - O LED de estado acende a laranja: modo de Z-wave activado.
- ③ Prima a tecla **[Add]**.
- ④ Prima a tecla **[Device]**:
 - O LED de estado pisca lentamente a laranja.
- ⑤ Active o modo de aprendizagem do receptor de RF (premir 3 vezes): o telecomando estabelece a ligação com o receptor automaticamente.
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 2 vezes e depois fica aceso na cor laranja continuamente: a ligação foi bem-sucedida.

Pares de teclas do telecomando

Atribuir um par de teclas ao receptor RF

A secção seguinte descreve a atribuição de um par de teclas à função = On/Off para um receptor RF.

- ① Verifique se o receptor está integrado no sistema RF (ver "Adicionar receptores rádio ao sistema RF CONNECT).
- ② Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ③ **Prima a tecla [Add]**.
- ④ Prima a tecla **[Group]**.
- ⑤ Prima a tecla **[On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 e 9).
 - O LED de estado pisca lentamente a laranja: par de teclas seleccionado.
- ⑥ Active o modo de aprendizagem do receptor RF (premir 3 vezes): o telecomando estabelece a ligação com o receptor automaticamente.
- ⑦ Repetir os passos 1 a 5 para todos os receptores rádio pretendidos.

Operação	Função
Prima a tecla [On]	Ligar ou parar os estores
Mantenha a tecla [On] premida	Aumentar a luminosidade ou subir os estores
Prima a tecla [Off]	Desligar ou parar os estores
Mantenha a tecla [Off] premida	Diminuir a luminosidade ou descer os estores



Pode-se configurar um máximo de 12 receptores por par de teclas. Se desejar activar os pares de teclas 7-12, primeiro, deve manter sempre premida a tecla **[Shift]** (p. ex. **[Shift]** + 1/4 = 7) pois isto activa a respectiva sub-função de cada tecla.



Activar canais de receptores rádio adicionais (p. ex. actuador de comutação de bilateral): Siga os passos ① a ④. A seguir, prima a tecla numérica **2** para o canal "2" do receptor e depois confirme com a tecla **[OK]**. A seguir prossiga com o passo ⑤.

Atribuir um cenário ao par de teclas e confirmar



Um cenário liga vários receptores rádio para estados pré-definidos premindo um único botão; (p. ex. ligar uma série de lâmpadas a diferentes níveis de luminosidade).

Os seguintes passos indicam como ajustar um cenário no telecomando.

- ① Verifique se o receptor está integrado no sistema RF (ver ("Adicionar receptores rádio ao sistema RF CONNECT)).
- ② Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ③ Prima a tecla **[Add]**.
- ④ Prima a tecla **[Scene]**.
- ⑤ Prima a tecla **[On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 e 9).
 - O LED de estado pisca lentamente a laranja: par de teclas seleccionado.
- ⑥ Active o modo de aprendizagem do receptor de rádio (premir 3 vezes): o telecomando estabelece a ligação com o receptor automaticamente.
- ⑦ Repetir os passos 1 a 5 para todos os receptores rádio pretendidos.
- ⑧ Ajustar todos os receptores rádio para os valores de cenário pretendidos.
- ⑨ os valores não foram gravados para todos os receptores.
 - O LED de estado acende a laranja: Os valores foram gravados. O cenário está agora configurado.
- ⑩ Mantenha a tecla **[On]** premida durante 2 seg.
 - O LED de estado acende a vermelho: os valores não foram salvos para todos os receptores.
 - O LED de estado acende a verde continuamente: Os valores foram salvos. O cenário está agora configurado.



Os receptores rádio são agora operados da seguinte forma: prima as teclas **[Z]** e **1** = Recuperar cenário (recuperar valores salvos) ou prima **4** = OFF (= desligar todos os receptores).



Pode-se configurar um máximo de 12 receptores por par de teclas. Se desejar activar os pares de teclas 7-12, primeiro, deve manter sempre premida a tecla **[Shift]** (p. ex. **[Shift]** + **1/4** = **7**) pois isto activa a respectiva sub-função de cada tecla.



Activar canais de receptor rádio adicionais (p. ex. actuador de comutação bilateral): Siga os passos ① a ④. A seguir: prima a tecla numérica **2** para o canal "2" do receptor e confirme com a tecla **[OK]**. A seguir, active o modo de aprendizagem do receptor rádio (premir 3 vezes). A ligação é estabelecida automaticamente.

Reajustar os pares de teclas

Os seguintes passos descrevem como apagar todas as ligações para um par de teclas (= recuperar par de teclas para os ajustes de fábrica).

- ① Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ② Prima a tecla **[Delete]**.
- ③ Prima a tecla **[Group]**.
 - O LED de estado pisca a laranja.
- ④ Prima a tecla **[On]** (teclas numéricas 1, 2, 3, 7, 8 e 9).
 - O LED de estado a piscar rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor laranja continuamente: o par de teclas foi apagado.

Apagar receptores rádio do sistema RF CONNECT

Apagar sempre os receptores rádio com o telecomando como descrito em baixo.



Apagar localmente no receptor rádio (prima 3 vezes + mantenha premido) pode causar falhas de funcionamento porque apesar de o receptor ter sido apagado ainda está registado na lista interna do telecomando.

- ① Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ② Prima a tecla **[Delete]**.
- ③ Prima a tecla **[Device]**.
 - O LED de estado pisca a laranja.
- ④ Prima a tecla **[On]**:
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor laranja continuamente: o receptor rádio foi apagado.

Repor os ajustes de fábrica RF CONNECT

Esta função apaga todos os ajustes do comando remoto CONNECT i. e. repõe os ajustes de fábrica.

- ① Prima a tecla **[Z]**.
- ② Mantenha premidas as teclas **[Conf]** e **[Remove]** pelo menos durante 3 seg.: o LED de estado pisca a laranja.
- ③ Introduza o código de 4 dígitos **8761**:
 - o LED pisca primeiro a laranja e depois apaga-se: os ajustes CONNECT foram repostos.

Ferramenta EASY

Você ou o seu instalador eléctrico também podem configurar o telecomando com outras ferramentas de configuração (p. ex. o software de PC "Configurador de rádio CONNECT").

- ① Prima a tecla **[Z]** 3 vezes.
 - O LED de estado pisca a laranja: o modo de aprendizagem foi activado.

Funções ampliadas para utilizadores experientes

Apagar a ligação entre o receptor rádio e o par de teclas

Você ou o seu instalador eléctrico também podem configurar o telecomando com outras ferramentas de configuração (p. ex. o software de PC "Configurador de RF CONNECT"). Isto pode ser importante se p. ex. quiser salvar receptores rádio diferentes numa tecla numérica que já foi atribuída.

- ① Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: Funções avançadas para utilizadores experientes
- ② Prima a tecla **[Remove]**.
- ③ Prima a tecla **[Group]**.
- ④ Prima a tecla **[On]**.
 - Isto pode ser importante se p. ex. se quiser gravar receptores rádio diferentes numa tecla numérica que já foi atribuída.
- ⑤ Active o modo de aprendizagem do receptor rádio (premir 3 vezes). O telecomando estabelece a ligação com o receptor automaticamente:
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor laranja continuamente: a ligação foi apagada.



Activar canais de receptor rádio adicionais (p. ex. actuador de comutação bilateral):

Siga os passos ① a ④.


Depois: prima a tecla numérica **2** para o canal "2" do receptor e depois confirme com a tecla **[OK]**. A seguir, active o modo de aprendizagem do receptor rádio (premir 3 vezes). A ligação é estabelecida automaticamente.

Ligar um botão de pressão RF a um receptor rádio com o telecomando

A secção seguinte descreve como ligar um botão de pressão RF a um receptor rádio com o telecomando.

- ① Prima a tecla **[Z]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ② Prima a tecla **[Add]**.
- ③ Prima a tecla **[Device]**.
 - O LED de estado acende a laranja continuamente: modo de Z-wave activado.
- ④ Premir a tecla **[Assoc]**?
- ⑤ Tecla numérica 1 = tecla esquerda do botão de pressão RF (ou 3 = tecla direita)
- ⑥ Active o modo de aprendizagem do receptor rádio.
- ⑦ Active o modo de aprendizagem do botão de pressão RF.

Display e elementos de operação para componentes AV



- Ⓐ Tecla **[On/Off]**: premir 1x = ligar e desligar os componentes AV ligados
- Ⓑ LED de estado (verde = OK/vermelho = erro)
- Ⓒ Tecla **[Shift]**
 - Premir 1x + nova tecla em simultâneo activa a sub-função da tecla
 - Manter premida 1x(3 seg.): activa permanentemente as sub-funções de todas as teclas. Premir novamente a tecla desactiva as sub-funções.
- Ⓓ Tecla **[Macro]**: premir 1x = função macro-power (ver pág. 18)
[SHIFT] + [Macro]: display de ecrã panorâmico para TV
- Ⓔ Tecla **[VCR]**: premir 1x = modo VCR
- Ⓕ Teclas **[Navigation]** para navegar no respectivo menu
Tecla **[OK]**: confirma a selecção
- Ⓖ Tecla **[AUX]**: premir 1x = activa um componente multimédia diferente (p. ex. câmara de vídeo, leitor de MP3, iPod)
- Ⓗ Tecla **[Channel]**: + = canal seguinte / - = canal anterior
- Ⓘ Tecla **[Mute]** para TV, SAT, DVD, VCR, AUX
- Ⓙ **[Fast forward]** tecla para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: sair do menu
- Ⓚ **[SHIFT]** tecla para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: abre o guia electrónico de programas televisivos
- Ⓛ Tecla **[Record]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Record]: voltar ao último canal
- Ⓜ Tecla **[Pause]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:??
- Ⓝ Teclas **[Numeric]**: selecção directa dos canais (0-9)
- Ⓞ Tecla **[ENTER]**:
- Ⓟ Teclas de teletexto (vermelha, verde, amarela, azul)
- Ⓠ Tecla **[DASH]**: interruptores entre a selecção de um e dois dígitos de número de canal
- Ⓡ Tecla **[Stop]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: display de informação do canal no ecrã
- Ⓢ Tecla **[Rewind]** para DVD, VCR, AUX
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: liga ou desliga o menu do respectivo componente AV
- Ⓣ Tecla **[Volume]**: + = mais alto / - = mais baixo
- Ⓤ Tecla **[DVD]**: premir 1x = modo DVD
- Ⓥ Tecla **[TV]**: premir 1x = modo TV
- Ⓦ Tecla **[AUDIO]**: premir 1x = componente áudio (p. ex. leitor de CD, gravador, sintonizador) activado
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: Box Office para SAT
- Ⓧ Tecla **[INPUT]**: premir 1x = seleccionar fonte de input
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: função de legendas

Programar e operar componentes AV

Programar um componente AV no telecomando

i O telecomando pode controlar no máximo até 4 componentes AV por IV. Tenha isto em consideração se desejar programar componentes KNX com receptores IV no telecomando, porque só estão disponíveis as teclas **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]**, ou **[STB]**.

- ① Selecciona o código de 4 dígitos correspondente ao componente IV a ser controlado (p. ex. televisão) do manual de códigos IV fornecido.
- ② Prima a tecla de componente pretendida (p. ex. TV) no telecomando.
- ③ Mantenha premidas simultaneamente as teclas **[CH +]** e **[VOL -]** pelo menos durante 3 seg.:
 - O LED de estado acende a verde:
- ④ use as teclas numéricas **0 - 9** para introduzir o código correspondente:
 - o LED de estado pisca rapidamente a verde 2 vezes e depois apaga-se: o código foi aceite.
 - o LED de estado pisca a vermelho 6 vezes e depois apaga-se: foi introduzido um código incorrecto.

i Depois de introduzir o código com sucesso, ligue o componente programado e prima as teclas de função do telecomando. Se o componente responder correctamente aos comandos é porque introduziu o código correcto.

i Existem vários códigos de 4 dígitos para alguns fabricantes. Tente estes códigos um a seguir ao outro, se necessário, para programar o componente no telecomando. Se o componente seleccionado não reagir após várias tentativas (ou se não reagir a todos os comandos de tecla), é porque não existe um código adequado para este componente. Então pode programar este componente no telecomando com a função de aprendizagem.

Programação de um componente Schneider Electric com funções de IV no telecomando

i Com um componente KNX, o alcance de IV pode ser ajustado no ETS. Por este motivo, verifique sempre em primeiro lugar que alcance está activado.

Alcance de IV	1	2	3	4	5
Código	0008	0018	0028	0038	0048

Seleccionar um componente AV com a busca de biblioteca

Se não puder encontrar o código correcto para o seu componente AV, pode procurar na biblioteca interna do telecomando.

- ① Ligar o componente manualmente (p. ex. televisão).
- ② Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ③ Mantenha premidas simultaneamente as teclas **[CH +]** e **[VOL -]** pelo menos durante 3 seg.: o LED de estado acende a verde.
- ④ Use as teclas numéricas **0 - 9** para introduzir o chamado "Código mágico" de acordo com a seguinte tabela:
 - o LED de estado pisca rapidamente a verde 2 vezes e depois apaga-se.
- ⑤ Repita o passo ②.
- ⑥ Mantenha premidas simultaneamente as teclas **[CH +]** e **[VOL -]** pelo menos durante 3 seg.:
 - O LED de estado acende a verde e o telecomando inicia a busca.
- ⑦ Aponte o telecomando para o componente AV e prima lenta e repetidamente a tecla **[On/Off]** até o componente desligar.
- ⑧ Posto isto, prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando:
 - O LED de estado apaga-se: o código foi gravado.

Seleccionar um componente da biblioteca interna	Código mágico
---	---------------

TV	0001
VCR (gravador de vídeo)	0002
SAT/DVB-T (satélite / receptor digital terrestre de TV)	0003
CTV	0004
DVD (leitor de DVD)	0005



Repetir simplesmente estes passos para todos os componentes AV. Certifique-se de que seleccionou o "Código mágico" correcto da tabela.



Se a função on/off do componente AV não funcionar via IV, siga os passos ① a ⑥ e, a seguir, realize um dos seguintes passos:

- Prima a tecla **[On/Off]** & a tecla numérica 1 ou
- Prima as teclas **[On/Off]** & **[Play]**.

Programar comandos IV no telecomando

O controlo remoto está equipado com uma função de aprendizagem. Isto permite "programar" o telecomando com até 300 funções diferentes do telecomando original de IV para qualquer componente.

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Mantenha premidas simultaneamente as teclas **[CH +]** e **[VOL -]** pelo menos durante 3 seg.
 - O LED de estado acende a verde:
- ③ Introduza o código de 4 dígitos **0000**.
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor verde continuamente: o modo de aprendizagem está activado.
- ④ Coloque ambos os telecomandos face-a-face numa superfície plana (distância: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Prima a tecla a programar no telecomando 1x (p. ex. **[CH +]**).
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor verde continuamente.
- ⑥ No telecomando original, mantenha premida a tecla correspondente à função que deve ser programada (**[CH+]**).
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 2 vezes e depois fica aceso na cor verde continuamente: o comando foi programado com sucesso e a tecla do telecomando original pode ser solta.
 - o LED de estado pisca a vermelho 6 vezes e depois apaga-se: erro durante a programação. Realinhar os dois telecomandos e repetira os passos ⑤ e ⑥.
- ⑦ Depois de programar um comando com sucesso, repetir os passos ⑤ e ⑥ para todos os comandos que devem ser programados.



Se no passo ⑤, uma tecla não for premida dentro de 8 seg., o LED de estado acende-se na cor vermelha 6 vezes e o modo de aprendizagem termina automaticamente.



Só pode ser atribuído um comando a cada tecla. Se atribuir um novo comando a uma tecla que já tenha sido programada, o comando anterior é apagado e sobrescrito.



Se o LED de estado se acender a ver 6 vezes consecutivamente durante a transferência de sinal, isto significa que o nº máximo de 100 comandos salvos foi ultrapassado. Então prima a tecla de componente (p. ex. TV) novamente para voltar à operação normal.



Nenhuma das teclas de comando individuais (p. ex. TV, DVD, Aux, etc.), nem a tecla **[Shift]** podem ser utilizadas para comandos de programação.

Operar componentes AV via telecomando

Depois de ajustar o telecomando para o(s) seu(s) componente(s) AV, o telecomando comporta-se como o(s) telecomandos originais do(s) componente(s).

- ① Aponte o telecomando para o componente e prima a tecla de componente correspondente (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Execute o comando pretendido com a respectiva tecla (p. ex.: "1 canal para cima" com a tecla **[CH +]**).
- ③ O LED de estado acende brevemente a verde: o comando foi enviado.

Comutar directamente o canal ou o volume

"Mudar directamente o canal ou o volume" permite aumentar/baixar directamente o canal ou volume de um componente AV compatível com IV (p. ex. SAT) apesar de o telecomando estar no momento num modo de componente diferente (p. ex. TV).

Activar a comutação de canal directa

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Mantenha a tecla **[CH +]** premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[CH +]**.
 - O LED de estado acende brevemente a verde 1 vez: cada accionamento subsequente da tecla **[CH +]** no modo TV é executado no modo SAT.



Depois de activar a comutação directa, premir a tecla **[CH +]** no modo TV faz o telecomando comportar-se como se tivesse premido a tecla **[CH +]** no modo SAT.

Desactivar a comutação de canal directa

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Mantenha a tecla **[CH -]** premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[CH -]**.
 - O LED de estado acende a verde 2 vezes: a comutação de canal directa foi desactivada.

Activar a comutação de volume directa

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Mantenha a tecla **[VOL +]** premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[VOL +]**.
 - O LED de estado acende brevemente a verde 1 vez: cada accionamento subsequente da tecla **[VOL +]** no modo TV é executado no modo SAT.



Depois de activar a comutação directa, premir a tecla **[VOL +]** no modo TV faz o telecomando comportar-se como se tivesse premido a tecla **[VOL +]** no modo SAT.

Desactivar a comutação de volume directa

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Mantenha a tecla **[VOL -]** premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[VOL -]**.
 - O LED de estado acende a verde 2 vezes: a comutação de volume directa foi desactivada.

Função macro-power

A função macro-power permite ligar e desligar simultaneamente 2 componentes AV com o telecomando.

Activar a função macro-power

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Manter a tecla **[On/Off]** do telecomando premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[On/Off]**.
 - O LED de estado acende a verde 1 vez: a função de memória é activada.

Desactivar a função macro-power

- ① Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. TV) no telecomando.
- ② Manter a tecla **[On/Off]** do telecomando premida.
- ③ Prima a tecla do componente pretendido (p. ex. SAT) no telecomando.
- ④ Solte a tecla **[On/Off]**.
 - O LED de estado acende a verde 1 vez: a função de memória é desactivada.

Operação avançada de componentes AV

Premir a tecla **[Shift]** permite aceder à sub-função da estrutura de algumas teclas.

- ① Prima a tecla **[Shift]**.
- ② Prima a tecla seguinte: a sub-função é activada.
 - Depois de uma activação individual da sub-função, a tecla volta ao nível de função inicial.



Premir a tecla **[Shift]** por mais de 3 seg. activa permanentemente o nível de sub-função de todas as teclas. Premir a tecla **[Shift]** novamente desactiva este estado.

Fazer o RESET ao telecomando (repor os ajustes de fábrica)

- ① Mantenha premidas simultaneamente as teclas **[CH +]** e **[VOL -]** pelo menos durante 3 seg.
 - O LED de estado pisca rapidamente a verde 1x e depois fica aceso na cor verde continuamente.
- ② Introduza o código de 4 dígitos **9999**.
 - O LED de estado apaga-se e o telecomando volta a ser configurado com os ajustes de fábrica.

Interferências

Interferências ao operar componentes do sistema RF CONNECT.

Interferência	Causa/solução
O botão de pressão RF/receptor não pode ser programado	<ul style="list-style-type: none">– As pilhas foram colocadas? -> Coloque as pilhas– As pilhas estão gastas? -> Substitua as pilhas– O receptor está no modo de programação? -> Active o modo de aprendizagem no receptor


Interferências ao operar componentes IV

Interferência	Causa/solução
O componente que A operação desejada não reage quando uma tecla é premida.	<ul style="list-style-type: none">– Aponte o telecomando para o componente. Retire quaisquer obstruções que se encontrem entre o telecomando e o componente.– A função seleccionada está disponível no componente?– Verificar as pilhas e substituir se necessário.
O componente que pretende operar não reage correctamente quando uma tecla é premida.	<ul style="list-style-type: none">– Foi usado o código correcto ao programar o telecomando para o componente? -> Programe o telecomando com o componente novamente.– Verificar as pilhas e substituir se necessário.
As teclas de teletexto não funcionam.	<ul style="list-style-type: none">– O televisor está equipado com teletexto? Se SIM -> Programe o telecomando com o componente novamente.– Verificar as pilhas e substituir se necessário.
Não é possível activar funções adicionais no componente seleccionado.	<ul style="list-style-type: none">– A memória do telecomando está cheia. -> Reponha todas as funções iniciais no telecomando para criar espaço na memória. Veja também o capítulo "Fazer RESET ao telecomando" na pág. 15. Isto também apaga todos os ajustes de utilizador.
Só quatro componentes podem ser seleccionados durante a programação.	<ul style="list-style-type: none">– O nº máx. de componentes (4) para o telecomando já foi definido. Não é possível seleccionar mais tipos de componente.

Substituir as pilhas



Todos os ajustes de utilizador são mantidos quando as baterias são substituídas.



As pilhas gastas devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos legais (ver também o capítulo "Descarte"). As pilhas não devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico normal.

Informação técnica

Rede rádiofrequência

Radiofrequência:	868.42 MHz
Protocolo de RF:	Z-wave
Tipo de dispositivo RF	Controlador
CONNECT:	
Áreas de aplicação:	Transmissor

Alcance

Campo aberto:	Até aprox. 100 m
Edifício:	até aprox. 30 m (dependendo dos materiais de construção e do tipo de instalação)

IV

Frequência IV:	Até 455 kHz
Comandos IV:	máximo de 100 comandos

Operação à

temperatura ambiente:	0-40° C
Humidade máxima:	aproximadamente 85 %, não condensante

Dispositivo

Dimensões (AxLxP):	15x45x218.8 mm
Peso (sem pilhas):	100 g
Pilha:	3x 1.5 V (tipo: AAA, IEC R03X3)

Notas para utilizadores experientes

Informação para utilizadores experientes que querem utilizar este componente com componentes compatíveis com Z-wave de outros fabricantes:

Tipo de dispositivo de Z-wave	Controlador
Modo de aprendizagem (para integrar em sistemas de Z-wave de outros fabricantes)	Mantenha a tecla [Z] premida + prima tecla [Conf] 3 vezes: O LED de estado pisca rapidamente a laranja e depois fica aceso na cor verde continuamente

Envie "Informações de nó"

Pares de teclas 1-6	Grupo de associação 1..6 Nº de parâmetro nº = 1-6
[Shift] + par de teclas 1-6	Grupo de associação 7..12 Nº de parâmetro nº = 7-12

Lista de funções	Valor de parâmetro
On/Off	1
Cenário	2

Designação de Z-wave	Termo RF CONNECT
Inclusão	Aprendizagem/programação (transmite informações de nó)
Exclusão	Reposição para ajustes de fábrica, programação completa
Primária	Dispositivo com administração do sistema

Descarte

Este componente foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Se o componente tiver este símbolo (caixote do lixo com rodas), isto significa que o componente está sujeito à Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se sobre os regulamentos aplicados no seu país para recolha de lixo separada de componentes eléctricos e electrónicos.

Por favor, cumpra os regulamentos aplicáveis no seu país e não descarte componentes usados juntamente com o lixo doméstico normal. O descarte correcto de componentes usados protege o meio-

ambiente e outras pessoas de possíveis efeitos negativos.

Beskrivning av fjärrkontrollen	93
De första stegen	93
Ingår vid leverans	93
Display- och manöverelement i radiosystemet CONNECT	94
Radiosystemet CONNECT	96
Konfiguration av radiosystemet CONNECT	96
Grundförutsättningar	96
Lägga till radiomottagare till radiosystemet CONNECT	97
Fjärrkontrollens parknappar	97
Tilldela en parknapp till radiomottagaren	97
Tilldela ett scenario till en parknapp och ställa in det	98
Återställa parknappar	99
Radera radiomottagare från radiosystemet CONNECT	99
Återställning av CONNECT-inställningarna till fabriksinställningarna	99
EASY Tool	99
Utökade funktioner för avancerade användare	100
Radera anslutningen mellan en radiomottagare och parknappen	100
Ansluta en radiotryckknapp till en radiomottagare via fjärrkontrollen	100
Display- och manöverelement för AV-enheter	102
Ställa in och manövrera AV-enheter	104
Programmera en AV-enhet på fjärrkontrollen	104
Programmera in en Merten-enhet med IR-funktioner i fjärrkontrollen	104
Välja en AV-enhet via en bibliotekssökning	105
Programmera in IR-kommandon i fjärrkontrollen	106
Manövrera AV-enheter via fjärrkontrollen	106
Direktbyte av kanal eller volym	107
Makroströmfunktion	108
Utökade funktioner på AV-enheter	108
Återställa fjärrkontrollen (fabriksåterställning)	108
Fel	109
Fel vid manövrering av enheter från CONNECT radiosystem	109
Fel vid manövrering av IR-enheter	109
Ladda batterierna	110
Tekniska data	110
Noteringar för erfarna användare	111
Återvinning	111

Beskrivning av fjärrkontrollen


CONNECT universell radiofjärrkontroll (kallas nedan för **fjärrkontroll**) är en radio- **och** infraröd fjärrkontroll som kan användas för fjärrstyrning av följande enheter:

- enheter i CONNECT radiosystemet (t.ex. radiosensorplatta, radiomellanstickproppar, scenarier, grupper osv.)
- enheter med IR-mottagare (t.ex. TELE-sensorplatta, jalousitryckknappar med IR-mottagare osv.)
- upp till 4 olika IR AV-enheter (t.ex. tv, dvd osv.)

De första stegen


- ① Kontrollera att innehållet i det levererade paketet är fullständigt (se kapitlet "Ingår vid leverans").
- ② Läs först bruksanvisningen för att bekanta dig med fjärrkontrollen.
- ③ Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen (se kapitlet "Byte av batterier").
- ④ Programmera in radio- eller IR-mottagarna i fjärrkontrollen.

Ingår vid leverans



- ① 1 x CONNECT universell radiofjärrkontroll
- ② 3x batterier (typ: AAA/1,5 V)
- ③ Bruksanvisning

**Display- och manöverelement i radiosystemet
CONNECT**



- Ⓐ Status-LED
 - Grön: OK
 - Röd: Fel
 - Orange: Z-Wave-läge
- Ⓑ **[Z]**-knapp: tryck 1x = Z-Wave-läget aktiveras
- Ⓒ Konfigurationsknappar
 - **[Add]**-knapp för att lägga till en enhet
 - **[Remove]**-knapp för att ta bort en enhet
 - **[Delete]**-knapp för att radera en enhet
 - **[Device]**-knapp kan endast användas tillsammans med **[Add]** och **[Delete]**
 - **[Group]**-knapp kan endast användas tillsammans med **[Add]**, **[Remove]** och **[Delete]**
 - **[Scene]**-knapp kan endast användas tillsammans med **[Add]**, **[Remove]** och **[Delete]**

Exempel:

- Lägg till en enhet: **[Z]** + **[Add]** + **[Device]**
- Ta bort en enhet: **[Z]** + **[Delete]** + **[Device]**
- Ställa in ett scenario: **[Z]** + **[Add]** + **[Scene]**
- Ⓓ Sifferknappar.
 - **På/av**: används för att styra de olika Z-Wave-grupperna och -scenarierna
 - 1 - 6: nummer på parknapparna (t.ex. knapp 1/4 = parknapp 1 **eller** **[Shift]** + 1/4 = parknapp 7) eller programknappar i IR-läge
- Ⓔ **[All On]/[All Off]**-knapp: tryck 1x = sätt på eller stäng av alla Z-Wave-enheter i enhetsdatabasen
- Ⓕ **[Assoc]**-knapp
- Ⓖ **[Conf]**-knapp: tryck 3 gånger = radiokonfiguratorns inlärningsläge aktiveras
- Ⓗ **[Shift]**-knapp
 - Tryck 1x + ny knapp samtidigt: aktiverar knappens underfunktion
 - Tryck och håll 1x (3 s): aktiverar alla knappars underfunktioner permanent. Tryck 1x igen: underfunktion avaktiveras

Radiosystemet CONNECT

Radiosystemet CONNECT är ett intelligent, flexibelt radionät där de olika enheterna inte bara kan sända och ta emot signaler utan även kan kommunicera med varandra. Systemet använder funktioner som routing och alternativa radioöverföringsvägar (t.ex. vid tillfälliga fel).

Den enhetsspecifika adresseringen av radiokommandona gör det möjligt för flera radiosystem att fungera sida vid sida.

Den omfattande funktionsbredden gör att radiosystemet CONNECT är stabilt, störningssäkert och flexibelt.



Varje Z-Wave-kompatibel enhet kan inkluderas i ett Z-Wave-system. Den fungerar då som router förutsatt att det finns stöd för routing av kommandon. Konfigureringen av ZWave-system beskrivs i bruksanvisningen till enheter med systemhanterare (t.ex. CONNECT radiotryckknapp). En del funktioner kan endast användas med enheter som är kompatibla med CONNECT radiosystem.

Konfiguration av radiosystemet CONNECT

För att styra fastighetsfunktioner via radio (t.ex. tända och släcka ljus eller öppna och stänga markiser) måste du först installera ett CONNECT radiosystem och sedan programmera och konfigurera de olika enheterna. Med fjärrkontrollen går det att göra detta på ett antal enkla och praktiska sätt.

Grundförutsättningar

- Alla mottagare måste vara installerade och anslutna på sina slutliga platser.
- Anslut förbrukare till mottagarna (en del mottagare använder de anslutna enheterna för att bekräfta kommandon under inlärningsläget/konfigurationen).
- Det måste gå att ställa in inlärningsläge på enheterna.

Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren



Gör så här för att aktivera inlärningsläget på CONNECT enheter: Tryck på knappytan/programmeringsknappen eller sensorplattan (beroende på enheten) snabbt 3 gånger (inom 1,5 s). Mer information finns i beskrivningen av "CONNECT radiosystem".

Notera vid konfiguration med fjärrkontroll



Första radiomottagaren på den första sifferknappen, andra radiomottagaren på den andra sifferknappen, o.s.v. Notera sifferknapparnas tilldelning så att du inte raderar en knapp eller av misstag tilldelar den mer än en mottagare.

Lägga till radiomottagare till radiosystemet CONNECT

För att en radiomottagare ska kunna styras via fjärrkontrollen måste mottagaren först integreras i radiosystemet.

- ① Installera och anslut de radiomottagare som ska ställas in för fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[Z]**-knappen:
 - Statuslysdioden lyser orange: Z-Wave-läge är aktivt
- ③ Tryck på **[Add]**-knappen.
- ④ Tryck på **[Device]**-knappen:
 - Statuslysdioden blinkar långsamt orange.
- ⑤ Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger): fjärrkontrollen upprättar automatiskt forbindelsen till mottagaren.
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 2x och lyser sedan kontinuerligt orange: anslutningen lyckades.

Fjärrkontrollens parknappar

Tilldela en parknapp till radiomottagaren

I följande avsnitt beskrivs hur en parknapp tilldelas funktionen = På/av för en radiomottagare.

- ① Kontrollera om mottagaren är integrerad i radiosystemet (se "Lägga till radiomottagare i radiosystemet CONNECT").
- ② Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt
- ③ Tryck på **[Add]**-knappen.
- ④ Tryck på **[Group]**-knappen.
- ⑤ Tryck på **[On]**-knappen (sifferknappar 1, 2, 3, 7, 8 och 9).
 - Statuslysdioden blinkar långsamt orange: parknappen har valts.
- ⑥ Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger): fjärrkontrollen upprättar automatiskt forbindelsen till mottagaren.
- ⑦ Upprepa steg 1 till 5 för alla önskade radiomottagare.

Drift:	Funktion
Tryck på [On] -knappen	Koppla till eller stoppa markisen
Håll [On] -knappen nedtryckt	Dimra upp eller hissa upp markisen
Tryck på [Off] -knappen	Stäng av eller stoppa markisen
Håll [Off] -knappen nedtryckt	Dimra ned eller hissa ned markisen



Upp till maximalt 12 mottagare per parknapp kan programmeras. Om du vill aktivera parknapparna 7–12 måste du först trycka på knappen **[Shift]** (t.ex. **[Shift]** + 1/4 = 7) eftersom detta aktiverar respektive underfunktion för varje knapp.



Aktivera ytterligare radiomottagarkanaler (t.ex. 2-vägs brytaktor): Följ steg ① till ④. Tryck sedan på sifferknapp **2** för kanal "2" på mottagaren och bekräfta med **[OK]**-knappen. Fortsätt sedan med steg ⑤.

Tilldela ett scenario till en parknapp och ställa in det



Ett scenario kopplar flera radiomottagare till förinställda tillstånd med en enda knapptryckning (t.ex. koppla om ett antal lampor till andra nivåer av ljusstyrka).

I följande steg beskrivs hur ett scenario kan ställas in med fjärrkontrollen.

- ① Kontrollera om mottagaren är integrerad i radiosystemet (se "Lägga till radiomottagare i radiosystemet CONNECT").
- ② Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt
- ③ Tryck på **[Add]**-knappen.
- ④ Tryck på **[Scene]**-knappen.
- ⑤ Tryck på **[On]**-knappen (sifferknappar 1, 2, 3, 7, 8 och 9).
 - Statuslysdioden blinkar långsamt orange: parknappen har valts.
- ⑥ Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger): fjärrkontrollen upprättar automatiskt förbindelsen till mottagaren.
- ⑦ Upprepa steg 1 till 5 för alla önskade radiomottagare.
- ⑧ Ställ in alla radiomottagare på önskade scenarier.
- ⑨ Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ⑩ Håll **[On]**-knappen nedtryckt i 2 s.
 - Statuslysdioden lyser röd: värdena har inte sparats för alla mottagare.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt grönt: värdena har sparats och scenariot har ställts in.



Radiomottagarna styrs nu enligt följande: Tryck på **[Z]**-knappen och sedan på **1** = hämta scenario (hämta sparade värden) eller tryck på **4** = AV (= stäng av alla mottagare).



Upp till maximalt 12 mottagare per parknapp kan programmeras. Om du vill aktivera parknapparna 7–12 måste du först trycka på knappen **[Shift]** (t.ex. **[Shift]** + **1/4** = **7**) eftersom detta aktiverar respektive underfunktion för varje knapp.



Aktivera ytterligare radiomottagarkanaler (t.ex. 2-vägs brytaktor): Följ steg ① till ④.

Tryck sedan på sifferknapp **2** för kanal "2" på mottagaren och bekräfta med **[OK]**-knappen. Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger): anslutningen upprättas automatiskt.

Återställa parknappar

I följande steg beskrivs hur alla anslutningar för en parknapp raderas (= återställning av parknapp till fabriksinställningarna).

- ① Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ② Tryck på **[Delete]**-knappen.
- ③ Tryck på **[Group]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar orange.
- ④ Tryck på **[On]**-knappen (sifferknappar 1, 2, 3, 7, 8 och 9).
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt orange: parknappen har raderats.

Radera radiomottagare från radiosystemet CONNECT

Radera alltid radiomottagare via fjärrkontrollen enligt beskrivningen nedan.



Radering lokalt på radiomottagaren (tryck 3x + håll nedtryckt) kan leda till felfunktioner eftersom mottagaren fortfarande är registrerad på den interna listan i fjärrkontrollen trots att den har raderats.

- ① Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ② Tryck på **[Delete]**-knappen.
- ③ Tryck på **[Device]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar orange.
- ④ Tryck på **[On]**-knappen:
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt orange: radiomottagaren har raderats.

Återställning av CONNECT-inställningarna till fabriksinställningarna

Den här funktionen raderar alla CONNECT-inställningar på fjärrkontrollen, dvs.: den återställer dem till fabriksinställningarna.

- ① Tryck på **[Z]**-knappen.
- ② Tryck på **[Conf]**- och **[Remove]**-knapparna och håll dem nedtryckta i minst 3 s: statuslysdioden blinkar orange.
- ③ Ange den 4-siffriga koden **8761**:
 - Lysdioden blinkar först snabbt orange och slocknar sedan: CONNECT-inställningarna har återställts.

EASY Tool

Du eller din elektriker kan också konfigurera fjärrkontrollen med de andra konfigurationsverktygen (t.ex. datorprogrammet "CONNECT radiokonfigurator").

- ① Tryck på **[Z]**-knappen 3 gånger.
 - Statuslysdioden blinkar orange: inlärningsläget har aktiverats.

Utökade funktioner för avancerade användare

Radera anslutningen mellan en radiomottagare och parknappen

I följande avsnitt förklaras hur tilldelningen för en parknapp tas bort. Detta kan vara viktigt om du till exempel vill spara olika radiomottagare på en sifferknapp som redan har tilldelats.

- ① Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ② Tryck på **[Remove]**-knappen.
- ③ Tryck på **[Group]**-knappen.
- ④ Tryck på **[On]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar orange.
- ⑤ Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger).
Fjärrkontrollen upprättar automatiskt forbindelsen till mottagaren.
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt orange: anslutningen har raderats.



Aktivera ytterligare radiomottagarkanaler (t.ex. 2-vägs brytaktor):
Följ steg ① till ④.


Tryck sedan på sifferknapp **2** för kanal "2" på mottagaren och bekräfta med **[OK]**-knappen. Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren (tryck 3 gånger): anslutningen upprättas automatiskt.

Ansluta en radiotryckknapp till en radiomottagare via fjärrkontrollen

I följande avsnitt beskrivs hur en radiotryckknapp ansluts till en radiomottagare via fjärrkontrollen.

- ① Tryck på **[Z]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ② Tryck på **[Add]**-knappen.
- ③ Tryck på **[Device]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser kontinuerligt orange: Z-Wave-läge är aktivt.
- ④ Tryck på **[Assoc]**-knappen?
- ⑤ Sifferknapp 1 = vänster vipa på radiotryckknappen (eller 3 = höger vipa)
- ⑥ Aktivera inlärningsläget på radiomottagaren.
- ⑦ Aktivera inlärningsläget på radiotryckknappen.

Display- och manöverelement för AV-enheter



- Ⓐ **[On/Off]**-knapp: tryck 1x = sätt på och stäng av den anslutna AV-enheten
- Ⓑ **Statuslysdiod** (grön = OK/röd = fel)
- Ⓒ **[Shift]**-knapp
 - Tryck 1x + ny knapp samtidigt: aktiverar knappens underfunktion
 - Tryck och håll 1x (3 s): aktiverar alla knappars underfunktioner permanent. Tryck på knappen igen för att avaktivera underfunktionerna.
- Ⓓ **[Macro]**-knapp: tryck 1x = makroströmfunktion (se s. 18)
[SHIFT] + [Macro]: bredbildsvisning för tv
- Ⓔ **[VCR]**-knapp: tryck 1x = videoläge
- Ⓕ **[Navigation]**-knappar för att navigera i respektive meny
[OK]-knapp: bekräftar valet
- Ⓖ **[AUX]**-knapp: tryck 1x = aktiverar en annan multimediaenhet (t.ex. videokamera, mp3-spelare, iPod)
- Ⓗ **[Channel]**-knapp: + = nästa kanal/- = föregående kanal
- Ⓘ **[Mute]**-knapp för tv, satellit, dvd, video, AUX
- Ⓙ **[Fast forward]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: avsluta menyn
- Ⓚ **[SHIFT]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: öppnar den elektroniska tv-guiden
- Ⓛ **[Record]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Record]: växla tillbaka till föregående kanal
- Ⓜ **[Pause]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:??
- Ⓝ **[Numeric]**-knappar: direktval av kanaler (0-9)
- Ⓞ **[ENTER]**-knapp:
- Ⓟ Text-tv-knappar (röd, grön, gul, blå)
- Ⓠ **[DASH]**-knapp: växlar mellan en- och tvåsiffrigt val av kanal
- Ⓡ **[Stop]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: visar information om kanalen på skärmen
- Ⓢ **[Rewind]**-knapp för dvd, video, AUX
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: sätt på eller stäng av menyn för respektive AV-enhet
- Ⓣ **[Volume]**-knapp: + = högre/- = lägre
- Ⓤ **[DVD]**-knapp: tryck 1x = dvd-läge
- Ⓥ **[TV]**-knapp: tryck 1x = tv-läge
- Ⓦ **[AUDIO]**-knapp: tryck 1x = ljudenhet (t.ex. cd-spelare, skivspelare, tuner) aktiverad
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: Box Office för satellit
- Ⓧ **[INPUT]**-knapp: tryck 1x = välj inmatningskälla
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: undertextfunktion

Ställa in och manövrera AV-enheter

Programmera en AV-enhet på fjärrkontrollen

i Fjärrkontrollen kan programmera in upp till högst 4 IR-AV-enheter. Ha detta i åtanke om du vill programmera in KNX-enheter med IR-mottagare i fjärrkontrollen, eftersom endast knapparna **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]**, eller **[STB]** är tillgängliga.

- ① Välj den 4-siffriga kod som motsvarar den IR-enhet som ska programmeras (t.ex. tv) från den medföljande IR-kodsmanualen.
- ② Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ③ Tryck på knapparna **[CH +]** och **[VOL -]** samtidigt och håll dem nedtryckta i minst 3 s:
 - Statuslysdioden lyser grön.
- ④ Använd sifferknapparna **0–9** för att mata in korrekt kod:
 - Statuslysdioden blinkar först snabbt grönt 2x och slocknar sedan: koden accepterades.
 - Statuslysdioden blinkar först rött 6x och slocknar sedan: en felaktig kod matades in.

i Efter att koden har matats in slår du på den programmerade enheten och trycker på funktionsknapparna på fjärrkontrollen. Om enheten svarar korrekt på kommandona har du angett rätt kod.

i För vissa tillverkare finns det flera 4-siffriga koder. Testa vid behov koderna en efter en för att programmera in enheten i fjärrkontrollen. Om den valda enheten inte reagerar efter flera försök (eller inte reagerar på alla knappkommandon) finns det inte någon passande kod för denna enhet. Då kan du programmera in enheten i fjärrkontrollen med inlärningsfunktionen.

Programmera in en Merten-enhet med IR-funktioner i fjärrkontrollen

i Men en KNX-enhet kan IR-räckvidden ställas in i ETS. Kontrollera därför alltid först vilken räckvidd som är aktiverad.

IR-räckvidd	1	2	3	4	5
Kod	0008	0018	0028	0038	0048

Välja en AV-enhet via en bibliotekssökning

Om du inte hittar rätt kod för AV-enheten kan du söka i fjärrkontrollens interna bibliotek.

- ① Slå på enheten (t.ex. tv) manuellt.
- ② Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ③ Tryck på knapparna **[CH +]** och **[VOL -]** samtidigt och håll dem nedtryckta i minst 3 s: statuslysdioden lyser grön.
- ④ Använd sifferknapparna **0–9** för att ange en så kallad "magisk kod" enligt tabellen nedan:
 - Statuslysdioden blinkar först snabbt grönt 2x och slocknar sedan.
- ⑤ Upprepa steg ②.
- ⑥ Tryck på knapparna **[CH +]** och **[VOL -]** samtidigt och håll dem nedtryckta i minst 3 s:
 - Statuslysdioden lyser grön och fjärrkontrollen börjar söka.
- ⑦ Rikta fjärrkontrollen mot AV-enheten och tryck långsamt upprepade gånger på **[On/Off]**-knappen tills enheten stängs av.
- ⑧ När den stängs av trycker du omedelbart på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen:
 - Statuslysdioden slocknar: koden har sparats.

Välja en enhet från det interna biblioteket	Magisk kod
---	------------

TV	0001
VCR (videobandspelare)	0002
SAT/DVB-T (satellit/digital markbunden tv-mottagare)	0003
CTV	0004
DVD (dvd-spelare)	0005



Upprepa helt enkelt dessa steg för alla AV-enheter. Se till att du har valt rätt "magisk kod" från tabellen.



Om funktionen för att sätta på/stänga av AV-enheten inte fungerar via IR följer du steg ① till ⑥ och utför sedan ett av följande steg:

- Tryck på **[On/Off]**-knappen och sifferknapp 1.
- Tryck på **[On/Off]**-knappen och **[Play]**-knappen.

Programmera in IR-kommandon i fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är försedd med en inlärningsfunktion. Det gör det möjligt att programmera in upp till 300 olika funktioner från olika enheters original-IR-fjärrkontroll i fjärrkontrollen.

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på knapparna **[CH +]** och **[VOL -]** samtidigt och håll dem nedtryckta i minst 3 s.
 - Statuslysdioden lyser grön.
- ③ Ange den 4-siffriga koden **0000**:
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt grönt: inlärningsläget är aktiverat.
- ④ Placera båda fjärrkontrollerna mitt emot varandra på en plan yta (avstånd: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Tryck på den knapp på fjärrkontrollen som ska programmeras 1x (t.ex. **[CH +]**).
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt grönt.
- ⑥ På originalfjärrkontrollen: tryck på knappen som motsvarar den funktion som ska programmeras in (**[CH+]**) och håll den nedtryckt.
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt två gånger och lyser sedan kontinuerligt grönt: kommandot har programmerats in och knappen på originalfjärrkontrollen kan släppas upp.
 - Statuslysdioden blinkar först rött 6x och slocknar sedan: fel under programmering. Justera de två fjärrkontrollerna igen och upprepa steg ⑤ och ⑥.
- ⑦ När ett kommando har programmerats in upprepar du steg ⑤ och ⑥ för alla kommandon som ska programmeras in.



Om ingen knapp trycks ned inom 8 s vid steg ⑤ blinkar statuslysdioden rött 6x och inlärningsläget avslutas automatiskt.



Varje knapp kan endast tilldelas ett enda kommando. Om du tilldelar ett nytt kommando till en knapp som redan har programmerats raderas det gamla kommandot och skrivs över.



Om statuslysdioden blinkar grönt 6x i rad under signalöverföringen så innebär det att det maximala antalet av 100 sparade kommandon har överstigits. Tryck sedan på enhetsknappen (t.ex. tv) igen för att återgå till normal manövrering.



Alla unika enhetsknappar (t.ex. tv, dvd, AUX osv.) och **[Shift]**-knappen kan inte användas för inlärningskommandon.

Manövrera AV-enheter via fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen har ställts in för AV-enheten/-erna fungerar den på ungefär samma sätt som originalfjärrkontrollen/-erna för enheten/-erna.

- ① Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på motsvarande enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Utför önskat kommando med motsvarande knapp (t.ex.: "1 kanal upp" via **[CH +]**-knappen).
- ③ Statuslysdioden lyser grönt en kort stund: kommandot har skickats.

Direktbyte av kanal eller volym

Med "direktbyte av kanal eller volym" kan du höja/sänka kanalen eller volymen direkt på en IR-AV-enhet (t.ex. SAT) trots att fjärrkontrollen för närvarande befinner sig i ett annat enhetsläge (t.ex. tv).

Aktivera direkt kanalbyte

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[CH +]**-knappen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[CH +]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser grönt 1x en kort stund: varje gång som **[CH +]**-knappen aktiveras i tv-läget utförs åtgärden i SAT-läget.



Om du trycker på **[CH +]**-knappen i tv-läge efter att direktbyte har aktiverats reagerar fjärrkontrollen som om du hade tryckt på **[CH +]**-knappen i SAT-läge.

Avaktivera direkt kanalbyte

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[CH -]**-knappen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[CH -]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar grönt 2x: direkt kanalbyte har avaktiverats.

Aktivera direkt volymbyte

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[VOL +]**-knappen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[VOL +]**-knappen.
 - Statuslysdioden lyser grönt 1x en kort stund: varje gång som **[VOL +]**-knappen aktiveras i tv-läget utförs åtgärden i SAT-läget.



Om du trycker på **[VOL +]**-knappen i tv-läge efter att direktbyte har aktiverats reagerar fjärrkontrollen som om du hade tryckt på **[VOL +]**-knappen i SAT-läge.

Avaktivera direkt volymbyte

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[VOL -]**-knappen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[VOL -]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar grönt 2x: direkt volymbyte har avaktiverats.

Makroströmfunktion

Med makroströmfunktionen kan du sätta på och stänga av 2 AV-enheter samtidigt med fjärrkontrollen.

Aktivera makroströmfunktionen

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[On/Off]**-knappen på fjärrkontrollen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[On/Off]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar grönt 1x: funktionen har aktiverats.

Avaktivera makroströmfunktionen

- ① Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. tv) på fjärrkontrollen.
- ② Tryck på **[On/Off]**-knappen på fjärrkontrollen och håll den nedtryckt.
- ③ Tryck på önskad enhetsknapp (t.ex. SAT) på fjärrkontrollen.
- ④ Släpp **[On/Off]**-knappen.
 - Statuslysdioden blinkar grönt 1x: funktionen har avaktiverats.

Utökade funktioner på AV-enheter

Tryck på **[Shift]**-knappen för att få tillgång till underfunktionerna på vissa knappar.

- ① Tryck på **[Shift]**-knappen.
- ② Tryck på nästa knapp: underfunktionen har aktiverats.
 - När underfunktionen har aktiverats en gång återgår knappen till den ursprungliga funktionsnivån.



Tryck på **[Shift]**-knappen längre än 3 s för att permanent aktivera underfunktionsnivån för alla knappar. Tryck på **[Shift]**-knappen igen för att avaktivera.

Återställa fjärrkontrollen (fabriksåterställning)

- ① Tryck på knapparna **[CH +]** och **[VOL -]** samtidigt och håll dem nedtryckta i minst 3 s.
 - Statuslysdioden blinkar snabbt grönt 1x och lyser sedan kontinuerligt grönt.
- ② Ange den 4-siffriga koden **9999**.
 - Statuslysdioden slocknar och fjärrkontrollen har konfigurerats med fabriksinställningarna.

Fel vid manövrering av enheter från CONNECT radiosystem.

Fel	Orsak/lösning
Radiotryckknappen/-mottagaren kan inte programmeras	<ul style="list-style-type: none">– Batterier isatta? -> Sätt i batterierna– Batterierna tomma? -> Byt ut batterierna– Mottagaren i inlärningsläge? -> Aktivera inlärningsläget på mottagaren


Fel vid manövrering av IR-enheter

Fel	Orsak/lösning
Enheten som du vill styra reagerar inte när du trycker på en knapp.	<ul style="list-style-type: none">– Rikta fjärrkontrollen mot enheter.– Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.– Är den valda funktionen tillgänglig på enheten?– Kontrollera batterierna och byt ut dem vid behov.
Enheten som du vill styra reagerar inte på korrekt sätt när du trycker på en knapp.	<ul style="list-style-type: none">– Användes rätt kod när fjärrkontrollen ställdes in för enheten? -> Ställ in fjärrkontrollen för enheten igen.– Kontrollera batterierna och byt ut dem vid behov.
Text-tv-knapparna fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">– Är tv-apparaten utrustad med text-tv? Om JA -> ställ in fjärrkontrollen för enheten igen.– Kontrollera batterierna och byt ut dem vid behov.
Inga ytterligare funktioner kan läggas till för vald enhet.	<ul style="list-style-type: none">– Fjärrkontrollens minne är fullt. -> Återställ alla ursprungliga funktioner på din fjärrkontroll för att frigöra plats i minnet. Se även kapitlet "Återställning av fjärrkontrollen" på sidan 15. Då raderas även alla användarinställningar.
Endast fyra enheter kan väljs under inställningen.	<ul style="list-style-type: none">– Det maximala antalet enheter (4) för fjärrkontrollen har redan fastställts. Ytterligare enhetstyper kan inte väljas.

Ladda batterierna



Alla användarinställningar sparas när batterierna byts ut.



Återvinn använda batterier enligt gällande bestämmelser (se även kapitlet "Återvinning").

Batterier får inte läggas bland det vanliga hushållsavfallet.

Tekniska data

Radionätverk

Radiofrekvens:	868.42 MHz
Radioprotokoll:	Z-Wave
Typ av CONNECT-enhet:	Regulator
Applikationsområden:	Sändare

Räckvidd

Fri sikt:	Upp till ca 100 m
Fastighet:	Upp till ca 30 m (beror på byggnadsmaterialet och installationstypen)

IR

IR-frekvens:	Upp till 455 kHz
IR-kommandon:	Max. 100 kommandon

Omgivningstemperatur

Drift:	0-40° C
Max. luftfuktighet:	Ca 85 %, icke-kondenserande

Enhet

Mått (H x B x D):	15 x 45 x 218,8 mm
Vikt (utan batterier):	100 g
Batteri:	3x 1,5 V (typ: AAA, IEC R03X3)

Noteringar för erfarna användare

Tips för erfarna användare som vill använda denna enhet med andra Z-Wave-kompatibla enheter från andra tillverkare:

Z-Wave-enhetstyp	Regulator
Inlärningsläge (för integrering i Z-Wave-system från andra tillverkare)	Tryck på [Z] -knappen och håll den nedtryckt + tryck på [Conf] -knappen 3 gånger: statuslysdioden blinkar orange och lyser sedan kontinuerligt grönt

Skicka "Node Info Frame"

Parknappar 1–6	Associerad grupp 1..6 Parameternr = 1–6
[Shift] + parknappar 1–6	Associerad grupp 7..12 Parameternr = 7–12

Funktionslista	Parametervärde
Till/från	1
Scenario	2

Z-Wave-beteckning	CONNECT beteckning
Inkluderat	Inläring/programmering (sänder node info frame)
Exkluderat	Återställning till fabriksinställningar, avprogrammering
Primär enhet	Enhet med systemhanterare

Återvinning

Din utrustning har utvecklats och tillverkats med material av hög kvalitet och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Om denna symbol (överkryssad soptunna på hjul) finns på enheten betyder det att den faller under den europeiska riktlinjen 2002/96/EG.

Ta reda på vilka regler som gäller i ditt land för enskild insamling av använd elektrisk och elektronisk utrustning.

Följ gällande föreskrifter i ditt land och kasta inte begagnad utrustning i de vanliga soporna. Korrekt återvinning av begagnad utrustning skyddar miljön och andra människor från negativa effekter.

Bli kjent med fjernkontrollen	115
Komme i gang	115
Levert utstyr	115
Display- og betjeningselementer for CONNECT-radiosystemet	116
CONNECT-radiosystemet	118
Konfigurere et CONNECT-radiosystem	118
Forutsetninger	118
Legge til radiomottakere i CONNECT-radiosystemet	119
Knappepar på fjernkontrollen	119
Tilordne et knappepar til radiomottakeren	119
Tilordne et scenario til et knappepar og konfigurere det	120
Tilbakestille knappepar	121
Slette radiomottakere fra CONNECT-radiosystemet	121
Tilbakestille CONNECT-innstillingene til fabrikkinnstillingene	121
EASY-verktøy	121
Avanserte funksjoner for erfarne brukere	122
Slette forbindelsen mellom en radiomottaker og et knappepar	122
Koble en radiotrykknapp til en radiomottaker via fjernkontrollen	122
Display- og betjeningselementer for AV-enheter	124
Konfigurere og betjene AV-enheter	126
Programmere en AV-enhet på fjernkontrollen	126
Programmere en Merten-enhet med IR-funksjoner i fjernkontrollen	126
Velge en AV-enhet via et biblioteksøk	127
Programmere IR-kommandoer i fjernkontrollen	128
Betjene AV-enheter via fjernkontrollen	128
Direktestyling av kanal eller volum	129
Makrofunksjonen	130
Avansert betjening av AV-enheter	130
Tilbakestille fjernkontrollen (fabrikkgjennoppretting)	130
Feil	131
Feil ved betjening av enheter i CONNECT-radiosystemet	131
Feil ved betjening av IR-enheter	131
Skifte batterier	132
Tekniske data	132
Merknader for erfarne brukere	133
Avfallshåndtering	133

Bli kjent med fjernkontrollen


CONNECT universal radiofjernkontroll (heretter kalt **fjernkontroll**) er en radio- og IR-basert fjernkontroll som kan brukes til fjernstyring av følgende enheter:

- Enheter fra CONNECT-radiosystemet (f.eks. radiosensorflate, radioadapterplugger, scenarier, grupper osv.)
- Enheter med en IR-mottaker (f.eks. TELE-sensorflate, persiennstyringsknapper med IR-mottaker osv.)
- Opptil 4 forskjellige IR-baserte AV-enheter (f.eks. TV, DVD osv.)

Komme i gang


- ① Kontroller at den leverte pakken inneholder alt nødvendig utstyr (se avsnittet "Levert utstyr").
- ② Les først bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med fjernkontrollen.
- ③ Sett inn de medfølgende batteriene i fjernkontrollen (se avsnittet "Skifte batterier").
- ④ Programmer radio- eller IR-mottakerne dine i fjernkontrollen.

Levert utstyr



- ① 1 stk. CONNECT universal radiofjernkontroll
- ② 3 stk. batterier (type: AAA / 1,5 V)
- ③ Bruksanvisning

Display- og betjeningselementer for CONNECT-radiosystemet



- Ⓐ Status-LED
 - Grønn: OK
 - Rød: Feil
 - Oransje: Z-Wave-modus
- Ⓑ **[Z]**-knapp: trykk 1 gang = Z-Wave-modus aktivert
- Ⓒ Konfigurasjonsknapper
 - **[Add]**-knapp for å legge til en enhet
 - **[Remove]**-knapp for å fjerne en enhet
 - **[Delete]**-knapp for å slette en enhet
 - **[Device]**-knappen kan bare brukes i kombinasjon med [Add] og [Delete]
 - **[Group]**-knappen kan bare brukes i kombinasjon med [Add], [Remove] og [Delete]
 - **[Scene]**-knappen kan bare brukes i kombinasjon med [Add], [Remove] og [Delete]

Eksempler:

- Legge til en enhet: **[Z] + [Add] + [Device]**
- Fjerne en enhet: **[Z] + [Delete] + [Device]**
- Konfigurere et scenario: **[Z] + [Add] + [Scene]**
- Ⓓ Tallknapper
 - **On/Off**: brukes til å styre de forskjellige Z-Wave-gruppene og scenariene
 - 1–6: tall for knappeparene (f.eks. knapp 1/4 = knappepar 1 **eller** **[Shift] + 1/4** = knappepar 7) eller programknapper i IR-modus
- Ⓔ **[All On]**-/ **[All Off]**-knapp: trykk 1 gang = slå alt på eller av Z-Wave-enheter i enhetsdatabasen
- Ⓕ **[Assoc]**-knapp
- Ⓖ **[Conf]**-knapp: trykk 3 ganger = programmeringsmodus aktivert for radiokonfigurasjonsverktøy
- Ⓗ **[Shift]**-tast
 - Trykk 1 gang + annen knapp samtidig: aktiverer den andre knappens delfunksjon
 - Trykk 1 gang og hold inne (3 sek): aktiverer permanent delfunksjonene for alle knappene. Trykk 1 gang til: delfunksjon deaktivert

CONNECT-radiosystemet

CONNECT-radiosystemet er et intelligent og fleksibelt radionettverk, der de enkelte enhetene ikke bare sender ut og mottar enveissignaler, men faktisk kommuniserer med hverandre. Systemet bruker funksjoner som ruting og alternative radiooverføringsveier (f.eks. ved midlertidige forstyrrelser).

Spesifikk adressering av radiokommandoer til de enkelte enhetene gjør det også mulig å bruke flere radiosystemer ved siden av hverandre.

Disse funksjonene gjør CONNECT-radiosystemet svært sikkert, stabilt og fleksibelt.



Hver Z-Wave-kompatible enhet kan legges til i et Z-Wave-system og dermed også fungere som ruter, hvis ruting av kommandoer er støttet. Konfigurering av et Z-Wave-system er forklart i beskrivelsen av enheter med systemadministrasjon (f.eks. CONNECT-radiotrykknapp). Noen funksjoner er kun mulige for enheter som er compatible med CONNECT-radiosystemet.

Konfigurere et CONNECT-radiosystem

For å styre funksjoner i huset via radiosignaler (f.eks. slå lys av og på eller åpne og lukke rullegardiner) må du først sette opp et CONNECT-radiosystem og deretter programmere og konfigurere de forskjellige enhetene.

Fjernkontrollen har en rekke enkle og praktiske måter å gjøre dette på.

Forutsetninger

- Alle mottakere må være installert og tilkoblet der de skal bli stående.
- Koble tilsvarende utstyr til mottakerne (noen mottakere bruker de tilkoblede enhetene til å bekrefte kommandoer under programmering/konfigurering).
- Du må kunne stille enhetene til programmeringsmodus.

Aktivere programmeringsmodus på radiomottakeren



Med CONNECT-enheter aktiveres programmeringsmodusen slik: Trykk på knappeflaten/programmeringsknappen eller sensorflaten (avhengig av enheten) 3 ganger raskt (innen 1,5 sek). Du finner mer informasjon i beskrivelsen av CONNECT-radiosystemet.

Merknader om konfigurasjon med fjernkontrollen



Første radiomottaker på første tallknapp, andre radiomottaker på andre knapp osv. Noter ned tilordningen til tallknappene, slik at du ikke ved et uhell sletter en knapp eller tilordner den til flere enn én mottaker.

Legge til radiomottakere i CONNECT-radiosystemet

Før du kan betjene en radiomottaker med fjernkontrollen, må du integrere mottakeren i radiosystemet.

- ① Installer og koble til radiomottakerne som du vil konfigurere for fjernkontrollen.
- ② Trykk på **[Z]**-knappen:
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ③ Trykk på **[Add]**-knappen.
- ④ Trykk på **[Device]**-knappen:
 - Status-LED-en blinker sakte oransje.
- ⑤ Aktiver programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger): fjernkontrollen oppretter forbindelsen til mottakeren automatisk.
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger raskt, og lyser deretter oransje: forbindelsen er opprettet.

Knappepar på fjernkontrollen

Tilordne et knappepar til radiomottakeren

Dette avsnittet beskriver hvordan du tilordner et knappepar til av/på-funksjonen for en radiomottaker.

- ① Kontroller om mottakeren er integrert i radiosystemet (se "Legge til radiomottakere i CONNECT-radiosystemet").
- ② Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ③ Trykk på **[Add]**-knappen.
- ④ Trykk på **[Group]**-knappen.
- ⑤ Trykk på **[On]**-knappen (tallknapp 1, 2, 3, 7, 8 og 9).
 - Status-LED-en blinker sakte oransje: knappepar er valgt.
- ⑥ Aktiver programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger): fjernkontrollen oppretter forbindelsen til mottakeren automatisk.
- ⑦ Gjenta trinn 1 til 5 for alle ønskede radiomottakere.

Drift	Funksjon
Trykk på [On] -knappen	Slå på eller stoppe rullegardin
Hold inne [On] -knappen	Øke lysstyrke eller heve rullegardin
Trykk på [Off] -knappen	Slå av eller stoppe rullegardin
Hold inne [Off] -knappen	Dimme lys eller senke rullegardin



Opptil 12 mottakere kan programmeres per knappepar. Hvis du ønsker å aktivere knappepar 7–12, må du først alltid trykke og holde **[Shift]**-knappen (f.eks. **[Shift] + 1/4 = 7**) siden dette aktiverer den respektive delfunksjonen for hver knapp.



Aktivere ytterligere radiomottakerkanaler (f.eks. 2-veis bryteraktuator): Følg trinn ① til ④.

Trykk deretter på tallknapp **2** for kanal "2" på mottakeren, og bekreft med **[OK]**-knappen. Fortsett så med trinn ⑤.

Tilordne et scenario til et knappepar og konfigurere det



Et scenario stiller flere radiomottakere til en forhåndsdefinert status med ett enkelt knappetrykk (f.eks. stille et antall lamper til forskjellige lysstyrker).

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du konfigurerer et scenario på fjernkontrollen.

- ① Kontroller om mottakeren er integrert i radiosystemet (se "Legge til radiomottakere i CONNECT-radiosystemet").
- ② Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ③ Trykk på **[Add]**-knappen.
- ④ Trykk på **[Scene]**-knappen.
- ⑤ Trykk på **[On]**-knappen (tallknapp 1, 2, 3, 7, 8 og 9).
 - Status-LED-en blinker sakte oransje: knappepar er valgt.
- ⑥ Aktiver programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger): fjernkontrollen oppretter forbindelsen til mottakeren automatisk.
- ⑦ Gjenta trinn 1 til 5 for alle ønskede radiomottakere.
- ⑧ Still alle radiomottakere til ønskede scenarioverdier.
- ⑨ Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ⑩ Hold inne **[On]**-knappen i 2 sek.
 - Status-LED-en lyser rødt: Verdiene ble ikke lagret for alle mottakere.
 - Status-LED-en lyser grønt: Verdiene ble lagret, og scenariet er konfigurert.



Radiomottakerne betjenes nå slik: Trykk på **[Z]**-knappen og trykk deretter på **1** = Hent scenario (hent lagrede verdier), eller trykk på **4** = Off (slå av alle mottakere).



Opptil 12 mottakere kan programmeres per knappepar. Hvis du ønsker å aktivere knappepar 7–12, må du først alltid trykke og holde **[Shift]**-knappen (f.eks. **[Shift] + 1/4 = 7**) siden dette aktiverer den respektive delfunksjonen for hver knapp.



Aktivere ytterligere radiomottakerkanaler (f.eks. 2-veis bryteraktuator): Følg trinn ① til ④.
Trykk deretter på tallknapp **2** for kanal "2" på mottakeren, og bekreft med **[OK]**-knappen. Aktiver så programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger). Forbindelsen opprettes automatisk.

Tilbakestille knappepar

Trinnene nedenfor forklarer hvordan du sletter alle forbindelser for et knappepar (dvs. tilbakestille knappepar til fabrikkinnstillinger).

- ① Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ② Trykk på **[Delete]**-knappen.
- ③ Trykk på **[Group]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker oransje.
- ④ Trykk på **[On]**-knappen (tallknapp 1, 2, 3, 7, 8 og 9).
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang raskt, og lyser deretter oransje: knappeparet ble tilbakestilt.

Slette radiomottakere fra CONNECT-radiosystemet

Slett alltid radiomottakere via fjernkontrollen som beskrevet nedenfor.



Lokal sletting på radiomottakeren (trykk 3 ganger + hold inne) kan føre til funksjonsfeil fordi mottakeren fremdeles er registrert på fjernkontrollen.

- ① Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ② Trykk på **[Delete]**-knappen.
- ③ Trykk på **[Device]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker oransje.
- ④ Trykk på **[On]**-knappen:
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang raskt, og lyser deretter oransje: radiomottakeren ble slettet.

Tilbakestille CONNECT-innstillingene til fabrikkinnstillingene

Denne funksjonen sletter alle CONNECT-innstillinger på fjernkontrollen, dvs. at de tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

- ① Trykk på **[Z]**-knappen.
- ② Trykk og hold inne **[Conf]**- og **[Remove]**-knappen i minst 3 sek: status-LED-en blinker oransje.
- ③ Tast inn den 4-sifrede koden **8761**:
 - LED-en blinker raskt oransje før den slukkes: CONNECT-innstillingene er tilbakestilt.

EASY-verktøy

Du eller elektrikeren kan også konfigurere fjernkontrollen med andre konfigurasjonsverktøy (f.eks. PC-programvaren "CONNECT Radio Configurator").

- ① Trykk på **[Z]**-knappen 3 ganger.
 - Status-LED-en blinker oransje: programmeringsmodus er aktivert.

Avanserte funksjoner for erfarne brukere

Slette forbindelsen mellom en radiomottaker og et knappepar

Dette avsnittet forklarer hvordan du fjerner tilordningen for et knappepar. Dette kan være viktig hvis du for eksempel vil lagre forskjellige radiomottakere på en tallknapp som allerede er tilordnet.

- ① Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ② Trykk på **[Remove]**-knappen.
- ③ Trykk på **[Group]**-knappen.
- ④ Trykk på **[On]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker oransje.
- ⑤ Aktiver programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger).

Fjernkontrollen oppretter forbindelsen til mottakeren automatisk.

 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang raskt, og lyser deretter oransje: forbindelsen er slettet.



Aktivere ytterligere radiomottakerkanaler (f.eks. 2-veis bryteraktuator):

Følg trinn ① til ④.


Trykk deretter på tallknapp **2** for kanal "2" på mottakeren, og bekreft med **[OK]**-knappen. Aktiver så programmeringsmodusen på radiomottakeren (trykk 3 ganger). Forbindelsen opprettes automatisk.

Koble en radiotrykknapp til en radiomottaker via fjernkontrollen

Dette avsnittet beskriver hvordan du kobler en radiotrykknapp til en radiomottaker via fjernkontrollen.

- ① Trykk på **[Z]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ② Trykk på **[Add]**-knappen.
- ③ Trykk på **[Device]**-knappen.
 - Status-LED-en lyser oransje: Z-Wave-modus er aktivert.
- ④ Trykk på **[Assoc]**-knappen.
- ⑤ Tallknapp 1 = venstre vippebryter for radiotrykknappen (eller 3 = høyre vippebryter)
- ⑥ Aktiver programmeringsmodus på radiomottakeren.
- ⑦ Aktiver programmeringsmodus på radiotrykknappen.

Display- og betjeningselementer for AV-enheter



- Ⓐ **[On/Off]**-knapp: trykk 1 gang = slå tilkoblede AV-enheter av og på
- Ⓑ **Status-LED** (grønn = OK / rød = feil)
- Ⓒ **[Shift]**-tast
 - Trykk 1 gang + annen knapp samtidig: aktiverer den andre knappens delfunksjon
 - Trykk 1 gang og hold inne (3 sek): aktiverer permanent delfunksjonene for alle knappene. Trykk en gang til på knappen for å deaktivere delfunksjonene.
- Ⓓ **[Macro]**-knapp: trykk 1 gang = makrofunksjon aktivert (se s. 18)
[SHIFT] + [Macro]: bredskjermvisning for TV
- Ⓔ **[VCR]**-knapp: trykk 1 gang = videoopptakermodus
- Ⓕ **[Navigation]**-knapper for navigering på menyer
[OK]-knapp: bekrefter valget
- Ⓖ **[AUX]**-knapp: trykk 1 gang = aktiverer en annen multimedieenhet (f.eks. videokamera, MP3-spiller, iPod)
- Ⓗ **[Channel]**-knapper: + = neste kanal / - = forrige kanal
- Ⓘ **[Mute]**-knapp for TV, satellittboks, DVD, videoopptaker, AUX-enhet
- Ⓙ **[Fast forward]**-knapp for DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: lukk menyen
- Ⓚ **[SHIFT]**-knapp for DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: åpner den elektroniske TV-programguiden
- Ⓛ **[Record]**-knapp for innspilling på DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Record]: gå tilbake til forrige kanal
- Ⓜ **[Pause]**-knapp for DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE].
- Ⓝ **[Numeric]**-knapper: direktevalg av kanaler (0–9)
- Ⓞ **[ENTER]**-knapp:
- Ⓟ Videotekstknapper (rød, grønn, gul, blå)
- Ⓠ **[DASH]**-knapp: bytter mellom valg av en- eller tosifrede kanaler
- Ⓡ **[Stop]**-knapp for DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: vis kanalinformasjon på skjermen
- Ⓢ **[Rewind]**-knapp for DVD, videoopptaker, AUX-enhet
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: åpne eller lukk menyen for den aktuelle AV-enheten
- Ⓣ **[Volume]**-knapper: + = høyere volum / - = lavere volum
- Ⓤ **[DVD]**-knapp: trykk 1 gang = DVD-modus
- Ⓥ **[TV]**-knapp: trykk 1 gang = TV-modus
- Ⓦ **[AUDIO]**-knapp: trykk 1 gang = lydenhet (f.eks. CD-spiller, platespiller, tuner) aktivert
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: medieserver for satellittboks
- Ⓧ **[INPUT]**-knapp: trykk 1 gang = velg inngangskilde
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: teksting på skjermen

Konfigurere og betjene AV-enheter

Programmere en AV-enhet på fjernkontrollen

- i** Fjernkontrollen kan programmeres med opptil 4 IR-baserte AV-enheter. Vær oppmerksom på dette når du skal programmere KNX-enheter med IR-mottakere på fjernkontrollen, siden kun **[AUX]**-, **[TV]**-, **[DVD]**- eller **[STB]**-knappen er tilgjengelig.
- ① Velg den 4-sifrede koden som tilsvarer IR-enheten som skal programmeres inn (f.eks. TV) fra den medfølgende håndboken med IR-koder.
 - ② Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
 - ③ Trykk og hold inne knappene **[CH +]** og **[VOL -]** samtidig i minst 3 sek:
 - Status-LED-en lyser grønt.
 - ④ Bruk tallknappene **0–9** til å taste inn den aktuelle koden:
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger raskt før den slukkes: kode godkjent.
 - Status-LED-en blinker rødt 6 ganger før den slukkes: feil kode angitt.

i Når koden er godkjent, skal du slå på den innprogrammerte enheten og trykke på funksjonstastene på fjernkontrollen. Hvis enheten kan betjenes med riktig med fjernkontrollen, har du angitt korrekt kode.

i Noen produsenter står oppført med flere 4-sifrede koder. Prøv om nødvendig hver av disse kodene, én etter én, for å programmere enheten i fjernkontrollen. Hvis den valgte enheten ikke reagerer etter flere forsøk (eller ikke reagerer på alle tastetrykk), finnes det ikke en passende kode for enheten. Du kan da programmere denne enheten i fjernkontrollen ved hjelp av innlæringsfunksjonen.

Programmere en Merten-enhet med IR-funksjoner i fjernkontrollen

i Med en KNX-enhet kan IR-området angis i ETS. Du må derfor alltid først kontrollere hvilket område som er aktivert.

IR-område	1	2	3	4	5
Kode	0008	0018	0028	0038	0048

Velge en AV-enhet via et biblioteksøk

Hvis du ikke finner riktig kode for AV-enheten, kan du søke i det interne biblioteket på fjernkontrollen.

- ① Slå på enheten manuelt (f.eks. TV).
- ② Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ③ Trykk og hold inne knappene **[CH +]** og **[VOL -]** samtidig i minst 3 sek: status-LED-en lyser grønt.
- ④ Bruk tallknappene **0–9** til å taste inn den såkalte "magiske koden" i henhold til følgende tabell:
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger raskt før den slukkes.
- ⑤ Gjenta trinn ②.
- ⑥ Trykk og hold inne knappene **[CH +]** og **[VOL -]** samtidig i minst 3 sek:
 - Status-LED-en lyser grønt, og fjernkontrollen begynner å søke.
- ⑦ Pek fjernkontrollen mot AV-enheten og trykk sakte og gjentatte ganger på **[On/Off]**-knappen til enheten slås av.
- ⑧ Når dette skjer, trykker du umiddelbart på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
 - Status-LED-en slukker: koden er lagret.

Velge en enhet fra det interne biblioteket	Magisk kode
TV	0001
Videoopptaker	0002
Satellittboks/DVB-T-mottaker	0003
Kameraanlegg	0004
DVD-spiller	0005



Gjenta ganske enkelt disse trinnene for alle AV-enheter. Kontroller at du har valgt riktig "magisk kode" fra tabellen.



Hvis av/på-funksjonen på AV-enheten ikke virker via IR, skal du følge trinn ① til ⑥ og deretter gjøre ett av følgende:

- Trykk på **[On/Off]**-knappen og tallknapp 1, eller
- Trykk på **[On/Off]**-knappen og **[Play]**-knappen

Programmere IR-kommandoer i fjernkontrollen

Fjernkontrollen er utstyrt med en innlæringsfunksjon. Med denne kan du "lære" fjernkontrollen opptil 300 forskjellige funksjoner fra den opprinnelige IR-fjernkontrollen for enhver enhet.

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne knappene **[CH +]** og **[VOL -]** samtidig i minst 3 sek.
 - Status-LED-en lyser grønt.
- ③ Tast inn den 4-sifrede koden **0000**.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang, og lyser deretter grønt: læremodus er aktivert.
- ④ Legg begge fjernkontrollene med fronten mot hverandre på et flatt underlag (avstand: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Trykk 1 gang på knappen som skal programmeres på fjernkontrollen (f.eks. **[CH +]**).
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang, og lyser deretter grønt.
- ⑥ På den opprinnelige fjernkontrollen trykker og holder du inne tasten som tilsvarer funksjonen som skal læres (**[CH+]**).
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger, og lyser deretter grønt: kommandoen er innlært, og du kan slippe opp tasten på den opprinnelige fjernkontrollen.
 - Status-LED-en blinker rødt 6 ganger før den slukkes: feil under programmering. Innrett de to fjernkontrollene på nytt og gjenta trinn ⑤ og ⑥.
- ⑦ Når du har programmert en kommando, gjentar du trinn ⑤ og ⑥ for alle kommandoer som skal læres.



Hvis du ikke trykker på en knapp innen 8 sek i trinn ⑤, blinker status-LED-en rødt 6 ganger, og læremodusen avsluttes automatisk.



Kun én kommando kan tilordnes hver enkelt knapp. Hvis du tilordner en ny kommando til en knapp som allerede er programmert, overskrives den forrige kommandoen.



Hvis status-LED-en blinker grønt 6 ganger etter hverandre under signaloverføring, betyr det at maksimumsantallet på 100 lagrede kommandoer er overskredet. Trykk da igjen på enhetsknappen (f.eks. TV) for å gå tilbake til normal drift.



De unike enhetsknappene (f.eks. TV, DVD, AUX osv.) og **[Shift]**-knappen kan ikke brukes til programmering av kommandoer.

Betjene AV-enheter via fjernkontrollen

Når du har konfigurert fjernkontrollen for AV-enheten din, fungerer fjernkontrollen på lignende vis som den opprinnelige fjernkontrollen for enheten.

- ① Pek fjernkontrollen mot enheten og trykk på tilsvarende enhetsknappen (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Utfør ønsket kommando med den tilsvarende knappen (f.eks. "neste kanal" med **[CH +]**-knappen).
- ③ Status-LED-en lyser grønt i et kort øyeblikk: kommandoen er sendt.

Direktestyring av kanal eller volum

Med "direktestyring av kanal eller volum" kan du gå direkte til neste/forrige kanal eller øke/redusere volumet på en IR-basert AV-enhet (f.eks. satellittboks) til tross for at fjernkontrollen for tiden er i en annen enhetsmodus (f.eks. TV).

Aktivere direktestyring av kanal

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[CH +]**-knappen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[CH +]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang: hvert påfølgende trykk på **[CH +]**-knappen i TV-modus utføres i DVD-modus.



Når du har aktivert direktestyring og deretter trykker på **[CH +]**-knappen, vil fjernkontrollen fungerer som om du trykker på **[CH +]**-knappen i DVD-modus.

Deaktivere direktestyring av kanal

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[CH -]**-knappen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[CH -]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger: direktestyring av kanal er deaktivert.

Aktivere direktestyring av volum

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[VOL +]**-knappen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[VOL +]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang: hvert påfølgende trykk på **[VOL +]**-knappen i TV-modus utføres i DVD-modus.



Når du har aktivert direktestyring og deretter trykker på **[VOL +]**-knappen, vil fjernkontrollen fungerer som om du trykker på **[VOL +]**-knappen i DVD-modus.

Deaktivere direktestyring av volum

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[VOL -]**-knappen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[VOL -]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 2 ganger: direktestyring av volum er deaktivert.

Makrofunksjonen

Med makrofunksjonen kan du slå 2 AV-enheter av og på samtidig med fjernkontrollen.

Aktivere makrofunksjonen

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[On/Off]**-knappen på fjernkontrollen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[On/Off]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang: funksjonen er aktivert.

Deaktivere makrofunksjonen

- ① Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. TV) på fjernkontrollen.
- ② Trykk og hold inne **[On/Off]**-knappen på fjernkontrollen.
- ③ Trykk på ønsket enhetsknapp (f.eks. DVD) på fjernkontrollen.
- ④ Slipp **[On/Off]**-knappen.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang: funksjonen er deaktivert.

Avansert betjening av AV-enheter

Ved å trykke på **[Shift]**-knappen får du tilgang til delfunksjonene på enkelte knapper.

- ① Trykk på **[Shift]**-knappen.
- ② Trykk på en annen knapp: delfunksjonen på den andre knappen aktiveres.
 - Etter en enkelt aktivert av delfunksjonen går knappen tilbake til normalt funksjonsnivå.



Hvis du holder **[Shift]**-knappen inne i over 3 sek, aktiveres delfunksjonsnivået permanent for alle knappene. Trykk på **[Shift]**-knappen igjen for å deaktivere dette.

Tilbakestille fjernkontrollen (fabrikkgjennoppretting)

- ① Trykk og hold inne knappene **[CH +]** og **[VOL -]** samtidig i minst 3 sek.
 - Status-LED-en blinker grønt 1 gang, og lyser deretter grønt.
- ② Tast inn den 4-sifrede koden **9999**.
 - Status-LED-en slukkes, og fjernkontrollen er igjen konfigurert med fabrikkinnstillingene.

Feil

Feil ved betjening av enheter i CONNECT-radiosystemet.

Feil	Årsak/løsning
Radiotrykknappen/ mottakeren kan ikke programmeres	<ul style="list-style-type: none">– Er batteriene satt inn? -> Sett inn batteriene– Er batteriene tomme? -> Skift ut batteriene– Er mottakeren i læremodus? -> Aktiver læremodus på mottakeren


Feil ved betjening av IR-enheter

Feil	Årsak/løsning
Enheden du ønsker å betjene, reagerer ikke når en knapp trykkes.	<ul style="list-style-type: none">– Pek fjernkontrollen mot enheten. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og enheten.– Er den valgte funksjonen tilgjengelig på enheten?– Kontroller batteriene og skift ut ved behov.
Enheden du vil betjene, reagerer ikke slik den skal når du trykker på en knapp.	<ul style="list-style-type: none">– Brukte du riktig kode da du konfigurerte fjernkontrollen for enheten? -> Konfigurer fjernkontrollen på nytt for enheten.– Kontroller batteriene og skift ut ved behov.
Videotekst-knappene fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">– Er TV-en utstyrt med videotekst? Hvis JA: -> Konfigurer fjernkontrollen på nytt for enheten.– Kontroller batteriene og skift ut ved behov.
Det kan ikke legges til flere funksjoner for den valgte enheden.	<ul style="list-style-type: none">– Minnet på fjernkontrollen er fullt. -> Gjenopprett alle originalfunksjonene på fjernkontrollen for å gi plass i minnet. Se også avsnittet "Tilbakestill fjernkontrollen" på side 15. Dette sletter også alle brukerinnstillinger.
Kun fire enheter kan velges under konfigurasjon.	<ul style="list-style-type: none">– Maksimalt antall enheter (4) er allerede definert på fjernkontrollen. Flere enhetstyper kan ikke velges.

Skifte batterier



Alle brukerinnstillinger beholdes når batteriene skiftes ut.



Sørg for korrekt avfallshåndtering av brukte batterier i henhold til gjeldende forskrifter (se også avsnittet "Avfallshåndtering"). Batterier skal ikke kastes i det normale husholdningsavfallet.

Tekniske data

Radionettverk

Radiofrekvens:	868,42 MHz
Radioprotokoll:	Z-Wave
CONNECT-enhetstype:	Kontroller
Bruksområder:	Sender

Rekkevidde

Fri sikt:	opptil ca. 100 m
Bygning:	opptil ca. 30 m (avhengig av byggematerialer og installasjonstype)

IR

IR-frekvens:	opptil 455 kHz
IR-kommandoer:	opptil 100 kommandoer

Omgivelsestemperatur

Drift:	0–40 °C
Maks. fuktighet:	ca. 85 %, ikke-kondenserende

Enhet

Mål (H x B x D):	15 x 45 x 218,8 mm
Vekt (uten batterier):	100 g
Batteri:	3 stk. 1,5 V (type: AAA, IEC R03X3)

Merknader for erfarne brukere

Informasjon til erfarne brukere som ønsker å bruke fjernkontrollen med Z-Wave-kompatible enheter fra andre produsenter:

Type Z-Wave-enhet	Kontroller
Læremodus (for integrering i Z-Wave-systemer fra andre produsenter)	Trykk og hold inne [Z] -knappen + trykk på [Conf] -knappen 3 ganger: status-LED-en blinker oransje og lyser deretter grønt

Send "nodeinforamme"

Knappepar 1–6	Tilordningsgruppe 1–6 Parameternr. 1–6
[Shift] + knappepar 1–6	Tilordningsgruppe 7–12 Parameternr. 7–12

Funksjonsliste

Av/på	1
Scenario	2

Parameterverdi

Z-Wave-betegnelse

Inklusjon	Lære/programmere (sender nodeinforamme)
Eksklusjon	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger; fullfør programmering
Primær	Enhet med systemadministrasjon

CONNECT-begrep

Avfallshåndtering

Enheten er utviklet og fabrikkert med høykvalitetsmaterialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dersom dette symbolet (utkrysset søppelspann) er på enheten, betyr det at enheten er underlagt det europeiske direktivet 2002/96/EF.

Gjør deg kjent med bestemmelsene som gjelder for separat innsamling av brukte elektriske og elektroniske enheter i ditt land.

Følg gjeldende bestemmelser i ditt land og kast ikke brukte enheter i det normale husholdningsavfallet. Riktig avfallshåndtering av brukte enheter beskytter miljø og mennesker fra mulige negative

innvirkninger.

Kaukosäätimeen tutustuminen	137
Aluksi	137
Toimituksen sisältö	137
CONNECT-radiojärjestelmän näyttö ja käyttölaitteet	138
CONNECT-radiojärjestelmä	140
CONNECT-radiojärjestelmän konfiguraatio	140
Edellytykset	140
Radiovastaanotinten lisääminen	
CONNECT-radiojärjestelmään	141
Kaukosäätimen näppäinparit	141
Näppäinparin määrittäminen radiovastaanottimelle	141
Tilanteiden määrittäminen näppäinpariin ja asetusten tekeminen.	142
Näppäinparien palauttaminen alkutilaan.	143
Radiovastaanotinten poistaminen CONNECT-radiojärjestelmästä...	143
CONNECT-tehdasasetusten palauttaminen.	143
EASY Tool	143
Lisätoiminnot kokeneille käyttäjille	144
Yhteyden poistaminen radiovastaanottimen ja näppäinparin väliltä.	144
Radiopainikkeen yhdistäminen radiovastaanottoon kaukosäätimen avulla.	144
AV-laitteiden näyttö ja käyttölaitteet	146
AV-laitteiden asetukset ja käyttö	148
AV-laitteen opettaminen kaukosäätimelle	148
IR-toiminnolla varustetun Merten-laitteen opettaminen kaukosäätimelle	148
AV-laitteen valitseminen luettelohaun avulla	149
IR-komentojen opettaminen kaukosäätimelle	150
AV-laitteiden käyttö kaukosäätimellä	150
Suora kanavanvalinta ja äänen voimakkuuden suorasäätö	151
Macro power -toiminto	152
AV-laitteiden lisätoiminnot	152
Kaukosäätimen tehdasasetusten palauttaminen	152
Viat	153
Viat käytettäessä CONNECT-radiojärjestelmän laitteita.	153
Infrapunalaiteiden käyttövirheet	153

<i>Paristojen vaihtaminen</i>	154
<i>Tekniset tiedot</i>	154
<i>Tietoa kokeneille käyttäjille</i>	155
<i>Hävittäminen</i>	155

Kaukosäätimeen tutustuminen


Yleiskäyttöinen CONNECT-radiokaukosäädin (jäljempänä **kaukosäädin**) on radio- ja infrapunakaukosäädin, jolla voidaan kauko-ohjata seuraavia laitteita:

- CONNECT-radiojärjestelmän laitteet (kuten radion tunnistinpinta, radiopistokeadapterit, tilanteet, ryhmät jne.)
- Infrapunavastaanottimella varustetut laitteet (kuten TELE-tunnistinpinta, kaihtimien painikkeet jne.)
- Enintään neljä erilaista IR AV -laitetta (kuten TV, DVD jne.)


Aluksi

- ① Tarkasta, että toimitettu pakkaus sisältää kaikki osat (katso kappaletta "Toimituksen sisältö").
- ② Lue ensin käyttöohje tutustuaksesi kaukosäätimeen.
- ③ Aseta mukana toimitetut paristot kaukosäätimeen (katso kappaletta "Paristojen vaihto").
- ④ Opeta radio tai infrapunavastaanottimet kaukosäätimelle.

Toimituksen sisältö



- ① 1 x yleiskäyttöinen CONNECT-radiokaukosäädin
- ② 3x paristot (tyyppi: AAA / 1,5 V)
- ③ Käyttöohjeet



- Ⓐ Tilan LED-valo
 - Vihreä: OK
 - Punainen: Virhe
 - Oranssi: Z-Wave-tila
- Ⓑ **[Z]**-näppäin: paina 1x = Z-Wave-tila aktivoitu
- Ⓒ Konfigurointinäppäimet
 - **[Add]**-näppäin laitteen lisäämistä varten
 - **[Remove]**-näppäin laitteen siirtämistä varten
 - **[Delete]**-näppäin laitteen poistamista varten
 - **[Device]**-näppäintä voidaan käyttää vain yhdessä näppäinten [Lisää] ja [Poista] kanssa
 - **[Group]**-näppäintä voidaan käyttää vain yhdessä näppäinten [Add], [Remove] ja [Delete] kanssa
 - **[Scene]**-näppäintä voidaan käyttää vain yhdessä näppäinten [Add], [Remove] ja [Delete] kanssa

Esimerkkejä:

- Laitteen lisääminen: **[Z] + [Add] + [Device]**
- Laitteen poistaminen: **[Z] + [Delete] + [Device]**
- Kohtauksen asetus: **[Z] + [Add] + [Scene]**
- Ⓓ Numeronäppäimistö
 - **On/Off**: eri Z-Wave-ryhmien ja -kohtausten ohjaukseen
 - 1 - 6: näppäinparin numero (esim. näppäin 1/4 = näppäinpari 1 **tai** **[Shift] + 1/4** = näppäinpari 7) tai ohjelmanäppäimet IR-tilassa
- Ⓔ **[All On]/[All Off]**-näppäin: paina 1x = kytkee päälle tai pois kaikki Z-Wave-laitteet laitetietokannassa
- Ⓕ **[Assoc]**-näppäin
- Ⓖ **[Conf]**-näppäin: paina 3 kertaa = radiokonfiguraatiotyökalun opetustila on aktivoitu
- Ⓗ **[Shift]**-näppäin
 - Paina 1x + uutta näppäintä yhtäaikaaisesti: aktivoi näppäimen alitoiminnon.
 - Paina pitkään 1x (3 s): aktivoi pysyvästi kaikkien näppäinten alitoiminnot. Paina uudestaan 1x: alitoiminto poistettu käytöstä.

CONNECT-radiojärjestelmä

CONNECT-radiojärjestelmä on älykäs ja joustava radioverkko, jossa yksittäiset laitteet lähettävät ja vastaanottavat yksisuuntaisia signaaleja ja viestivät keskenään. Järjestelmä käyttää toimintoja kuten reititystä ja vaihtoehtoisia radiolähetysten siirtoteitä (esim. tilapäisten häiriöiden tapauksessa).

Useat radiojärjestelmät voivat toimia rinnakkain radiokomentojen laitekohtaisen osoituksen avulla.

Nämä eri toiminnot tekevät CONNECT-radiojärjestelmästä erittäin luotettavan, häirintäsuojatun ja joustavan.



Jokainen Z-Wave-yhteensopiva laite voidaan lisätä Z-Wave-järjestelmään, jolloin laite toimii myös reitittimenä edellyttäen, että komennon edelleenlähetyks on tuettu. Z-Wave-järjestelmän konfiguraatio on kuvattu järjestelmänvalvontatoiminnolla varustettujen laitteiden kuvauksessa (esim. CONNECT-radiopainike). Eräät toiminnot voidaan suorittaa vain laitteilla, jotka ovat yhteensopivia CONNECT-radiojärjestelmän kanssa.

CONNECT-radiojärjestelmän konfiguraatio

Voit ohjata rakennustoimintoja radiolla (esim. kytkeä valoja päälle ja pois päältä ja avata ja sulkea rullaverhoja) suorittamalla ensin CONNECT-radiojärjestelmän asetukset ja opettamalla ja konfiguroimalla sitten eri laitteet.

Kaukosäädin tarjoaa tähän useita helppoja ja käteviä mahdollisuuksia.

Edellytykset

- Kaikkien vastaanottimien on oltava asennettuina ja kytkettyinä lopullisiin asennuspaikkoihinsa.
- Kytke vastaava sähkölaite vastaanottiin (jotkin vastaanottimet käyttävät kytkettyjä laitteita vahvistamaan komentoja opetustilan/konfiguraation aikana).
- Laitteet on kyettävä asettamaan opetustilaan.

Radiovastaanottimen opetustilan aktivointi



Opetustila aktivoidaan CONNECT-laitteista seuraavasti: Paina näppäinpintaa/ohjelmointipainiketta tai tunnistinpintaa (laitteesta riippuen) nopeasti kolme kertaa (1,5 s sisällä). Lisätietoja löydät ohjeista "CONNECT-radiojärjestelmä".

Kaukosäätimellä suoritettavaan konfiguraatioon liittyvää tietoa



Ensimmäinen radiovastaanotin ensimmäiselle numeropainikkeelle, toinen radiovastaanotin toiselle painikkeelle jne. Kirjaa numeropainikkeiden määrittäminen ylös, jotta et vahingossa poista painiketta tai määritä sitä useammalle kuin yhdelle vastaanottimelle.

Radiovastaanotinten lisääminen CONNECT-radiojärjestelmään

Radiovastaanottimen käyttö kaukosäätimellä edellyttää, että vastaanotin on ensin integroitu radiojärjestelmään.

- ① Asenna ja kytke kaukosäätimeen asetettavat radiovastaanottimet.
- ② Paina **[Z]**-näppäintä:
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ③ Paina **[Add]**-painiketta.
- ④ Paina **[Device]**-painiketta:
 - Tilan LED-valo vilkkuu hitaasti oranssina.
- ⑤ Aktivoi radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa):
kaukosäädin muodostaa yhteyden vastaanottimeen automaattisesti.
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 2x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti oranssina: yhteyden muodostaminen onnistui.

Kaukosäätimen näppäinparit

Näppäinparin määrittäminen radiovastaanottimelle

Seuraavassa kappaleessa kuvataan, miten radiovastaanottimen Päälle/ Pois-toiminnoille määritetään näppäinpari.

- ① Tarkasta, sisältyykö vastaanotin radiojärjestelmään (katso kappaletta "Radiovastaanotinten lisääminen CONNECT-radiojärjestelmään").
- ② Paina **[Z]**-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ③ Paina **[Add]**-painiketta.
- ④ Paina **[Group]**-painiketta.
- ⑤ Paina **[On]**-painiketta (numeronäppäimet 1, 2, 3, 7, 8 ja 9).
 - Tilan LED-valo vilkkuu hitaasti oranssina: näppäinpari valittu.
- ⑥ Aktivoi radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa):
kaukosäädin muodostaa yhteyden vastaanottimeen automaattisesti.
- ⑦ Toista kohdat 1 - 5 kaikkien haluamiesi radiovastaanotinten osalta.

Käyttö	Toiminto
Paina [On] -painiketta.	Kytke päälle tai pysäytä rullaverho.
Pidä [On] -painiketta painettuna.	Himmennys kirkkaammaksi tai nosta rullaverhoa.
Paina [Off] -painiketta.	Kytke pois tai pysäytä rullaverho.
Pidä [Off] -painiketta painettuna.	Himmennys pimeämmäksi tai laske rullaverhoa.



Näppäinparia kohti voidaan opettaa enintään 12 vastaanotinta. Kun halutaan aktivoida näppäinparit 7-12, on aina ensin painettava **[Shift]**-näppäintä pitkään (esim. **[Shift]** + 1/4 = 7). Tämä aktivoi kunkin näppäimen alitoiminnon.



Ylimääräisten radiovastaanotinkanavien aktivointi (esim. kaksisuuntakytkimen toimilaite): noudata kohtia ① - ④. Paina sen jälkeen numeronäppäintä **2**, joka vastaa vastaanottimen kanavaa 2. Vahvista näppäimellä **[OK]**. Jatka sitten kohdasta ⑤.

Tilanteiden määrittäminen näppäinpariin ja asetusten tekeminen



Tilanne kytkee useita radiovastaanottimia ennalta määrättyihin tiloihin yhdellä painikkeen painalluksella (esim. useiden lampujen kytkeminen eri kirkkaustasoihin).

Seuraavissa kohdissa kuvataan, miten kaukosäätimeen asetetaan tietty tilanne.

- ① Tarkasta, sisältyykö vastaanotin radiojärjestelmään (katso kappaletta "Radiovastaanotinten lisääminen CONNECT-radiojärjestelmään").
- ② Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ③ Paina [**Add**]-painiketta.
- ④ Paina [**Scene**]-painiketta.
- ⑤ Paina [**On**]-painiketta (numeronäppäimet 1, 2, 3, 7, 8 ja 9).
 - Tilan LED-valo vilkkuu hitaasti oranssina: näppäinpari valittu.
- ⑥ Aktivoi radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa): kaukosäädin muodostaa yhteyden vastaanottimeen automaattisesti.
- ⑦ Toista kohdat 1 - 5 kaikkien haluamiesi radiovastaanotinten osalta.
- ⑧ Kaikki radiovastaanottimet asetetaan halutuille tilanearvoille.
- ⑨ Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ⑩ Pidä [**On**]-painiketta painettuna 2 s.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan punaisena: kaikkien vastaanotinten arvoja ei tallennettu.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä: Arvojen tallennus onnistui. Tilanne on nyt asetettu.



Radiovastaanottimia käytetään nyt seuraavasti: Paina [**Z**]-näppäintä. Paina sitten **1** = Kohtauksen haku (tallennettujen arvojen haku) tai paina **4** = POIS (= kytke kaikki vastaanottimet pois päältä).



Näppäinparia kohti voidaan opettaa enintään 12 vastaanotinta. Kun halutaan aktivoida näppäinparit 7-12, on aina ensin painettava [**Shift**]-näppäintä pitkään (esim. [**Shift**] + 1/4 = 7). Tämä aktivoi kunkin näppäimen alitoiminnon.



Ylimääräisten radiovastaanotinkanavien aktivointi (esim. kaksisuuntakytkimen toimilaite): noudata kohtia ① - ④. Sen jälkeen: Paina numeronäppäintä **2**, joka vastaa vastaanottimen kanavaa 2. Vahvasta näppäimellä [**OK**]. Aktivoi sitten radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa). Yhteys luodaan automaattisesti.

Näppäinparien palauttaminen alkutilaan

Seuraavassa kuvataan, miten näppäinparista poistetaan kaikki yhteydet (= näppäinparin tehdasasetusten palauttaminen).

- ① Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ② Paina [**Delete**]-painiketta.
- ③ Paina [**Group**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo vilkkuu oranssina.
- ④ Paina [**On**]-painiketta (numeronäppäimet 1, 2, 3, 7, 8 ja 9).
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti oranssina: näppäinparin poisto onnistui.

Radiovastaanotinten poistaminen CONNECT-radiojärjestelmästä

Poista radiovastaanottimet aina kaukosäätimellä alla olevien ohjeiden mukaan.



Paikallinen poistaminen radiovastaanotimesta (paina 3x + pidä painettuna) voi johtaa toimintahäiriöihin: vaikka itse vastaanotin olisikin poistettu, se on edelleen rekisteröity kaukosäätimen sisäiseen luetteloon.

- ① Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ② Paina [**Delete**]-painiketta.
- ③ Paina [**Device**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo vilkkuu oranssina.
- ④ Paina [**On**]-painiketta:
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti oranssina: radiovastaanotinten poisto onnistui.

CONNECT-tehdasasetusten palauttaminen

Tämä toiminto poistaa kaikki CONNECT-asetukset kaukosäätimestä eli palauttaa tehdasasetukset.

- ① Paina [**Z**]-painiketta.
- ② Pidä [**Conf**]- ja [**Remove**]-näppäimiä painettuina vähintään 3 s: tilan LED-valo vilkkuu oranssina.
- ③ Syötä nelinumeroinen koodi **8761**:
 - LED-valo vilkkuu ensin nopeasti oranssina ja sammuu sitten: CONNECT-asetukset on palautettu.

EASY Tool

Sinä tai sähköasentaja voitte konfiguroida kaukosäätimen myös muilla konfiguraatiotyökaluilla (esim. "CONNECT Radio Configurator" -ohjelmistolla).

- ① Paina [**Z**]-painiketta 3 kertaa.
 - Tilan LED-valo vilkkuu oranssina: opetustila on aktivoitu.

Lisätoiminnot kokeneille käyttäjille

Yhteyden poistaminen radiovastaanottimen ja näppäinparin väliltä

Seuraavassa osassa kuvataan, kuinka näppäinparin määrittys voidaan poistaa. Tämä voi olla tärkeää, jos haluat esimerkiksi tallentaa eri radiovastaanottimia jo määritettyyn numeropainikkeeseen.

- ① Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ② Paina [**Remove**]-painiketta.
- ③ Paina [**Group**]-painiketta.
- ④ Paina [**On**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo vilkkuu oranssina.
- ⑤ Aktivoi radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa).
Kaukosäädin muodostaa automaattisesti yhteyden vastaanottimeen:
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti oranssina: yhteyden poistaminen onnistui.



Ylimääräisten radiovastaanotinkanavien aktivointi (esim. kaksisuuntakytkimen toimilaite):


Noudata kohtia ① - ④.

Sen jälkeen: Paina numeronäppäintä **2**, joka vastaa vastaanottimen kanavaa 2. Vahvasta näppäimellä [**OK**]. Aktivoi sitten radiovastaanottimen opetustila (painamalla 3 kertaa).
Yhteys luodaan automaattisesti.

Radiopainikkeen yhdistäminen radiovastaanottimeen kaukosäätimen avulla

Seuraavassa kappaleessa kuvataan, miten radiopainike yhdistetään radiovastaanottimeen kaukosäätimen avulla.

- ① Paina [**Z**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ② Paina [**Add**]-painiketta.
- ③ Paina [**Device**]-painiketta.
 - Tilan LED-valo palaa yhtäjaksoisesti oranssina: Z-Wave-tila on aktivoitu.
- ④ Paina [**Assoc**]-näppäintä.
- ⑤ Numeronäppäin 1 = radiopainikkeen vasen keinukytkin (tai 3 = oikea keinukytkin)
- ⑥ Aktivoi radiovastaanottimen opetustila.
- ⑦ Aktivoi radiopainikkeen opetustila.



- Ⓐ **[On/Off]**-näppäin: paina 1x = kytkee liitetyt AV-laitteet päälle ja pois
- Ⓑ Tilan LED-valo (vihreä = OK / punainen = virhe)
- Ⓒ **[Shift]**-näppäin
 - Paina 1x + uutta näppäintä yhtäaikaaisesti: aktivoi näppäimen alitoiminnot
 - Paina pitkään 1x (3 s): aktivoi pysyvästi kaikkien näppäinten alitoiminnot. Kun näppäintä painetaan uudestaan, alitoiminnot poistuvat käytöstä.
- Ⓓ **[Macro]**-näppäin: paina 1x = Macro power -toiminto (ks. s. 18)
[SHIFT] + [Macro]: TV:n laajakuvanäyttö
- Ⓔ **[VCR]**-näppäin: paina 1x = VCR-tila
- Ⓕ **[Navigation]** Näppäimet vastaavassa valikossa liikkumiseen
[OK]-näppäin: vahvistaa valinnan
- Ⓖ **[AUX]**-näppäin: paina 1x = aktivoi toisen multimedialaitteen (esim. videokamera, MP3-soitin, iPod)
- Ⓗ **[Channel]**-näppäin: + = seuraava kanava / - = edellinen kanava
- Ⓘ **[Mute]**-näppäin (mykistys) TV-, SAT-, DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
- Ⓙ **[Fast forward]**-näppäin (haku eteen) DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Fast forward] = [EXIT]: poistu valikosta
- Ⓚ **[SHIFT]**-näppäin DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Start] = [GUIDE]: avaa elektronisen ohjelmaoppaan
- Ⓛ **[Record]**-näppäin (nauhoita) DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Record]: takaisin viimeiselle kanavalle
- Ⓜ **[Pause]**-näppäin (keskeytys) DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Pause] = [ACTIVE]:??
- Ⓝ **[Numero]**-painikkeet: kanavien (0-9) suora valinta
- Ⓞ **[ENTER]**-näppäin (syöttö):
- Ⓟ Teksti-tv:n näppäimet (punainen, vihreä, keltainen, sininen)
- Ⓠ **[DASH]**-näppäin (viiva): vaihtaa yksi- ja kaksinumeroisen kanavanvalinnan välillä
- Ⓡ **[Stop]**-näppäin DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Stop] = [Info]: näyttää kanavan tiedot näytöllä
- Ⓢ **[Rewind]**-näppäin (haku taakse) DVD-, VCR-, AUX-toiminnoille
[SHIFT] + [Rewind] = [MENU]: kytkee vastaavan AV-laitteen valikon päälle tai pois
- Ⓣ **[Volume]**-näppäin (äänenvoimakkuus): + = kovemmalle / - = hiljaisemmalle
- Ⓤ **[DVD]**-näppäin: paina 1x = DVD-tila
- Ⓥ **[TV]**-näppäin: paina 1x = TV-tila
- Ⓦ **[AUDIO]**-näppäin: paina 1x = audiolaitte (esim. CD-soitin, levysoitin, viritin) aktivoitu
[SHIFT] + [AUDIO] = [BOX OFFICE]: Satelliittikanavien maksutelevisiopalvelu (Box Office)
- Ⓧ **[INPUT]**-näppäin: paina 1x = valitse tulolähde
[SHIFT] + [INPUT] = [SUBTITLE]: tekstitystoiminto

AV-laitteiden asetukset ja käyttö

AV-laitteen opettaminen kaukosäätimelle



Kaukosäädin voi oppia enintään neljä infrapunakykyistä AV-laitetta. Pidä tämä mielessä, kun haluat opettaa kaukosäätimelle infrapunavastaanottimella varustettuja KNX-laitteita, koska ainoastaan näppäimet **[AUX]**, **[TV]**, **[DVD]** ja **[STB]** ovat käytettävissä.

- ① Valitse opetettavaa IR-laitetta (esim. televisio) vastaava nelinumeroinen koodi mukana toimitetusta IR-koodioppaasta.
- ② Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ③ Paina **[CH +]**- ja **[VOL -]**-näppäimiä yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina vähintään 3 s:
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä.
- ④ Syötä vastaava koodi numeronäppäimillä **0 - 9**.
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 2x ja sammuu sitten: koodi hyväksytty.
 - Tilan LED-valo vilkkuu punaisena 6x ja sammuu sitten: syötetty koodi oli väärä.



Kun olet syöttänyt oikean koodin, kytke opetettu laite päälle ja paina kaukosäätimen toimintonäppäimiä. Mikäli laite reagoi komentoihin halutulla tavalla, on syöttämäsi koodi oikea.



Joillakin valmistajilla on useita nelinumeroisia koodeja. Tarpeen vaatiessa kokeile näitä koodeja yksi toisensa jälkeen, jotta saat opetettua laitteen kaukosäätimelle. Mikäli valittu laite ei reagoi useammankaan yrityksen jälkeen (tai se ei reagoi kaikkiin näppäinkomentoihin), kyseiselle laitteelle ei ole olemassa sopivaa koodia. Tällöin voit opettaa laitteen kaukosäätimelle opetustoiminnon avulla.

IR-toiminnolla varustetun Merten-laitteen opettaminen kaukosäätimelle



KNX-laitteen kohdalla IR-kantoalue voidaan asettaa ETS:ssä. Tämän vuoksi tulee aina ensin tarkastaa, mikä kantoalue on aktivoituna.

IR-kantoalue	1	2	3	4	5
Koodi	0008	0018	0028	0038	0048

AV-laitteen valitseminen luettelohaun avulla

Mikäli et löydä AV-laitteelle oikeaa koodia, voit etsiä sen kaukosäätimen sisäisestä luettelosta.

- ① Kytke laite (esim. televisio) manuaalisesti päälle.
- ② Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ③ Paina **[CH +]**- ja **[VOL -]**-näppäimiä yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina vähintään 3 s: tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä.
- ④ Syötä numeronäppäimillä **0 - 9** ns. "Magic Code" -koodi alla olevan taulukon mukaan.
 - Tilan LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä 2x ja sammuu sitten.
- ⑤ Toista vaihe ②.
- ⑥ Paina **[CH +]**- ja **[VOL -]**-näppäimiä yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina vähintään 3 s:
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä ja kaukosäädin aloittaa haun.
- ⑦ Osoita kaukosäätimellä AV-laitetta ja paina toistuvasti hitaasti **[On/Off]**-painiketta, kunnes laite kytkeytyy pois päältä.
- ⑧ Paina heti tämän jälkeen haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
 - Tilan LED-valo sammuu: koodi on tallentunut.

Laitteen valitseminen sisäisestä luettelosta	Magic Code
--	------------

TV	0001
VCR (videonauhuri)	0002
SAT/DVB-T (satelliittivastaanotin / antennivastaanotin (maanpäälliset digitaalitelevisiolähetkset))	0003
CTV	0004
DVD (DVD-soitin)	0005



Toista nämä vaiheet kaikkien AV-laitteiden kohdalla. Varmista, että olet valinnut taulukosta oikean "Magic Code" -koodin.



Mikäli AV-laitetta ei voida kytkeä päälle tai pois infrapunatoiminnon avulla, noudata kohtia ① - ⑥. Suorita sitten jokin seuraavista kohdista:

- Paina joko **[On/Off]**-näppäintä & numeronäppäintä 1 tai
- Paina **[On/Off]**-näppäintä & **[Play]**-näppäintä (toista).

IR-komentojen opettaminen kaukosäätimelle

Kaukosäätimessä on opetustoiminto. Tämän avulla kaukosäätimelle voidaan "opettaa" jopa 300 erilaista alkuperäisen infrapunakaukosäätimen toimintoa mille tahansa laitteelle.

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina **[CH +]**- ja **[VOL -]**-näppäimiä yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina vähintään 3 s.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä.
- ③ Syötä nelinumeroinen koodi **0000**.
 - Tilan LED-valo vilkkuu vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti vihreänä: opetustila on aktivoitu.
- ④ Aseta molemmat kaukosäätimet tasaiselle alustalle etuosat vastakkain (etäisyys: 5 ± 2 cm).
- ⑤ Paina opetettavaa näppäintä kaukosäätimestä 1x (esim. **[CH +]**).
 - Tilan LED-valo vilkkuu vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti vihreänä.
- ⑥ Paina alkuperäisestä kaukosäätimestä painiketta, joka vastaa opetettavaa toimintoa (**[CH+]**), ja pidä sitä painettuna.
 - Tilan LED-valo vilkkuu vihreänä kahdesti ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti vihreänä: komennon opetus onnistui ja alkuperäisen kaukosäätimen näppäimestä voidaan päästää irti.
 - Tilan LED-valo vilkkuu punaisena 6x ja sammuu sitten: virhe opetuksen aikana. Aseta kaukosäätimet uudestaan vastakkain ja toista kohdat ⑤ ja ⑥.
- ⑦ Kun komennon opetus on onnistunut, toista kohdat ⑤ ja ⑥ kaikkien opetettavien komentojen osalta.



Kohdassa ⑤ tulee näppäintä painaa 8 s kuluessa. Muutoin tilan LED-valo syttyy palamaan 6x ja opetustila päättyy automaattisesti.



Kullekin näppäimelle voidaan osoittaa vain yksi komento. Mikäli jo opetetulle näppäimelle osoitetaan uusi komento, aiempi komento poistetaan ja korvataan uudella.



Jos tilan LED-valo syttyy palamaan 6x peräkkäin signaalsiirron aikana, on tallennettavien komentojen maksimimäärä (100) ylittynyt. Paina silloin laitennäppäintä (esim. TV) uudestaan palataksesi normaalikäyttöön.



Yksilöityjä laitennäppäimiä (esim. TV, DVD, Aux jne.) ja **[Shift]**-näppäintä ei voida käyttää komentojen opettamiseen.

AV-laitteiden käyttö kaukosäätimellä

Kun kaukosäädin on määritetty toimimaan jonkin AV-laitteen kanssa, kaukosäädin toimii kuten kyseisen laitteen alkuperäinen kaukosäädin.

- ① Osoita kaukosäätimellä laitetta ja paina kaukosäätimestä laitetta vastaavaa näppäintä (esim. TV).
- ② Anna haluamasi komento sitä vastaavalla näppäimellä (esim.: "1 kanava eteenpäin" näppäimellä **[CH +]**).
- ③ Tilan LED-valo syttyy lyhyesti palamaan vihreänä: komento on annettu.

Suora kanavanvalinta ja äänenvoimakkuuden suorasäätö

Suoran kanavanvalinnan ja äänenvoimakkuuden suorasäädön avulla voidaan suoraan laskea ja nostaa IR-kykyisen AV-laitteen äänenvoimakkuutta tai kytkeä laite eri kanavalle (esim. SAT), vaikka kaukosäädin olisikin sillä hetkellä eri laitteen tilassa (esim. TV).

Suoran kanavanvalinnan aktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina **[CH +]**-painiketta ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[CH +]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy lyhyesti palamaan vihreänä 1x: **[CH +]**-näppäimen käyttö TV-tilassa suoritetaan vastedes SAT-tilassa.



Kun suora valinta on aktivoitu, kaukosäädin reagoi **[CH +]**-näppäimen painamiseen TV-tilassa samoin kuin **[CH +]**-näppäintä olisi painettu SAT-tilassa.

Suoran kanavanvalinnan deaktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina **[CH -]**-painiketta ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[CH -]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä 2x: suora kanavanvalinta on poistettu käytöstä.

Äänenvoimakkuuden suorasäädön aktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina **[VOL +]**-painiketta ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[VOL +]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy lyhyesti palamaan vihreänä 1x: **[VOL +]**-näppäimen käyttö TV-tilassa suoritetaan vastedes SAT-tilassa.



Kun suorasäätö on aktivoitu, kaukosäädin reagoi **[VOL +]**-näppäimen painamiseen TV-tilassa samoin kuin **[VOL +]**-näppäintä olisi painettu SAT-tilassa.

Äänenvoimakkuuden suorasäädön deaktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina **[VOL -]**-painiketta ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[VOL -]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä 2x: äänenvoimakkuuden suorasäätö on poistettu käytöstä.

Macro power -toiminto

Macro power -toiminnon ollessa aktivoituna kaukosäätimellä voidaan kytkeä yhtäaikaaisesti kaksi AV-laitetta päälle ja pois.

Macro power -toiminnon aktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina kaukosäätimestä **[On/Off]**-näppäintä ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[On/Off]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä 1x: toiminto on aktivoitu.

Macro power -toiminnon deaktivointi

- ① Paina haluamaasi laitetta (esim. televisiota) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ② Paina kaukosäätimestä **[On/Off]**-näppäintä ja pidä se painettuna.
- ③ Paina haluamaasi laitetta (esim. SAT) vastaavaa näppäintä kaukosäätimestä.
- ④ Vapauta **[On/Off]**-painike.
 - Tilan LED-valo syttyy palamaan vihreänä 1x: toiminto on poistettu käytöstä.

AV-laitteiden lisätoiminnot

Joissakin näppäimissä on alitoimintoja, joihin päästään **[Shift]**-näppäintä painamalla.

- ① Paina **[Shift]**-näppäintä.
- ② Paina seuraavaa painiketta: alitoiminto on aktivoitu.
 - Yksittäisen alitoiminnon aktivoinnin jälkeen näppäin palaa alkuperäiselle toimintotasolle.



Kun **[Shift]**-näppäintä painetaan yli 3 s, kaikkien näppäinten alitoiminnot aktivoituvat pysyvästi. Ne deaktivoidaan painamalla **[Shift]**-näppäintä uudestaan.

Kaukosäätimen tehdasasetusten palauttaminen

- ① Paina **[CH +]**- ja **[VOL -]**-näppäimiä yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina vähintään 3 s.
 - Tilan LED-valo vilkkuu vihreänä 1x ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti vihreänä.
- ② Syötä nelinumeroinen koodi **9999**.
 - Tilan LED-valo sammuu. Kaukosäätimeen on palautettu tehdasasetukset.

Viat käytettäessä CONNECT-radiojärjestelmän laitteita.

Vika	Syy/Ratkaisu
Radiopainiketta/ vastaanotinta ei voida opettaa	<ul style="list-style-type: none">– Ovatko paristot paikoillaan? -> Aseta paristot paikoilleen.– Ovatko paristot lopussa? -> Vaihda paristot.– Onko vastaanotin opetustilassa? -> Aktivoi vastaanottimen opetustila.


Infrapunalaitteiden käyttövirheet

Vika	Syy/Ratkaisu
Käytettävä laite ei reagoi kun painiketta painetaan.	<ul style="list-style-type: none">– Osoita kaukosäätimellä laitetta. Poista esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.– Onko laitteessa valittua toimintoa?– Tarkasta paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
Käytettävä laite ei vastaa oikein kun näppäintä painetaan.	<ul style="list-style-type: none">– Oliko käytössä oikea koodi, kun kaukosäädin määritettiin laitteelle? -> Toista kaukosäätimen asetukset laitteen osalta.– Tarkasta paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
Teksti-tv:n näppäimet eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none">– Onko televisiossa teksti-tv:tä? Jos ON -> Toista kaukosäätimen asetukset laitteen osalta.– Tarkasta paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
Valittuun laitteeseen ei voida enää lisätä toimintoja.	<ul style="list-style-type: none">– Kaukosäätimen muisti on täynnä. -> Palauta kaikki kaukosäätimen alkuperäiset asetukset vapauttaaksesi muistitilaa. Katso myös lukua "Kaukosäätimen palauttaminen alkutilaan" sivulla 15. Myös kaikki käyttäjäasetukset poistetaan.
Vain neljä laitetta voidaan valita asetuksissa.	<ul style="list-style-type: none">– Kaukosäätimelle määritettävien laitteiden enimmäismäärä (4) on jo saavutettu. Lisää laitetyppejä ei voi enää valita.

Paristojen vaihtaminen



Kaikki käyttäjäasetukset säilytetään kun paristot vaihdetaan uusiin.



Hävitä paristot säädettyjen määräysten mukaisesti (ks. myös lukua "Hävittäminen").

Paristoja ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana.

Tekniset tiedot

Radioverkko

Radiotaajuus:	868.42 MHz
Radioprotokolla:	Z-Wave
CONNECT-laitteen tyyppi:	Ohjain
Käyttöalue:	Lähetin

Kantama

Vapaa kenttä:	Enintään n. 100 m
Rakennuksessa:	Enintään n. 30 m (riippuen rakennusmateriaaleista ja asennusmuodosta)

IR

IR-taajuus:	Enintään 455 kHz
IR-komennot:	Enintään 100 komentoa

Ympäristön lämpötila

Käyttö:	0-40° C
Maksimikosteus:	Noin 85 %, ei kondensaatiota

Laite

Mitat (KxLxS):	15 x 45 x 218,8 mm
Paino (ilman paristoja):	100 g
Paristot:	3 x 1,5 V (tyyppi: AAA, IEC R03X3)

Tietoa kokeneille käyttäjille

Tietoa kokeneille käyttäjille, jotka haluavat käyttää kaukosäädintä muiden valmistajien Z-Wave-yhteensopivien laitteiden kanssa:

Z-Wave-laitteen tyyppi	Ohjain
Opetustila (muiden valmistajien tuotteiden integrointi Z-Wave-järjestelmiksi)	Paina [Z]-näppäintä ja pidä sitä painettuna + paina [Conf]-näppäintä kolme kertaa: tilan LED-valo vilkkuu oranssina ja palaa sen jälkeen yhtäjaksoisesti vihreänä.

Lähetä "Noodi-tiedon kehys"

Näppäinparit 1-6	Yhdistysryhmä 1..6 Parametrin numero = 1-6
[Shift] + näppäinpari 1-6	Yhdistysryhmä 7..12 Parametrin numero = 7-12

Toimintojen luettelo

Parametrin arvo

Päällä/Pois	1
Tilanne	2

Z-Wave-merkintä

CONNECT-termi

Sisällyttäminen	Opetus/ohjelmointi (lähettää nooditiedon kehiksen)
Rajaus	Palauta tehdasasetukset; suorita ohjelmointi loppuun
Ensisijainen	Laite, jossa on järjestelmänvalvonta

Hävittäminen

Tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Jos laitteessa on tämä symboli (yliruksattu pyörillä varustettu jäteastia), se tarkoittaa että laite on EU-direktiivin 2002/96/EY alainen.

Ota selvää maakohtaisista käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatarvikkeiden hävittämiseen liittyvistä määräyksistä.

Noudata maasi määräyksiä. Älä hävitä vanhoja laitteita kotitalousjätteen mukana. Laitteen oikea hävittäminen suojelee ympäristöä ja muita ihmisiä mahdollisilta negatiivisilta vaikutuksilta.

IR Codes

TV 22

VCR 34

SAT/CVR 36

DVD 41

TV

ACCENT	0301	2551	2791	3601	ARISTONA	0051	2471	2551	2741
ACCUPHASE	2791					2791			
ACEC	2741				ARTTECH	0051			
ACTION	0051	0301	2391		ARTHUR-				
ADCOM	2711				MARTIN	0771	3881		
ADMIRAL	0051	0301	0921	0981	ASA	1101	1371	1381	1471
	1131	1571	2571	3661		2571	3881		
	3831	3881			ASBERG	0051	1111	1571	2551
ADYSON	0051	2391	3911	3921		2581	2791		
AEA	2551	2791			ASORA	0301	3601		
AEG	3531	3681			ASTRA	0301	2551	2791	
AGASHI	3831	3911	3921		ASUKA	3831	3911	3921	
AGEF	2571				ATD	3841			
AIKO	0301	1281	2551	2791	ATLANTIC	0051	1901	2551	2791
	3601	3831	3891	3911		3911			
	3921				ATORI	0301	3601		
AIM	2551	2791	2791	3721	ATORO	0301			
	3841				AUCHAN	0771	3881		
Aiwa	2721	3421			AUDIOSONIC	0051	0301	1181	2551
AKAI	0051	0301	0671	0741		2591	2631	2791	3331
	0751	0851	0871	0991		3541	3601	3831	3921
	1281	1491	2371	2391	AUDIOTON	0301	1181	3831	3921
	2551	2791	3331	3541	AUDIOVOX	0051			
	3601	3681	3711	3721	AUDIOWORLD	3841			
	3831	3881	3891	3901	AUMARK	3811			
	3911	3921			AUTOVOX	1891	1901	2481	2571
AKASHI	3601					2771	3921		
AKIBA	2551	2791			AWA	0301	2411	2531	2541
Akira	1571					2551	2631	2791	3601
AKITO	2551	2791				3681	3831	3911	3921
AKURA	0051	0301	0891	2551		4141			
	2791	3541	3601	3831	AXXENT	3601			
ALARON	3911				AXXON	3541			
ALBA	0051	0301	1181	1571	BAIRD	2061	2591	2801	3681
	1681	2541	2551	2791		3721	3921		
	3541	3601	3881	3911	BANG &				
ALBIRAL	1691				OLUFSEN	2281	2571		
ALFA	0051				BARCO	3881			
Alkos	3241				BASIC LINE	0051	0061	0301	2551
ALLORGAN	1901	3921				2631	2791	3601	3881
ALLSTAR	0051	2551	2791			3921			
All-Tel	3451				BASTIDE	3921			
AMPLIVISION	1181	3921			BAUER	3601	3831	3841	
AMSTRAD	0301	0981	2551	2791	BAUR	0051	0181	0301	0411
	3601	3831				0421	0431	0441	0791
ANAM	2551	2791	3601	3611		1281	1291	1301	2551
ANAM NATIONAL	2551	2791	3611			2721	2771	2781	2791
ANDERSSON	3531					3601	3891		
ANGLO	0301	3601	3831		BAZIN	3921			
ANITECH	0051	0301	1111	2391	BBK	3151	3161	3171	3181
	2551	2581	2791	3601	BEAUMARK	3711			
	3831				BEC	0051			
ANSONIC	0301	1181	2551	2581	BECRESE	0051	2391		
	2631	2741	2791	3601	BEKO	0051	1181	1621	2021
	3881					2551	2791	3331	3541
AOC	0051	2391				3541			
AR SYSTEM	1741	2551	2791		BELL &				
ARC EN CIEL	1991	2341	2591	2641	HOWELL	0051			
ARCAM	2641	3911	3921		BELSON	3851			
ARDEM	2551	2791	3541		BENCHMARK-				
Arena	2791	3511	3531		BEAUMARK	0051	0301	2391	
Bennett	2791	3511	3531		CIMLINE	0301	3601		

BEON	0051	1571	2551	2791	Cinex	0171			
Berthen	1681	3351			CIRCUIT CITY	2391			
BEST	1181				CITIZEN	0051	2391	3811	
BESTAR	0051	0801	1181	2551	CITY	0301	3601		
	2631	2791			CLARIVOX	2171	2551	2581	2791
BESTAR-DAEWOO	2631				CLATRONIC	0301	1111	1181	2201
BIGSTON	0301					2551	2581	2791	3531
BINATONE	3921					3541	3601	3681	3831
BLACK DIAMOND	2791	3531				3921			
BLACK PANTHER	2581				Clayton	2791	3511	3531	
Black Strip	3241				CMS	3911			
BLAUPUNKT	1241	1251	1271	1281	CMS HIGHTEC	3921			
	1301	1341	2371	2441	COLORTYME	0051			
	2451	3701			COMPUTRON	0301			
BLAUPUNLET	2781				CONCORDE	0301	3601		
BLUE SKY	0051	2551	2791	3331	CONDOR	0051	0301	1181	1571
	3541	3851				2551	2581	2791	3601
BONDSTEC	2481	3601	3921			3831	3881	3911	
Boots	3601				CONIC	0051	2391		
BOSCH	2441				CONRAD	2551	2791		
BPL	2551	2791			CONTEC	0301	2531	2541	2551
BRANDT	1991	2061	2591	2611		2791	3601	3831	3911
	2641	2661	2711		CONTINENTAL				
BRANDT					EDISON	0331	1801	1991	2341
ELECTRONIQUE	1801	1851	1991	2341		2591	2641		
	2591	2611			CORONADO	2391			
BRENDSTAR	0301				COSMEL	0301	2551	2791	3601
BRINKMANN	0051	1571	2551	2791	CRAIG	0051			
BRIONVEGA	0051	0981	2551	2571	CROSLEY	0051	0701	1111	2201
	2791					2571	3881		
BRIORRYEGA	0051				CROWN	0051	0301	1111	1181
BRITANNIA	3911	3921				2391	2551	2791	3331
BROCKWOOD	2391					3541	3601	3681	3691
BROKSONIC	2391					3721			
BROTHER	3831				CRYSTAL	0051			
BRUNS	2571				CS				
BSR	0621	0751	3881	3891	ELECTRONICS	3911			
BUSH	0051	0621	0871	1681	CTC CLATRONIC	1571			
	2541	2551	2631	2771	CURTIS MATHES	0051	2391	3661	3811
	2791	3541	3601	3721	DAEWOO	0051	0281	0291	0301
	3831	3841	3881	3891		1751	2391	2551	2631
	3921					2791	3541	3601	3841
CAMERON	3021	3031	3061			3911	3921		
CAMPLE	2391				DAICHI	0301			
CANDLE	2391				DAINICHI	3911			
CAPEHART	0051	2391			DANSAI	2391	2541	2551	2791
CAPSONIC	3831					3601	3721	3831	3911
CARAD	2551	2791				3921			
CARENA	2551	2791			DANTAX	1181	3331	3541	3681
CARREFOUR	0051	2541	2551	2791	DATSURA	3721			
CARVER	0051	3701			DAWA	0051	2551	2791	3601
CASCADE	2551	2791	3601		DAYTEK	3831	3841		
CASIO	2551	2771	2791	3881	DAYTRON	0301	2391	2551	2631
CATHAY	0051	2551	2791			2791	3601		
CCE	2551	2791	3921		DBoss	2791	3511	3531	
Centrum	2791	3511	3531		DE GRAAF	3721	3881	3901	
CENTURION	0051	2551	2791		DECCA	0051	2141	2551	2791
CENTURY	2171	2201	2571			3921			
CGE	0301	0691	0871	1111	DEITRON	2551	2631	2791	
	1181	1571	2201	2461	DENKO	3831			
	2641	3881			DENVER	0301	2551	2791	3681
CGM	0301					3861			
CIE	0301				DER	2801			
DESMET	0051	0301	2551	2571	ELITE	0051	2391	2551	2791

	2791	3601			ELMAN	2021	2581		
DIAMANT	2551	2791			ELTA	0301	0801	3601	3831
DIAMOND	0301	3601	3831	3841		3911			
	3911				EMERSON	1181	2391	2551	2571
DiBoss	2791	3511	3531			2791	3541	3711	3881
Digatron	2791	3511	3531			3891			
DIGILINE	2551	2791			ENERGY SISTEM	2821	2831		
DIGILOGIC	3951				ERRES	0051	2471	2551	2741
DIGITOR	2551	2791	3891			2791			
Digivision	0701	0711	0731	0741	ESC	2551	2791	3921	
	0751	0761	0771	0781	ESTELE	3881			
	0801	0851	0911	0921	ETRON	0301	0741	2551	2791
	0971	0981	0991	1031		3591	3601	3881	
	2771	3141	3271	3281	EUROFEEL	3831	3921		
	3881	3891	3901		EuroLine	2791	3511	3531	
DigiX	3411				EUROMAN	1181	2551	2791	3831
DIK	2551	2791				3911	3921		
DIXI	0051	0301	2551	2571	EUROMANN	0051			
	2791	3601	3921		EUROPA	2551	2791		
DL	3861				EUROPHON	0051	2151	2551	2581
Domeos	1681	2791	3351	3511		2791	3881	3911	3921
	3531				EXCEL	2551	2791		
Domland	2491				EXPERT	0771	1901	2011	3881
DORIC	2771				EXPERT (F)	0771	2011		
DSE	2871	2891	2901	2911	EXQUISIT	2551	2791		
	2921	3841			Eye TV	4151			
DTS	0301	3601			Fagor	2791	3511	3531	
DUAL	0051	0301	0981	1151	FAIRTEC	3851			
	2061	2491	2551	2641	FAMILY LIFE	2551	2791		
	2771	2791	3881	3921	FENNER	0301	2631	3601	
DUMONT	1571	2391	2571	2581	FERGUSON	1591	1851	1921	1931
	3921					1941	1951	2021	2061
DUNAI	3881					2131	2171	2411	2551
Durabrand	2791	3511	3531			2591	2611	2661	2701
DUX	2551	2741	2791			2711	2791	2801	3691
D-VISION	2551	2791				3891	3901	4161	
DYNAMIC	0301				FIDELIS	0301			
DYNATECH	2391				FIDELITY	0841	2551	2791	2801
DYNATRON	2551					3831	3881	3891	3911
DYNATRON	2741	2791			FILSAI	0301	3921		
E:MAX	3681				FINLANDIA	1051	1471	2061	2591
ECCO	3841					3721	3881	3891	3901
EDISON	2591				FINLUX	0051	0301	0621	1081
Edison-Minerva	0331					1101	1371	1381	1441
ELBE	0711	0981	1151	1181		1451	1461	1471	1501
	1281	2171	2551	2791		1521	1571	1821	2141
	3881	3891	3921			2551	2571	2581	2791
ELBIT	0051					3331	3541	3681	3881
ELCIT	2571	2581	3881			3921			
ELECS	0051				FIRST LINE	0051	0301	2171	2551
ELECTRATUNE	2391					2581	2631	2771	2791
ELECTRO TECH	0301					3531	3541	3601	3721
ELECTROHOME	2391					3851	3881	3891	3911
ELECTRONIKA	0051					3921			
ELEKTA	0301	2551	2791	3601	FISHER	0261	1181	2221	2311
	3831					2541	2571	2771	3721
ELEKTRONIKA	0051					3881	3891	3921	
ELENBERG	3011	3051			FLINT	0051	2551	2791	3831
Elfunk	2791	3511	3531	3721	FLNR	2581			
ELG	2551	2791			FORGESTONE	2801			
ELIN	0051	0301	2551	2771	FORMENTI	0051	2551	2571	2791
	2791	3601	3881	3891		3881	3911		
	3901	3911							
FORMENTI-					GPM	0301			

PHOENIX	3911				GRADIENTE	2551	2791	3691	3701
FORTRESS	2391	2571	3661		GRADIN	0051	0301		
FRABA	1181	2551	2791		GRAETZ	0661	0731	0741	1051
FRIAC	1181	2551	2581	2791		2551	2791	3531	3541
	3601					3881	3891		
FRONTECH	0301	2401	2771	3601	Gran Prix	0171			
	3831	3881	3921		GRANADA	0051	0351	0641	0931
FUBA	1641					0951	1511	1951	2061
Fujimaro	3451					2411	2541	2551	2611
FUJITSU	0751	1901	2391	2551		2701	2741	2791	3721
	2581	2791	3601	3651		3881	3901	3921	
	3881	3891	3921		GRANDIN	0771	2011	2551	2631
FUJITSU General	0751	0981	1901	3601		2791	3251	3261	3281
	3881	3921				3291	3301	3311	3321
FUJITSU Siemens	3531					3331	3341	3351	3361
FUNAI	0301	2391	3831			3371	3381	3391	3401
FUTRONIC	3831	3841				3411	3421	3431	3441
FUTURE	2551	2791				3451	3471	3491	3511
GALAXI	2551	2581	2791	3881		3521	3541	3561	3571
	3891					3601	3851	3881	
GALAXIS	1181	1571	2551	2581	GRENADIER	0301			
	2791				GRONIC	2581	3881	3921	
GALAXY	1181	1571			GRUNDIG	0331	1181	1211	1241
GALERIA	0301	3601				1251	1261	1271	1281
GBC	0301	0701	0921	2151		1301	1331	1341	1351
	2631	3601	3881			2541	2551	2781	2791
GE	2061	2591	2611	2701		3601	3711	3861	3961
	3711				GRUNKEL	3531			
GEANT CASINO	3881				GTT	0301	1571		
GEANT CASIONO	0771				HAIER	3831	3841		
GEC	0661	2551	2561	2771	HALIFAX	3911	3921		
	2791	3881	3891	3921	HALLMARK	2391			
GELOSO	0301	2201	2631	3601	HAMMERSTEIN	3811	3831		
	3881				HAMPTON	3911	3921		
GEMSOUND	0301				HANSEATIC	0051	0301	1151	1181
GENERAL	0301	2591	2661			2551	2571	2771	2791
GENERAL						3541	3601	3881	3891
ELECTRIC	2061	2591				3921			
GENERAL					HANTAREX	0051	0301	2151	2551
TECHNIC	0301	3601				2581	2791	3601	
GENESIS	3601				HANTOR	2551	2791		
GENEXXA	0051	2551	2791	3601	HARLEY				
	3881				DAVIDSON	2391	2561		
Gericom	3411	3451			HARRAD	2391			
GIANT	3601	3921			Harsper	3451			
GITEM	0051				HARVARD	2391			
GM	0301				HARWOOD	2551	2791	3601	
GMG	0301	1571			HAUPPAUGE	2551	2791		
Goldfunk	1681	3351			HCM	0301	2551	2791	3601
GOLDHAND	0301	3911				3831	3921		
GOLDSTAR	0051	0301	0621	1131	HEATHKIT	0051			
	1181	1241	1631	2391	HEDZON	2551	2791		
	2481	2551	2591	2791	HEMA	3601	3921		
	3331	3541	3591	3601	HEMMERMANN	2771			
	3681	3711	3881	3891	HIFIVOX	1991	2341	2591	2641
	3911	3921			HIGASHI	3911			
Gooding	0331				HIGHLINE	2551	2791	3831	
GOODMANS	0051	0301	1681	1951	HILINE	0301			
	2061	2321	2541	2551	HINARI	0051	0301	0741	2321
	2611	2631	2701	2791		2541	2551	2791	3601
	3541	3601	3831	3861		3721	3831	3881	
	3921				HISAWA	3541			
GORENJE	1181				HISENSE	3721	3841		
HIT	2571				IRRADIO	0051	0301	1081	1131

HITACHI	0051	0631	0661	0671		2481	2551	2791	3601
	0781	0791	0921	0991	IST	0051			
	1051	1501	1791	1991	ISUKAI	0051	2551	2791	
	2061	2391	2411	2521	ITC	3921			
	2541	2551	2561	2591	ITL	0301			
	2771	2791	3711	3881	ITS	0301	2551	2791	3601
	3891	3901	3921			3831	3911		
HITACHI FUJIAN	2411				ITT	0911	0921	2771	2801
HITSU	3601					3721	3881	3891	3901
HMV	2571				ITT NOKIA	2771	3681	3721	3881
HOHER	3531	3541				3891	3901		
HOME Electronics	3681				ITV	2551	2631	2791	3831
HORIZONT	0051	3091	3141		JBL	0051			
HORNYPHONE	0051	2551	2741	2791	JEAN	2541			
HUANYU	2631	3911			JEC	3241			
HUMAX	3971	3981	3991	4001	JETPOINT	0051			
	4011	4021	4031		JINLIPU	0301			
HUSPI					JMB	2551	2631	2791	
ELEKTRONIK	1571				JOCEL	0091	0221	0341	
HYGASHI	3911	3921			JULIBEE	2791			
HYPER	0301	2481	3601	3911	JUMBOTRONIC	0051			
	3921				JVC	0051	0491	0501	0511
HYPERSONIC	3891					0521	0531	0541	0551
HYPSON	0051	0301	2171	2551		2541	2801	3611	3661
	2791	3331	3541	3831		3681	3691		
	3921				KAISER	0051			
HYUNDAI	3841				KAISUI	0051	0301	2551	2791
IBERIA	2551	2791				3601	3911	3921	
ICE	0051	0301	2551	2791	Kambrook	3831			
	3601	3831	3911	3921	KAMP	3911			
ICES	3911				KAPSCH	0661	1901	3881	3891
ICOS	2741				KARCHER	0051	0301	1181	2551
ICT	2551	2791				2581	2791	3541	3681
IMA	2391					3831	3881		
IMPERIAL	0051	0611	0691	0871	KATHREIN	2551	2791		
	1111	1181	1571	2201	KAWASHO	3911			
	2551	2771	2791	3881	KB ARISTOCRAT	3881			
	3891				KENDO	0051	0301	0711	0981
INDIANA	0051	2551	2791			1181	1901	2551	2581
INFINITY	0051					2791	3881		
INGELEN	1621	3541	3881	3891	KENNEDY	0981	1901	3881	
INGERSOLL	0301	3601			Kennex	2791	3511	3531	
INNO HIT	0051	0301	1131	2151	KENWOOD	2391			
	2551	2581	2791	3531	KIC	3921			
	3601	3921	0051	0301	KINGSLEY	3911			
	1131				KIOTA	0301	3591		
INNOVATION	0051	2551	2791		KITION	2791	2551		
Innowert	3451				KLH	2391			
INTERACTIVE	1181	2551	2571	2591	KNEISSEL	1151	1181	2171	2551
	2741	2791	3881	3891		2631	2791		
INTERBUY	0301	2551	2791	3601	KOBIC	0301			
	3831				KOLSTER	0051	2551	2581	2771
INTERDISCOUNT	0051					2791			
INTERFUNK	0051	0661	0741	0901	KONICHI	0301	3601		
	1181	1571	2231	2241	KÖNIG	1981			
	2441	2451	2471	2551	KONKA	2551	2791	2981	2991
	2571	2591	2741	2771		3541	3681	3861	
	2791	3881	3891		Kontakt	0331			
INTERNAL	2551	2631	2791		KORPEL	0051	2551	2791	
INTERNATIONAL	3911				KORTING	1181	2211	2241	2571
INTERVISION	0051	0801	1181	2551	KÖRTING	2211	2241		
	2581	2791	3601	3831	KOSMOS	2551	2791		
	3881	3921			KOTRON	3831			
KOYODA	3601				MAGNAFON	2151	2581	3911	

KRAKING	2171				MAGNASONIC	0051	0301	2391	
KRIESLER	2741				MAGNAVOX	0051	2541	2551	2791
KTV	2391	3921			MAGNUM	0171	2551	2791	3331
KUASHO	0051	2391				3541			
KUBA	2771	3881			MANDOR	3831			
KUBA Electronic	2771	3881			MANESTH	0051	2551	2791	3831
KYOSHU	3831					3881	3921		
KYOTO	3881	3911	3921		MANHATTAN	2551	2791	3881	
L&S ELECTRONIC	3541				MARANTZ	0051	2551	2791	
LASAT	1181				MARELLI	2571			
LAVIS	3881				MARK	0051	2551	2631	2791
LEADER	0301	3601				3331	3541	3601	3911
LECSON	2551	2791				3921			
LEGEND	0301	3601			Mascom	2791	3511	3531	
LENCO	0051	0301	0321	2551	Master's	2791	3491	3511	3531
	2631	2791	3601	3861		3861			
	3881				MASUDA	2551	2791	3601	3831
LENOIR	0301	3601				3921			
LEVIS AUSTRIA	2551	2791			MATSUI	0051	0301	0311	0331
LEYCO	0051	2551	2791	3831		0611	1241	1281	1731
LG	1181	2551	2591	2791		2531	2541	2551	2611
	2931	2941	3331	3541		2771	2791	3541	3601
	3591	3601	3681	3731		3721	3881	3921	
	3841	3851	3881	3891	MATSUSHITA	3611			
	3911	3921			MATSUVIAMA	3861			
LIESENKOTTER	0051	2551	2741	2791	MAVA	2391			
LIESENKÖTTER	0051	2441			MAXAM	0301	3831		
LIFE	0301				MAXDORF	3831	3841		
LIFETEC	0051	0301	2551	2631	MAXELL	0301			
	2791	3541	3601	3831	MCE	0301			
LINITRON	2391				MCMICHAEL	2561			
LLOYD	2391				MEDIATOR	0051	2471	2551	2741
LLOYD'S	0301	3591	3601			2791			
Lodos	2791	3511	3531		MEDION	0051	0201	2551	2791
LOEWE	0051	1181	2251	2551		3541	3841		
	2571	2791			Megas	3431			
LOGIK	2531	2551	2791	2801	MEGATRON	3711			
	3591	3601	3811	3831	MEI	2791	3511	3531	
	3841				MELECTRONIC	1281	1411	1541	2061
LÖGIK	0251	2351				2551	2591	2631	2771
LOGIX	0051					2791	3541	3601	3881
LUMA	0051	0301	0921	0981		3891	3911	3921	
	1901	2551	2631	2791	MEMOREX	0301	3601	3611	3711
	3601	3881				3811			
LUMATRON	2551	2791	3831	3881	MEMPHIS	0301	3601		
	3891	3921			MERCURY	0301	2551	2791	3591
LUX MAY	0051	2551	2791	3601		3601	3811	3831	3841
LUXOR	0631	0671	0741	0751	MERRITT	3881	3891	3901	
	0781	0791	0811	0901	METZ	1191	1241	1281	1301
	0991	1041	1051	1131		1331	2231	2551	2571
	1371	1441	1471	1501		2781	2791	3531	3861
	1521	2771	3531	3721	MGA	2551	2791	3711	
	3881	3891	3901	3921	MICROMAXX	2551	2791		
LUXOR SALORA	2001				MICROTEK	3831	3841		
LUXOR/SKANTIC	0991				MIDLAND	2391			
LXI	0051	3711			MIKOMI	3531			
M ELECTRONIC	0301	1501	0051	0301	MINATO	2551	2791		
	1471	2021			MINERVA	1241	1281	1301	2411
MACYS	2391					2781			
MADISON	2551	2791			MINOKA	0051	2551	2791	
MAGNADYNE	0051	0301	0701	1571	MISTRAL				
	2151	2201	2571	2581	ELECTRONIC	2801			
	3881								
MITSUBISHI	0051	0301	2311	2411		2591	2631	2771	3681

	2511	2541	2551	2571		3721	3881	3891	3901
	2791	2801	3661	3711	NOKIA AKAI	0851			
	3721				NONAME	0051			
MITSURI General	3881				NORDIC	3921			
MIVAR	1131	1151	1181	1611	NORDMENDE	1791	1811	1851	1871
	2151	2181	3911	3921		1921	1961	1991	2021
MONACO	3601					2051	2061	2341	2551
MORGAN'S	2551	2791				2591	2611	2641	2661
MOTOROLA	0051	3661				2701	2791	3541	3881
MTC	1181	2391	2771	3581	NORFOLK	3881			
	3811	3881	3891	3911	NORMEREL	2551	2791		
MTLOGIC	3541				NOVABEAM	0051			
MULTIBROADCAST	2801				NOVAK	2741			
MULTISTANDARD	2581				NOVATRONIC	0051	0301	2551	2631
MULTITEC	2551	2791				2791			
MULTITECH	0051	0301	1111	1181	NURNBERG	3881	3891		
	2391	2551	2581	2771	NU-TEC	3841			
	2791	3601	3831	3911	O GENERAL	0301			
	3921				OCEANIC	0771	0811	0991	1051
MURPHY	3881	3911				1501	1521	2011	3721
MUSIKLAND	2551	2791				3881	3891	3901	
MYCOM	3711				ODEON	3831			
MYRYAD	2551	2791			OKANO	0301	1181	2551	2791
NAD	3711	3881	3891			3601	3831		
NAIKO	2551	2791	3681		OLYMPIC	0301			
NAKIMURA	2551	2631	2791		OMEGA	3831	3841		
NAMSUNC	0301				ONCEAS	0301			
NAONIS	0921	3881			ONWA	2581			
NAT	2371				OPERA	0051	2551	2791	
NATIONAL	0051	0351			OPTIMUS	3611			
NEC	0301	2531	2541	2551	OPTONICA	3661			
	2631	2791	3601	3691	ORBIT	0051	2551	2791	
	3701	3861	3921		ORIENT	0301			
NECKERMANN	0051	0301	0431	0441	ORION	0051	0121	0301	0961
	0501	0791	0921	0981		0971	2111	2391	2531
	1181	1241	1261	1281		2551	2581	2791	3541
	1301	1331	2151	2441		3601	3831		
	2451	2551	2571	2721	ORLINE	2551	2791		
	2771	2781	2791	3881	ORMOND	2551	2791		
	3921				OSAKI	2551	2631	2791	3831
NEI	0051	1721	2551	2791		3921			
	3881				OSIO	2551	2791		
Neovia	3451				OSUME	2541	2551	2791	
NETSAT	2551	2791			OTF	0301			
NEUFUNK	2551	2791	3541	3601	OTTO VERSAND	0051	0301	0411	0421
NEW TECH	3601	3921				0431	0441	0621	0791
NEWTECH	0051	0301	2061	2551		0801	1261	1271	1281
	2791					1331	2021	2061	2371
NICAMAGIC	3911					2481	2491	2541	2551
NIKKAI	0051	2391	2541	2551		2591	2721	2771	2781
	2791	3601	3831	3911		2791	3601	3661	3891
	3921					3921			
NIKKEI	3541				OTTO-VERSAND	0051	0301	0441	0561
NIKKO	1711	3711				0801	1241	1261	1301
NOBLEX	0261	0301				1631	2021	2111	2371
NOBLIKO	1081	1111	2581	3911	PACIFIC	0091	0101	2551	2791
NOGAMATIC	1991	2341	2591	2641		3541			
NOKIA	0241	0301	0631	0661	PAEL	1081	3911		
	0671	0731	0741	0751	PALLADIUM	0051	1181	1281	2551
	0811	0831	0901	0921		2571	2721	2771	2781
	0931	0991	1041	1051		2791	3541	3881	3921
	1391	1401	1501	1511	PALSONIC	2551	2791	3591	3831
	1521	1541	1571	1821		3841	3921		
PANAMA	0301	2551	2791	3601	PROFITRONIC	0051	2551	2581	2791

	3831	3911	3921		PROLINE	2551	2711	2741	2791
PANASHIBA	0301	3591			PROSONIC	1181	2551	2631	2791
PANASONIC	0051	0351	0391	1191		3541	3911	3921	
	2371	2411	2551	2791	PROTEC	0051	0301		
	3221	3591	3611	3631	PROTECH	2551	2581	2771	3601
	3641	3651	3711	3811		3831	3881	3921	
	3881	3891	3901	4041	PROTECT	2791			
	4051	4061			PROTON	0301	2391	3711	
PANAVISION	2551	2791			PROVISION	2551	2791	3541	
PANAVOX	0301				PULSER	0051	0301	2391	
PANORAMA	0301				PVISION	3851			
Papouw	2791	3511	3531		PYE	0051	2551	2571	2631
PATHE CINEMA	1151	1181	2171	2771		2741	2771	2781	2791
	3881	3911			PYMI	0301	3601		
PATHE MARCONI	1991	2341	2591	2641	QUASAR	3601	3611		
PAUSA	0301	3601			QUELLE	0051	0301	0411	0421
PCE/PEC	2391					0431	0441	0501	0621
PENNEY	2391					0871	0981	0991	1081
PERDIO	2551	2791	3881	3911		1101	1131	1241	1271
PERFEKT	0051	2551	2791			1281	1301	1331	1371
PHILCO	0051	0301	0691	0701		1381	1451	1471	1521
	1111	1181	1571	2201		1661	1671	1901	2311
	2551	2571	2791	3881		2371	2391	2441	2451
PHILEX	2801	3881				2461	2481	2531	2541
PHILHARMONIC	3921					2551	2591	2721	2771
PHILIPS	1281	2061	2171	2551		2781	2791	3601	3831
	2561	2571	2631	2651		3891	3921		
	2741	2781	2791	2801	QUESTA	2541			
	2811	3601	3891	3931	R LINE	0051	2551	2791	
PHILIPS (F)	0051	2471			RADIALVA	2551	2591	2791	3881
PHOCUS	3541				RADIO SHACK	2391	2551	2791	
PHOENIX	0051	1181	2551	2571	RADIOLA	0051	2471	2551	2741
	2791	3881	3911			2791	3921		
PHONOLA	0051	2471	2551	2571	RADIOMARELLI	2151	2551	2571	2791
	2741	2791	2801	3911	RADIO SHACK	3711			
PILOT	2551	2791			RADIOSTONE	2791			
PIONEER	0051	1181	1791	2061	RADIOTONE	0051	0301	1181	2551
	2551	2591	2651	2791		3601	3831		
	3201	3701	3871	3881	RADUGA	3141			
	3891	4071	4081		RANK ARENA	2541			
PIONIER	1181				RANK/BUSH/				
PLANTRON	0051	0301	2551	2791	MURPHY	1141			
	3601	3831			RCA	2061	2611	2701	2711
PLAYSONIC	3331	3541	3921			3661	3941		
POLAR	3081				REALISTIC	3711			
POLICOM	2171	2571	2581	2591	RECOR	2551	2791		
	3881	3891			RECORD	0051	3141		
POPPY	0301	3601			RECTILIGNE	2551	2791		
PORTLAND	2391	2631			REDIFFUSION	2541	3891	3901	
POWERPOINT	3841				REDSTAR	2551	2791		
PRANDONI					REFLEX	2551	2791		
PRINCE	0921	1081	2151	3891	REGENTE	0301			
PRECISION	3921				Relisys	3451			
PREMIER	3601	3831			REOC	3541			
PRIMA	0051	0301	2391	3601	REVOX	0051	1181	2551	2791
	3831				REVOX/STUDER	0051			
PRINCESS	0301	3841			REX	0711	0751	0981	1151
Prinston	2791	3511	3531			1901	2201	3831	3881
PRINZ	2771	3891			RFT	1151	1181	2551	2571
PROELCO	0051					2791	3831		
PROFEX	0301	0801	1111	3601	RHAPSODY	3911			
	3881	3891			RICOH	2551	2791		
PROFI	3601				RINEX	3831	3841		
R-LINE	3881				SCHNEIDER	0051	0161	0171	0301

RMB	2391				0741	0941	0981	1151
ROADSTAR	0301	2551	2791	3541	2061	2471	2481	2491
	3601	3831	4171		2551	2741	2771	2791
ROBOTRON	2571				3541	3881	3891	3921
RODEX	2551	2791			SCHNEIDER (F)	2471		
ROSITA	0301				SCOTLAND	3881		
ROWA	0301	3601	3831	3841	SCOTT	2391	3711	4181
	3861	3911	3921		SEARS	3711		
ROYAL	0301	3681			Seelver	2791	3511	3531
ROYAL LUX	1181	2611			SEG	0301	0411	1111 2391
RUBIN	3101	3141				2541	2551	2581 2771
RUKOPIR	2551	2791				2791	3531	3541 3601
SABA	0661	0741	1791	1801		3831	3881	3911 3921
	1811	1851	1991	2021	SEI	2551	2571	2581 2721
	2041	2061	2151	2341		2771	2791	3881
	2341	2571	2591	2611	SEI-SINUDYNE	0051	0701	2551 2571
	2641	2661	2701	2711		2581	2721	2791
	3541	3611	3881	3891	SELECO	0711	0751	0921 0981
	3901					1151	1761	1881 1891
SACCS	2171					1901	2001	2311 2541
SADKO	3141					3831	3881	
SAGEM	3741				SEMUA	2391		
SAISHO	0051	2531	3601	3831	SENCORA	0301	3601	
	3881	3921			SENTRA	0741	2771	3601
SAIVOD	2551	2791	3531		SERINO	3661	3911	
SAKAI	3881				SHARP	0571	0581	0601 2311
SAKURA	0301					2391	2541	2801 2841
SALORA	0631	0641	0741	0751		3231	3531	3661 3691
	0791	0811	0921	0991		3871	4191	
	1041	1051	1131	1391	SHINTOSHI	2551	2791	
	1471	1491	1501	1521	SHIVAKI	0051	2551	2631 2791
	1541	1821	2771	3721		3711		
	3881	3891	3901		SHOW	0301	3601	3831 3841
SALSA	2611				SIAREM	0701	2151	2571 2581
SAMBERS	1081	1111	1131	2151		3881		
	2581				SICATEL	1181	1551	
SAMPO	2391				SICATEL -F- S	1551		
SAMSUNG	0051	0161	0181	0261	SIEMENS	0051	1241	1251 1261
	0301	1131	1181	1661		1271	1281	1291 1301
	2391	2401	2551	2791		1331	2291	2391 2441
	3211	3601	3661	3711		2451	2551	2781 2791
	3721	3741	3771	3791		3891		
	3811	3831	3861	3881	SIERA	2551	2741	2791 3861
	3911	3921	4091	4101	SIERRA	0051	1181	2471
	4111	4121			Siesta	1181		
SAMSUX	2391				SILMA	0051		
SANDRA	3911	3921			SILVA	0301	2551	2791 3891
SANELA	2171					3911		
SANKY	2391				SILVER	2541	2551	2791 3331
SANSUI	0051	0301	2391	2551		3881	3891	
	2791				SilverCrest	2791	3511	3531
SANTON	3601				SINGER	0051	0301	0941 2011
SANYO	0301	1151	1181	1671		2201	2551	2571 2581
	2311	2411	2531	2541		2611	2791	3601 3881
	2551	2791	3601	3701	SINOTEC	3681	3841	
	3721	3881	3911	3921	SINUDYNE	0051	0411	0921 0941
SAVE	2551	2791				0981	2111	2551 2571
SBR	0051	2471	2551	2561		2581	2721	2771 2791
	2741	2791	2801			3681	3881	3891
SCHAUB LORENZ	0991	1051	2631	2771	SKY	2551	2791	3711
	3541	3681	3851	3891	Sliding	3411	3451	
	3901				SLX	1681	3351	
					SMARAGD	0331		
SNYDER	0051				TANDY	3661	3881	3921

Soemtron	3451				TASHIKO	2321	2541	2561	3701
SOKOL	3081	3141				3881	3911	3921	
SOLAVOX	0741	2551	2791	3881	TATUNG	0051	0191	2531	2551
	3891	3901				2791	3851	3921	
SONIKO	2551	2791			TCL	3421			
SONITRON	1181	3721	3921		TCM	3541			
SONNECLAIR	2551	2791			TEAC	2551	2771	2791	3541
SONOKO	0051	0301	2551	2791		3601	3701	3711	3831
	3601	3831	3921			3841	3921		
SONOLOR	0771	0811	0991	2011	TEAK	0301			
	2721	3721	3881	3891	TEC	0301	0751	0871	0981
	3901					1721	2551	2611	2661
SONTEC	0051	1181	2551	2791		2791	3601	3881	3891
	3601					3921			
SONY	2531	2541	2551	2581	TECH LINE	2551	2791	3531	
	2721	2731	2791	3661	TECHNICS	0051	0351	3611	
	3701	3801			TECHNIKA	4201			
SOUND & VISION	2551	2581	2631	2791	TECHNILAND	0051			
SOUNDESIGN	2391	3711			TECHNISAT	1771	2551	2791	3881
SOUNDMASTER	0301				TECHNISSON	3541			
SOUNDWAVE	2551	2791	3331		TECHNOL	0301			
SPECTRA	3601				TECHNOL ACE	3831	3841	3911	
SPECTRICIAN	0051	2391			Technosonic	2791	3411	3491	3511
SSANGYONG	3601					3531	3861		
STAKSONIC	3601				TECHWOOD	3481	3531		
STANDARD	0301	2551	2631	2791	Tecnimagen	2791	3511		
	3601	3921			TECNISON	0301			
STARLITE	0301	2551	2791	3601	TEDELEX	0301	2551	2791	3601
	3831	3881				3681	3721	3841	3861
STARLUX	0301					3921			
STERN	0711	0751	0981	1151	TEIRON	3601			
	1901	3831	3881		TEK	3601	3841		
STRATO	2551	2791	3601	3831	TEKNANT	0051	0301		
STRONG	3531				TEKNIKA	2391	3811		
STYLANDIA	3921				TEKON	0301			
SUNIC LINE	2551	2791			TELEAVIA	1991	2061	2121	2341
SUNKAI	2551	2791				2591	2641	2671	
Sunny	2791	3511	3531		TELECOR	2551	2791	3881	3921
SUNSTAR	0301	2551	2791	3601	TELEFAC	0301			
	3831				TELEFUNKEN	1701	1851	1911	1951
SUNWOOD	0051	0301	2551	2791		1961	1971	2021	2041
	3601					2061	2091	2431	2461
SUPERLA	3911	3921				2551	2591	2611	2641
SUPERSONIC	3601	3721	3831	3841		2661	2711	2791	3541
SUPERTEC	0301					3841	3861		
SUPERTECH	0301	0871	2551	2791	TELEFUSION	2551	2791		
	3601	3911			TELEGAZI	2551	2791	3831	3881
SUPERVISION	3831	3841			TELEMEISTER	2551	2791		
SUPRA	0301	2631	3601	3711	TELEOPTA	0301			
SUPREMACY	2391				TELESONIC	2551	2791		
SUSUMU	2591	2611			TELESTAR	0301	2551	2791	3601
SUTRON	0301	3601			TELETECH	0301	2551	2791	3601
SVA	3831	3841			TELETON	0751	1901	2541	2771
SVASA	3721	3831	3841			3881	3921		
Swisstec	3411	3451			TELEVIDEON	3881	3911		
SYC LINE	0301				TELEVIEW	2551	2791		
SYDNEY	3911	3921			TELEVISIO	2011			
SYLVANIA	0051				TELEXA	2581			
SYMPHONIC	2391				TEMPEST	0301	2551	2791	3601
SYSLINE	2551	2791				3831			
SYTONG	3911				TENNESSEE	2551	2791		
TANDBERG	0981	1191	2591	3881					
	3891								
TENSAI	0051	0301	0621	1631	UNIMOR	0051			

	2551	2631	2791	3331	UNITED	2551	2791	3331	3541
	3601	3881	3921			3861			
TENSON	0301	3601			UNIVERSAL	3541			
TESLA	0051				UNIVERSUM	0051	0301	1181	1281
TESLA ORAVA	0051					1411	1471	1541	1681
TEVION	0051	2551	2791	3541		1901	2441	2531	2541
TEXET	2631	3601	3911	3921		2551	2591	2721	2771
THOMAS	0051	0301	2391			2781	2791	3531	3601
THOMSON	2061	2551	2591	2611		3701	3741	3831	3881
	2641	2661	2671	2701		3891	3921		
	2711	2771	2791	3041	UNIVOX	2171	2551	2571	2791
	3911	3941				3881			
THORN	0041	0051	0251	0741	URANYA	0301			
	0921	1081	1591	1971	UTAX	3881			
	2061	2131	2171	2311	V7 VIDEOSEVEN	3711			
	2351	2411	2471	2551	VANGUARD	0301			
	2591	2611	2631	2721	VECO	0301			
	2791	2801	3891		VESTEL	0051	0061	1681	2551
THORN-						2791	3531	3881	3921
FERGUSON	0051	0251	0981	1591	VEXA	0051	0301	2551	2791
	2021	2131	2171	2351		3601			
	2411	2591	2611	2801	VICTOR	3691			
	3891				VIDEO SYSTEM	0051	2551	2791	
TMK	3711				VIDEOLOGIC	3911			
TOBO	0301				VIDEOLOGIQUE	3911	3921		
TOKAI	0051	2551	2631	2791	VIDEOTECHNIC	2631	3911	3921	
	3601	3881	3921		VIDEOTON	0631	0651	0961	1571
Tokaido	2791	3511	3531			1791	2121	3881	
TOKYO	3911				VIDIKRON	2581			
TONGTEL	3861				VIDION	0301			
TOP SHOW	3601	3831	3841		VIDTECH	2541	3711		
Topline	1681	2791	3351	3511	VISIOLA	3911			
	3531				VISION	0301	2551	2791	3831
TOSHIBA	0011	0041	1141	1281		3921			
	2541	2581	2591	2671	VISON	0051			
	3241	3531	3541	3601	VISTAR	3891			
	3611	3741	3811	3841	VITYAZ	3141			
	3921				VIZIO	4131			
TOSONIC	2391				VORTEC	0051	2551	2791	
TOTEVISION	2391				VOXSON	0051	0921	2551	2571
TOWADA	2581	2771	3921			2791	3711	3881	
TOYODA	3601	3831			WALTHAM	0631	0961	2121	2551
TRAKTON	3601	3831	3921			2591	2671	2791	3881
TRANS						3921			
CONTINENS	2551	2791	3921		WARDS	0051			
TRANSONIC	2551	2791	3601	3831	WATSON	0051	0301	2551	2791
	3841	3861				3601	3881		
TRANSTEC	3911				WATT RADIO	0701	1571	2581	2771
TREVI	0301					3881	3911		
TRIAD	0051	2551	2791	3601	WEGA	2221	2541	2551	2571
TRIDENT	3921					2791			
TRILUX	0051				WEGAVOX	0051	0301	1571	2551
TRISTAR	2801	3831				2791	3601		
TRIUMPH	2551	2791			WELLTECH	3541			
TRIVISION	0301				WELTBlick	0051	2551	2791	3921
TVTEXT 95	2791				Weltstar	2791	3511	3531	
UHER	0051	1181	1901	2551	WESTON	2551	2791		
	2631	2791			WHARFEDALE	0051	2551	2791	3841
ULTRAFOX	2201	0701	2201	2551		4211			
	2571	2581	2631	2791	WHITE WESTING				
	3881	3911			HOUSE	0051	1571	2551	2791
UMA	0051					3911			
UNIC LINE	2551	2771	2791						
Windsor	1681	2791	3351	3511	YAMAHA	3611			

	3531					YAMISHI	2551	2791	3921
Windy Sam	2791	3511				YOKAN	2551	2791	
WINSTON	0051	0301				YOKO	0051	0301	1181 2201
WINTEL	3541						2551	2791	3601 3831
WINTERNITZ	0301						3911	3921	
World-of-Vision	3411	3451				YORK	0051		
WORLDVIEW	0051	0301				YU-MA-TU	2791	3511	3531
XLOGIC	3841					ZANUSSI	0921	1901	3921
XRYPTON	2551	2791				ZENITH	0051		
X-VIEW	3851								

VCR

Aim	0862	0872				GPX	0212			
AIWA	0132					GRANADA	0002	0232	0272	
AKAI	0192	0352	0462	0512		GRANADA (UK)	0002	0012	0162	0302
	0612						0512	0522		
ALBA	0032	0672				Grandin	0132	0212		
Allorgan	0932					GRUNDIG	0002	0012	0962	0982
Allstar	0022	0052					1002			
AMSTRAD	0132					Haaz	0862	0872		
Aristona	0022	0052				Hanimex	0142	0842		
ASA	0002					HANSEATIC	0002	0512		
Asuka	0022	0052	0132	0212		HARMAN/				
AVP	0132	0142	0842			KARDON	0622			
BAIRD	0192					HINARI	0142	0222		
BAUR	0002	0512				Hisawa	0142	0842		
BLACK DIAMOND	0622	0672				HITACHI	0132	0302	0512	
BLAUPUNKT	0012	0162	0372	0692		Hornophon	0022	0052		
Brinkmann	0862	0872				Hypson	0132	0142	0212	0842
BUSH	0032	0212	0672				0862	0872		
BUSH (UK)	0512					IMPERIAL	0132			
Carena	0022	0052				INGERSOL	0142			
Casio	0132					Ingersoll	0932			
CGE	0132	0462				INNO HIT	0002			
Combitech	0142	0842				INNOVATION	0842	0862	0872	
CRAIG	0182					Interbuy	0212			
CROWN	0322					INTERFUNK	0002			
Cyrus	0022	0052				International	0212			
DAEWOO	0322					Intervision	0132	0212	0862	0872
Dantax	0142	0842				ITT	0192	0232	0272	0462
de Graaf	0022	0052	0302			ITT-NOKIA	0192	0232	0272	0462
DECCA	0002	0132	0642			ITV	0212			
DECCA (UK)	0002					Joyce	0132			
DEGRAAF	0002	0132	0232	0302		JVC	0442	0462	0482	0602
Diamant	0212					Kambrook	0212			
DIXI	0142					KARCHER	0002	0512		
DUAL	0332					KENDO	0192			
DUMONT	0002	0132	0232			KENWOOD	0272			
DYNATECH	0132					KIC	0132			
Elin	0932					Kneissel	0142	0212	0842	0862
EMERSON	0132	0212	0222				0872			
ESC	0932					Kolster	0862	0872		
EuroLine	0862	0872				LIFETEC	0842	0862	0872	
FERGUSON	0302	0412	0422	0602		LLOYD	0132			
FIDELITY	0132					LOEWE OPTA	0002	0012	0022	
FINLANDIA	0002	0232				LOGIK	0142			
FINLUX	0002	0082	0132	0162		LUXOR	0192	0272	0512	
	0192	0232	0272	0302		M ELECTRONIC	0132			
	0612					MAGNADYNE	0002			
FIRST LINE	0612					MAGNASONIC	0272			
Firstline	0212	0302	0862	0872		Magnavox	1012			
FISHER	0182	0232	0272			Manesth	0022	0052		
Flint	0862	0872				MARANTZ	0002	0012	0202	
FORMENTI-						Mark	0132			
PHOENIX	0002					MATSUI	0002	0142	0212	0222
Fujitsu	0132						0512	0672	0912	0932
Fujitsu General	0212					Mediator	0022	0052		
FUNAI	0132					MEDION	0842	0862	0872	
Galaxi	0132					Meletronic	0132	0212		
GEC	0022	0052				MEMOREX	0132	0182	0232	0272
GEC (UK)	0002					Metronic	0022	0052		
GENERAL						METZ	0012	0632		
TECHNIC	0872					MGA	0612	0862	0872	
GOLDSTAR	0512	0662				MICROMAXX	0842	0862	0872	
GOODMANS	0132	0202				Migros	0132			

MINERVA	0012				SCHNEIDER	0002	0132		
MINOLTA	0302				SEI	0022	0052		
MITSUBISHI	0002	0612	0622	0672	SEI-SINUDYNE	0142			
MTC	0132				Seleco	0212			
Multitec	0212				SHARP	0202	1022	1032	1042
MULTITECH	0002	0132			Shivaki	0212			
MURPHY	0132				SIEMENS	0012	0272		
Myryad	0022	0052			Siera	0022	0052		
N.E.I.	0002				SINUDYNE	0002	0082	0142	0632
NATIONAL	0162				Smaragd	0862	0872		
NEC	0212				SONITRON	0232	0272		
NECKERMANN	0002	0012	0222	0272	Sontec	0212			
	0462	0512			SONY	0132	0382	0642	0662
Nesco	0132	0142	0842		Starlite	0212			
NOBLIKO	0012				STS	0302			
NOKIA	0192	0232	0272	0462	SUNKAI	0212			
NORDMENDE	0092	0102	0332	0442	SUNSTAR	0132			
	0462	0482	0542	0572	Suntronic	0132			
NU-TEC	0862	0872			Supra	0212	0862	0872	0932
Oceanic	0022	0052	0132	0232	SYLVANIA	0132	0612		
Okano	0112	0862	0872		SYMPHONIC	0132	0612		
OLYMPUS	0162				T+A	0162			
OPTIONICA	0202				TANDBERG	0222	0632		
ORION	0142	0212	0222		TASHIKO	0132			
Orson	0132				TATUNG	0002	0132	0622	
OSAKA	0132				Tchibo	0862	0872		
OSAKI	0132				TCM	0842	0862	0872	
OTTO VERSAND	0002	0512			TEAC	0132			
Pace	0142	0842			TECHNICS	0162			
PAENTAX	0302				TechniSat	0862	0872		
PANASONIC	0162	0372	0692	0802	Tedex	0212	0862	0872	
	0882				TEKNIKA	0132			
Pathe Cinema	0612				TELEFUNKEN	0332	0442	0462	0482
PERDIO	0132				Telestar	0212			
PHILCO	0762				Teletech	0132			
PHILIPS	0002	0012	0022	0072	TEMPEST	0742			
	0082	0202	0672		THOMSON	0102	0332	0462	
PHONOLA	0002	0022			THORN	0602			
PIONEER	0002	0072			THORN-				
Prinz	0132				FERGUSON	0412	0422	0442	0462
Profitronic	0022	0052	0932			0572	0602		
PROLINE	0132				TMK	0222			
Protech	0022	0052			Topline	0862	0872		
PYE	0002	0022			TOSHIBA	0322	0612		
QUARTZ	0272				Tradex	0022	0052		
QUELLE	0002	0012	0162	0222	Uher	0212	0932		
	0642				Unitech	0932			
Radialva	0022	0052	0212		Video Technic	0132			
Radiola	0022	0052			Watson	0022	0052	0142	0842
REALISTIC	0132	0182	0202	0232	Weltblick	0212			
	0272				World	0862	0872		
RET	0672				Yoko	0212	0932		
REX	0442	0482	0022	0052	ZX	0142	0842	0862	0872
	0082	0672				0572	0602		
RICOH	0662								
SABA	0092	0332	0442	0462					
	0482	0572							
SAISHO	0142	0212	0222	0672					
SALORA	0272	0512	0522	0612					
SAMSUNG	0002	0322							
SANYO	0182	0232	0272						
Saville	0142	0842	0932						
SBR	0002	0022							
ScanSonic	0932								

SAT/CVR

@sat	1063				Canal +				
@Sky	1083	1483	1493	1713	'SYSTER+'	2733			
	2813				Canal + 'TNT+'	2723			
ABsat	0313	1023	1473		Canal Digital	0313	0353	1133	2583
Acoustic					Canal sat				
Solutions	2063	2413			PILOTIME	2753			
ADB	0463	0723	0733	2713	Canal Satellite	0313	0353	1133	2623
Adcom	2063	2413			CANAL+	0353	1633	2623	
AKAI	0263				Canal+ 'MEDIA-				
ALBA	0263	2003	2103		SAT MAX'	2763			
ALICE TV /					CANALSAT				
ORANGE TV	2523				MEDIASAT MAX	2763			
Allsat	2063	2413			CGV	1683	1723	1823	1833
Alltech	0313	1023	1473		CGV FREEVIEW	1653	1663	1683	1833
Alpha	2063	2413				2273	2283	2293	
Amitronica	0313	1023	1473		Chess	0313	1023	1083	1473
Ampere	0433	0643	0703	2303		1483	1493	1713	2313
	2433					2373	2463	2813	
AMSTRAD	0283	0573	0583	1573	Chili	1793			
Anglo	0313	1023	1473		CityCom	0203	0523	0653	1053
Ankaro	0313	1023	1473			2393			
Apro	1453	1733			Clatronic	1683	1723		
Arcon	0643	0703	2393	2433	Clemens				
Armstrong	2063	2413			Kamphus	0433	2303		
Arnion	1063				CLYDE				
Asat	2063	2413			CABLEVISION	2883			
ASCI	1083	1483	1493	1713	Cobra	0433	2303		
	2463	2813			Colombia	0643	0703	2433	0643
ASLF	0313	1023	1473			0703	2433		
AssCom	0313	0353	1133		COMAG	3203			
Astra	0313	1023	1473		Comsat	1683	1723		
ASTRO	0663				Connexions	0433	2303		
Audioline	1453	1733			Conrad	0643	0703	2433	
Auna	0463	0723	0733	2713	Coship	3153			
Aurora	0463	0723	0733	2713	Crown	2063	2413		
AUSTAR	0463	0723	3013		CYBERMAXX	2133	2243		
Avalon	0433	2303			Cyrus	2063	2413		
AVANDIS	1003				CYTRON	2133	2243		
Axil	3153				Daeryung	0433	2303		
Axitronic	2313	2373			Daewoo	0313	1023	1473	2053
Balmet	3153				DARK BOX	3153			
Base	1793				DARTY	2543			
Big Sat	3153				D-BOX	0153	0903		
Black Diamond	2063	2413			Deltasat	2393			
Blaupunkt	0673	0683	0693		DGTEC	1793			
Blue Sky	0313	1023	1473		DGTECH	1753			
Boca	0313	0643	0703	1023	Digatron	2053			
	1473	2433	3153		Digenius	2313	2373		
Boston	0643	0703	2433		DIGENIUS	2243			
Brainwave	0043	1453	1733		DigiFusion	0313	0353	1133	2113
British Sky					Digihome	2063	2413		
Broadcasting	0873	1573	1673		DigiQuest	1063	3153		
BRITISH					Digisky	3153			
TELECOM	0263				DIGITAL-SVR	3163			
Broco	0313	1023	1473		DILOG	3133			
BSKYB	1573				DiPro	0463	0723	0733	2713
BT	0293	0633			Distratel	0523	1013	2093	2063
Bubu Sat	0313	1023	1473			2413			
BUSH	2003	2183			DMT	2393			
CABLETIME	2903	2913	2933		DNT	0433	2303		
CAMBRIDGE	0023	0263			DSE	1823			
Canal +					DStv	0463	0723	0733	2713
'MEDIASAT'	2743				DUNE	3213			

Durabrand	2063	2413			GRUNDIG	0673	0683	0693	1573
ECHOSTAR	0093	2173				2043			
Einhell	0313	0643	0703	1023	Hama	1823	1833		
	1473	2433			Hanseatic	0313	0353	1133	2063
Elap	0313	1023	1473	1823		2413			
	1833	2163			Hansel & Gretel	0643	0703	2433	
Elsat	0313	1023	1473		Hauppauge	1453	1733	2033	2053
ELTA	0273				HB	0043			
eMTech	0043				HDT	1183			
ENERGY SISTEM	1753				HIRSCHMANN	0393	0403	0413	0433
Engel	0313	1023	1473	2313	HITACHI	2063			
	2373				HK CABLE	3023	3073		
EURODEC	0213	0223			HNE	0643	0703	2433	
EuroLine	2313	2373			HOMECAST	1803			
Europa	2063	2413			Houston	0433	2303		
Europhon	0643	0703	2433		HUMAX	1053	1893	1903	1913
Eurosat	1823	1833				1923	1933	2143	
Eurosky	0643	0703	2433	2463	Huth	0643	0703	2393	2433
Eurostar	0203				Hyundai	1183	2393		
Eutelsat	0313	1023	1473		i-CAN	0463	0723	0733	2713
Fenner	0313	1023	1473		ICECRYPT	3233	3183		
FERGUSON	0013	3173	3313		ID Digital	0523	0653	1053	
FILMNET	2853	2893			Imperial	0313	0353	1083	1133
Finlux	2313	2373				1453	1483	1493	1713
Flair Mate	0313	1023	1473			1733	2063	2413	2813
FMD	1683	1723	2313	2373	Ingelen	0433	2303		
	2463	3153			International	0643	0703	2433	
FORCE	1093	1123			Interstar	0043			
FOXTEL	0453	0813	1953	2973	iotronic	0643	0703	2433	
	2983	2993			ITT Nokia	0153	0893	0903	
FRANCE					Jadeworld	0463	0723	0733	2713
TELECOM	2843				Jaeger	1083	1483	1493	1713
FREEBOX	2553					2813			
FREEBOX TV	2503				Jepssen	0043			
Freecom	0673	0683	0693		JERROLD	2873			
FREEVIEW	1993	2003	2013	2033	JVC	0263	2063		
	2043	2053	2063	2083	Kamm	0313	1023	1473	
	2103	2113	2143	2193	Kaon	1063			
	2203	2223	2253		KATHREIN	0383			
FTEmaximal	0313	1023	1473		Kenwood	0313	0353	1133	
Fuba	0433	0673	0683	0693	Key West	0643	0703	2433	
	2303	2313	2373		Kiton	2463			
G.I.	3013	3033			Kongque	1063			
Galaxis	0313	0353	0523	0653	Kreiling	2313	2373	2463	
	1053	1133			Kreiselmeier	0673	0683	0693	
Gardiner	0203				K-SAT	0313	1023	1473	
Garnet	2393				KYOSTAR	0073			
GbSAT	0043				L&S Electronic	0643	0703	1083	1483
GEC	2883					1493	1713	2433	2813
General Instrument	3003				Labgear	2053			
General Satellite	0523	0653	1053		LaSAT	0643	0703	2433	
GERICON	1983				Legend	1793			
Globo	1083	1453	1483	1493	LEGEND DIGITAL	1793			
	1713	1733	2313	2373	Lenco	0313	1023	1473	
	2813				Lenox	2163			
GOD Digital	2063	2413			LENSON	1473	2313	2323	2353
Gold Box	0313	0353	1133			2373	2383	2463	
Golden Interstar	1013				Lexus	2063	2413		
GoldMaster	1083	1483	1493	1713	LG	2393			
	2813				LIDCOM	2003			
GOLDSAT	3223				LIFESAT	0313	0333	0343	
GOODMANS	2003	2063			LIFETEC	2133	2243		
GRADIENTE	1593				Listo	2313	2373		
					Lodos	2063	2413		

Logik	2063	2413			NSC	2923			
Logix	2393				NTL	0313	0353	1133	
Lorenzen	0643	0703	2053	2313	NUMERICABLE	0933			
	2373	2433			OCTAGON	3243			
MACAB	0933				OctalTV	1453	1733	2053	
Madritel	0463	0723	0733	2713	ONDIGITAL	0513	0863	1373	1383
Manata	0313	0643	0703	1023		1523	1563	2223	
	1473	2433			ON-DIGITAL	2073	2213	2233	
Manhattan	1063				Optex	0313	1013	1023	1473
Marantz	2063	2413				1683	1723	2313	2373
MARMITEK						2463			
OCTOPUS	2153				OPTEX	2163			
Maspro	0313	0673	0683	0693	OPTICUM	3253			
	1023	1473			Optus	0313	0353	1133	3003
Matsui	0673	0683	0693	2313	OPTUSVISION	3003			
	2373				ORANGE TV	2513	2523		
MATSUI	2003	2063	2253		Orbis	1083	1483	1493	1713
Maximum	1083	1483	1493	1713		2813			
	2393	2813			Orbitech	0313	0353	1133	2063
Mediabox	0313	0353	1133			2413	2463		
Mediacom	1883				OURALIS	1043			
MediaSat	0313	0353	1133		PACE	0513	0563	0613	0623
MEDION	0313	0333	2133	2243		0783	0793	0803	0873
Medison	0313	1023	1473			1373	1573	1593	2013
Mega	2063	2413				2073			
Meletronic	0203	0963	0973	0983	Pacific	1823	1833	2063	2413
	0993	1013	1023	1033	Palcom	1083	1483	1493	1713
	2603	2653	2663	2673		2313	2373	2813	
Metz	0673	0683	0693		Palladium	0433	2303		
Micro	0313	1023	1473	2053	PANASONIC	0453	1573	1973	
Micro electronic	0313	1023	1473		Panda	0673	0683	0693	
Micro Technology	0313	1023	1473		PANSAT	0063			
MICROMAXX	0313	0333	2133	2243	Patriot	0643	0703	2433	
Microstar	2393				peekTON	3153			
MICROSTAR	2133	2243			PHILIPS	0113	0173	0183	0193
Microtec	0313	1023	1473			0523	0763	0773	0803
Morgan's	0313	0643	0703	1023		0843	0863	1563	1943
	1083	1473	1483	1493		2223	2703	2843	3083
	1713	2063	2413	2433	Phonotrend	3133			
	2813				Pilotime	2623			
Motorola	3003				Pino	1083	1483	1493	1713
MOVIE TIME	2923					2813			
MULTICHOICE	0733				PIONEER	2193	2233		
Myryad	2063	2413			Planet	0433	2303		
Mysat	0313	1023	1473		Polytron	0433	2303		
MySky	0873	1573	3193		Portland	2053			
Neotion	1083	1483	1493	1713	Preisner	0433	0523	0643	0703
	2813					2093	2303	2433	3153
NETGEM	2563	2613			Premier	0313	0353	1133	
NEUF TV	2533				Premiere	0153	0313	0353	0523
Neuhaus	0313	1023	1473			0653	0893	0903	1053
Neusat	0313	1023	1473			1133	2063	2413	
Neveling	2313	2373			PREMIERE	2203	2223		
Newton	0433	2303			PRO2	2133	2243		
NEXTWAVE+	1763				PROSAT	0163			
NIKKO	0123	0133			Radiola	2063	2413		
Noda Electronic	0523	2093			Radix	0433	0523	2093	2303
NOKIA	0143	0803	0883	0893	RCA	1143			
	0913	0943	1133	1153	Rebox	0043	2023		
	1523	2203	2213		Regal	2313	2373		
NOOS	2653				RFT	2063	2413		
Nordmende	2163				Roadstar	0313	0353	1023	1133
NOW						1473			
BROADBAND TV	3063				Rollmaster	1683	1723		

Rover	0313	1023	1473	SR	0643	0703	2433
Rownsonic	1823	1833		Star Sat	0643	0703	2433
SAB	1063	2313	2373	STARCOM	2873		
SAGEM	0243	0923	1113	Starland	0313	1023	1473
	1603	2653	2723	Stream	0873	1573	
	3093	3103		Stream System	1063		
SAMSUNG	0553	1103	2953	STRONG	0073	1173	1183 1203
	3123				1213	1223	1233 1243
Sansui	1883				1253	1263	1273 1283
Sat Control	0313	1023	1473		1293	1303	1313 1323
Sat Team	0313	1023	1473		1333	2713	2793 2803
SAT+	1083	1483	1493		2813		
	2813			STS	2923		
Satec	0313	1023	1473	SUN/MOON/			
SATELLITE	0533			STAR	0463		
Satplus	0313	0353	1133	Sunny	1063		
Schaub Lorenz	0043			Sunsat	0313	1023	1473 0463
Schneider	1883	2313	2373		0643	0703	0723 0733
SCHWAIGER	2093				2433	2713	
SCIENTIFIC				Supermax	1013		
ATLANTA	2943	2963		Supratech	1683	1723	
SECTOR	0253			Systec	0643	0703	1083 1483
SEDEA	0083				1493	1713	2433 2813
Sedea				Tahnnon	0523	2093	
Electronique	0643	0703	1013	TANDBERG	0103		
	2373	2433		TBoston	2313	2373	3153
Seemann	0433	2303		TEAC	1813		
SEG	2313	2373	2393	Tecatel	3133		
Servimat	2163	0313	1023	TECHNIKA	3293		
	2313	2373		TECHNISAT	3303		
SHARP	1963			Technomate	1013	2333	
Sherwood	1083	1483	1493	Technosat	1883		
	2163	2813		Technosonic	1453	1733	
Siemens	0673	0683	0693	Technotrend	1453	1733	
	1453	1483	1493	Technowelt	0643	0703	2433
	1733	2813		Techwood	2063	2313	2373 2413
Skantin	0313	1023	1473		2463		
SKR	0313	1023	1473	TELE	2893		
SKY	3193			TELE System	0433	1083	1483 1493
SKY (NZ)	1363	1423	1503		1713	2163	2303 2313
	1953				2373	2813	
SKY (SKY Digital)	0443	1573	1583	TELE+	0833		
SKY HD	2633			TELE+1	2893		
SKY Italia	0873	1573	1673	TeleClub	0463	0723	0733 2713
SKY MASTER	1343	1353	1433	Telecom	0313	1023	1473
	1473	1483		Teleka	0433	2303	
SKY SATELLITE	1363	1423	1503	TELESERVICE	2863	2933	
Sky XL	2313	2373		Telestar	0313	0353	1083 1133
Sky+	0873	1573	1673		1453	1483	1493 1713
SKY+ /SKY Digital +	1543				1733	2063	2313 2373
SKYMASTER	3043	3053			2413	2463	2813
Skymax	1683	1723	2063	Teletech	2463		
	1083	1483	1493	TELEVES	0003	0033	0043 0053
	2813	3153			0303	0353	0473 0493
SkySat	0313	1023	1473		0503	0543	0643 0653
SL	0643	0703	1453		0703	0823	1063 1073
	2433				1403	1453	1493 1693
SM Electronic	0313	1023	1473		1703	1713	1723 1733
	3133				2363	2783	
SMART	3273			Telewest	0313	0353	1133
SMARTBOX	1853			Tesla	2313	2373	
Sonic Blue	3283			TEVION	2133	2243	
Soniq	1823	1833		THOMSON	1143	1603	2713 2723
SONY	1573	1993			2083		

THORN-				
FERGUSON	0013			
Tiny	1453	1733		
Tioko	0643	0703	2433	
Tividi	1453	1733		
Tokai	2063	2413		
Tonna	0313	1023	1473	2163
TOPFIELD	1863	1873	1883	
TOP-UP TV	2073	2173	2213	
TOPWAY	2643			
TOSHIBA	1383			
TPS	0363	1603	1613	1623
	2783			
TPS 'HD SAT'	2783			
TPS 'Platinum'	2773			
TRIAD	1143			
TRIAx	1473	2303	2313	2323
	2333	2353	2363	2393
	2413	2423	2433	2443
	2453	2603		
Trio	2393			
TT-micro	1453	1733		
TUDI	2833			
Turnsat	0313	1023	1473	
Twiner	0313	0643	0703	1023
	2163	2433		
Unisat	0643	0703	2063	2413
	2433			
United	2313	2373		
UNITED CABLE	2873			
Universum	0673	0683	0693	2063
	2413	2463		
UPC	2583			
Van Hunen	2313	2373		
Variosat	0673	0683	0693	
Ventana	2063	2413		
Vestel	2313	2373	2463	
VH Sat	2313	2373		
Viasat	2653	2783		
VIRGIN MEDIA	3143			
Vision	2313	2373		
Visiopass	2123			
Visiosat	0313	1023	1473	1683
	1723	1793	2463	3153
VORTEC	0063			
VTech	0203			
Wavelength	1683	1723		
Wharfedale	2063	2413		
WINTAL	1773			
Wisi	0433	0643	0673	0683
	0693	0703	2303	2433
WORLD SAT	0593	0603		
XMS	2393			
XSAT	0373	0953		
Xtreme	1063			
Yakumo	1683	1723		
Yamada	1793			
ZEHNDER	0203	0323		
ZENITH	1583	2863		
Zeta Technology	2063	2413		
ZINWEL	1083			

DVD

3 Plus	0025				Coby	0315	0545	0845
3D LAB	0155	0255			Condor	0975		
ACOUSTIC					CONIA	0795		
SOLUTIONS	0545				Continental			
AEG	0505				Edison	0335	0375	0385
Aim	0435	0795	0855	0975	CORTLAND	1005	1015	
Airis	0795	1045	1075	1085	CROWN	0345	0685	
AIWA	0545	0565			C-Tech	0535	0875	
AKAI	0435	0505			CYBER HOME	0265	0555	
ALBA	0515	0525	0585	1205	CYBERCOM	0355		
All-Tel	0435	0855			CYTRON	0365	0685	
Amitech	0345	0715	0735	0815	DAEWOO	0345	0365	
	0865				DANSAI	0345	0395	
Amoi	0315				Dantax	0585	0695	0705
AMSTRAD	0585				Daytek	0375	0385	
AMW	0375	0385			Dayton	0375	0385	0975
ANSONIC	0355				DCE	0335		
APEX DIGITAL	0795				DEC	0445		
Arena	0315	0715	0735	0865	DECCA	0345		
Aristona	0155	0255			Deitron	0975		
Asono	1045	1075	1085		DENON	0025		
ATACOM	1045	1075	1085		DENVER	0505	0525	0775 0785
A-TREND	0555					0795		
Audiosonic	0975				DENZEL	0385		
Audioworld	0435	0855			DIAMOND	0535	0685	
Audix	0585				Digihome	0585		
Autovox	0585				DigiLogic	0585		
Auvio	0315				digiRED	0515		
AWA	0375				DIGITOR	0805		
Axon	0545	0845			Digitrex	0795		
Basic Line	0585	0975			DiK	0355		
BBK	1045	1095	1115	1125	Disney	0695	0705	
	1135				DiViDo	0365		
Bellagio	0037	0385			DK digital	0335		
Bestar	0975				DMTECH	0395		
BLACK DIAMOND	0585				Dragon	0335		
Black Panther	0975				DSE	0845	0855	0875 0885
BLUE SKY	0455	0525	0585	0795		0905	0915	0925 0945
Boghe	0775	0795				0965	0975	
BOMAN	0395				DUAL	0385	0395	0545 0585
Brainwave	0345	0715	0735	0815		0685		
	0865				Durabrand	0335	0585	
BRANDT	0685				D-Vision	0715	0735	0865
BUSH	0355	0425	0515	0525	DVX	0535	0875	
	0585	0635	1215		E-Boda	0695	0705	
CAMBRIDGE					Eclipse	0695	0695	0705
AUDIO	0495				E-Dem	1045	1075	1085
CAMERON	1025				Elbe	0975		
CAT	0345	0715	0735	0815	Electrohome	0345	0715	0735 0815
	0865					0865		
Cathay	0975				ELENBERG	0985	0995	1035
Celestial	0795				Elfunk	0585	0695	0705
cello	0545	0845			Elin	0345	0715	0735 0815
Centrex	0775	0795				0865		
CENTRUM	0585				ELTA	0425		
CGV	0415	0695	0715		EMERSON	0365		
Cinea	0595				ENERGY SISTEM	0725	0735	0745 0755
Cinetec	0375	0385	0585			0765		
cineULTRA	0525				ENZER	0385		
Clas Ohlson	0815	0825			ESC	0975		
CLASSIC	0545				EuroLine	0715	0735	0865
CLATRONIC	0505				FERGUSON	0685	1225	
Clayton	0585				FINLUX	0345	0395	0575

Fintec	0585				Kneissel	0975			
Firstline	0575	0685	0885	0975	Koda	0445			
Galaxis	0975				Koss	0685	0885		
GE	0515				LASONIC	0115			
Global Link	1045	1075	1085		LAWSON	0365			
Global Solutions	0535	0875			LECSON	0625			
GLOBAL SPHERE	0535				Leiker	0375	0385		
GO VIDEO	0395				LENCO	0345	0355	0525	0685
GOLDSTAR	0125	0575			LENOXX	0425			
GOODMANS	0395	0425	0435	0685	LEXIA	0525			
GPX	0575				LG	0575	0835		
GRAETZ	0385				LIFETEC	0355	0685		
Gran Prix	0335				LIMIT	0535			
Grandin	0585	0795	0975		LINN	0245			
GRUNDIG	0155	0365	0435	0455	Lodos	0585			
	0585	0685			LOEWE	0155	0255		
GRUNKEL	0345				LOGIC LAB	0535			
H & B	0445	0585	0595		LogicLab	0535	0875		
Haaz	0535	0695	0705	0875	LOGIX	0365	0395		
Haier	0315				LUMATRON	0365	0095		
Halcro	1235				MAGNAVOX	0015	0445	0485	1315
HANSEATIC	0575				Magnex	0695	0705		
HARMAN/					MANHATTAN	0365			
KARDON	0205				MARANTZ	0155			
HDT	0365				Mark	0585	0975		
HE	0545	0845			Marquant	0345	0715	0735	0815
Henss	0585					0865			
Hicon	0795				Master's	0975			
HiMAX	0315				MATSUI	0455	0685		
HITACHI	0095	0195	0225	0385	Maxim	0585			
HITEKER	0795				MBO	0425			
Hoher	0335	0585	0775	0795	Mecotek	0345	0715	0735	0815
	0975	1045	1075	1085		0865			
Home Electronics	0345	0545	0715	0735	Mediencom	0695	0705		
	0815	0845	0865		MEDION	0355	0395	0685	
Home Tech					MEI	0435	0855		
Industries	1045	1075	1085		Memory	0545	0845		
Hypson	0975				METZ	0185	0585	0665	
HYUNDAI	0395				MiCO	0695	0705		
Internal	0975				MICROMEDIA	0015	0155	0485	
International	0975				MICROMEGA	0155			
Intervision	0975				MICROSOFT	0655			
Irradio	0345	0575	0715	0735	MICROSTAR	0355			
	0815	0865	1045	1075	MINAX	0585			
	1085				Minoka	0345	0715	0735	0815
ISP	0455					0865			
ITV	0975				MITSUBISHI	0005	0585		
JAMO	0605				Mizuda	0445			
JDB	0545	0845			MONYKA	0385			
JMB	0455				MPX	0315			
JOCEL	0615				MUSTEK	0545			
JVC	0015	0135	0145	0155	Mx ONDA	0685			
	0485				Mystral	0335			
KARCHER	0395				NAD	0215	0575		
KENDO	0525				NAIKO	0345			
Kennex	0345	0585	0715	0735	NEC	0575	0975		
	0815	0865			NEUFUNK	0385			
KENWOOD	0025				Nevir	0335	0345	0715	0735
KeyPlug	0345	0715	0735	0815		0795	0815	0865	
	0865				Nexius	0435	0855		
Kiirro	0345	0715	0735	0815	Nikkai	0975			
	0865				NORDMENDE	0355			
Kingavon	0445				Nowa	0315			
KISS	0385				Okano	0975			

ONKYO	0015	0105	0485	SCE	0345	0715	0735	0815
Optim	0315				0865			
OPTIMUS	0175	0185	0665	SCHAUB				
Orava	0445			LORENZ	0505			
Orbit	0375	0385		SCHNEIDER	0365	0395	0435	0685
ORION	0455			Schontech	0585			
ORITRON	0685			SCIENTIFIC				
P&B	0445			LABS	0535			
PACIFIC	0305	0335	0355	SCOTT	0685	0795		
	0535			Seaway	0975			
Packard Bell	0335			Seeltech	1045	1075	1085	
PALLADIUM	0455			SEG	0385	0535	0585	
PALSONIC	0635	0795		SHANGHAI	0795			
PANASONIC	0025			SHARP	1255	1265	1275	1285
Papouw	0235	0675		SHERWOOD	0575			
peekTON	1045	1075	1085	SHINCO	0515			
PHILIPS	0015	0155	0255	SHINSONIC	0075			
Phoenix	0375	0925	0975	Sigmathek	1045	1075	1085	
PHONOTREND	0525			SILVA	0505			
PIONEER	0175	0665	1165	Silva Schneider	0335	0575	0835	
Pointer	0345	0715	0735	SILVASCHNEI-				
	0865			DER	0355			
Portland	0345	0715	0735	Silver	0975			
	0865	0975		SilverCrest	0535	0875		
Powerpoint	0375	0385		SINGER	0425			
Prinz	0335			Sinotec	0345	0715	0735	0815
Prism	0335				0865			
ProCaster	0775	0795		Sistemas	0795			
PROLINE	0615	0685		SKYMASTER	0545			
PROSCAN	0655			Sliding	0715	0735	0865	
Proscow	0975			SLIM ART	0345			
Proson	0585			Slim Devices	0235	0675		
PROSONIC	0525			SM Electronic	0535	0545	0845	0875
Protech	0975			SM Electronics	0425	0535	0545	
PROVISION	0525			Smart	0585			
Quasar	0975			Sonashi	0335			
RADIONETTE	0575			Sonoko	0975			
Radiotone	0585			Sontec	0975			
RAITE	0385			SONY	0095	0235	0285	1185
RCA	0655				1195			
REC	0025	0635		SONY-PS2	0165			
RED STAR	0345	0505		SOUNDMASTER	0535			
REOC	0535			Soundmax	0535	0875		
REVOY	0525			SOUNDWAVE	0395			
ROADSTAR	0425	0525	0635	Spectra	0375	0385		
Rocksonic	0345	0715	0735	STANDARD	0535	0685		
	0865			Star Clusters	0535	0875		
Ronin	0375	0385		Starmedia	1045	1075	1085	
ROTEL	0145			Stern	0975			
Rowa	0775	0795		Strong	0585			
Rownsonic	0345	0695	0705	Sunstech	0335			
	0735	0815	0865	SUNWOOD	0505			
SABA	0685			Supervision	0535	0545	0845	0875
Sabaki	0535	0875		Supra	0975			
Saivod	0335	0345	0715	SVA	0795			
	0815	0865		Synn	0535	0875		
Sakyno	0535	0875		Targa	0575	0835		
SALORA	0575			TATUNG	0345			
SAMSUNG	0095	1145	1155	Tchibo	0575			
SANSUI	0455	0505		TEAC	0185	0435	0515	0535
Saville	0975				0575			
SCAN	0365			TEC	0975			
ScanMagic	0545	0845		TECHNICS	0025			
				TECHNIKA	0345	1295		

Technosonic	0715	0735	0865
TECHWOOD	0585		
Tedalex	0345	0535	0715 0735
	0775	0795	0815 0865
	0875	0535	0585 0875
	0975		
TENSAI	0425	0685	
TEVION	0685		
Texet	0975		
THETA DIGITAL	0185		
THOMSON	0015	0135	0655
TOKAI	0385	0505	
TOKIWA	0365		
Tom-Tec	0345	0715	0735 0815
	0865		
Top Suxess	1045	1075	1085
Topfield	0375	0925	
TOSHIBA	0015	0485	
TRANS-continents	0335	0375	0385
Transonic	0795		
Tredex	0315		
Tredex	0975		
Trevi	0335		
Triad	0975		
Trio	0345	0715	0735 0815
	0865		
TSM	1045	1075	1085
Ultravox	0975		
UNITED	0505		
Universal			
Multimedia	0535	0875	
UNIVERSUM	0125	0575	0585
Uptek	0695	0705	
VENTURER	0435		
Vestel	0585		
VIETA	0365		
Viewmaster	1045	1075	1085
VOXSON	0355	0545	
Waitec	0545	0845	1045 1075
	1085		
WALKVISION	0515		
Watson	0975		
Welkin	0335		
Wellington	0585		
Weltstar	0585		
WESDER	0525		
WHARFEDALE	0615	0625	1305
Wilson	0335		
Windy Sam	0095	0225	
Woxter	1045	1075	1085
X-BOX	0295		
XLogic	0345	0535	0715 0735
	0815	0865	0875
XMS	0505	0635	
Yakumo	0775	0795	
Yamada	0375	0385	0775 0795
YAMAHA	0025	0155	
YAMAKAWA	0385		
Yamishi	0975		
YUKAI	0545		
ZENITH	0015	0125	0485 0575

